

Kiirpaigaldusjuhend

DCS-3410

PoE Day&Night võrgukaamera

Pakendi sisu

Kui midagi nimetatutest puudub, pöörduge edasimüüja poole.



DCS-3410
PoE Day&Night
võrgukaamera



CD-plaat
kasutusjuhendi
ja tarkvaraga



Cat5 Ethernet
kaabel



Toiteadapter



Kaamera alus

Riistvara installeerimine

Ethernet kaabli ühendamine

Ühendage Etherneti kaabel interneti kaamera Etherneti porti ja ühendage kaabli teine ots võrku.

Ühendus Power-Over-Ethernet kasutades

Kui olete Ethernet-kaabli PoE lüliti või adapteri külge ühendanud, muutub toite LED DCS-3410 roheliseks, tähistades õiget ühendust ja toite olemasolu seadmele.

Toiteadapteri ühendamine

Ühendage toiteadapter interneti kaamera tagapaneelil asuvasse toitepessa (DC 12 V) ja ühendage seejärel adapter vooluvõrku.

Märkus: LED süttib roheliselt, kui Teil on korralik ühendus tehtud.

Tuli võib lülituda sisse ja välja ning Teie arvuti võib näidata ühenduse katkemist – see on normaalne, kuni olete võrgukaamera konfigureerinud.

Kui olete oma seadme juba õigesti ühendanud, vaadake CD-l olevast käsiraamatust tarkvara utilitiidide punkthaaval installeerimist. Installeerige tarkvara ja kasutage seda kaamera otsimiseks ja ühendamiseks.

Korduma kippuvad küsimused

K: Kuidas konfigureerida DCS-2102/DCS-2121 ilma CD-plaadita?

V: Ühendage oma arvuti ruuteri külge, kasutades Ethernet kaablit. Logige sisse D-Link tugilehele <http://support.dlink.com.tw>. Laadige alla Setup Wizard SE utiliit, lõigust DCS-3410 tehnilise toe all. Installeerige ja käivitage Setup Wizard SE utiliit. Teie kaamera peaks tuvastatama automaatselt. Kasutage seadme konfigureerimiseks utiliididesse lisatud viisardit või klõpsake valikul Link, et pääseda otse seadmele ligi. Vaikenimi on „admin”, vaike salasõna on tühi. Kui olete salasõna muutnud ega suuda seda meelde tuletada, peate lähtestama selle DCS-3410, et muuta salasõna tagasi tühjaks (jäab tühi väli).

Kui DCS-3410 ei leia DHCP serverit, siis vaikimisi IP-aadress on <http://192.168.0.20>.

K: Kuidas DCS-3410 teha tehase algseadistusi?

V: Veenduge et DCS-3410 on sisselülitatud. Lähtestamisavas vajutage ja hoidke all kirjaklambri otsa 10 sekundit, seejärel vabastage see. Kaamera peab olema tagasi tehase vaikeseadistuste juures.

K: Kui mul ei ole ruuterit, kuidas ma installeerin kaamerat?

V: Ühendage kaamera otse arvuti Ethernet porti. Peate määrama arvuti püsiva IP aadressi kaamera raadiuses, nagu näiteks 192.168.0.1. Seejärel saate määrata ja seada seadme IP vaike aadressi järgi <http://192.168.0.20>.

K: Kas seda võrgukaamerat saab ka välitingimustes kasutada?

V: Võrgukaamera ei ole ilmastikukindel. Välitingimustes kasutamiseks on vaja ilmastikukindlat ümbrist, kuigi see ei ole siiski soovitatud.

Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduge kasutusjuhendile CD-plaadil.