

Модель DCM-100 / DCM-200. Как функционируют индикаторы Status и Link на модемах DCM-100 и DCM-200?

В начале, индикатор Статуса "Status" будет мигать быстро и медленно пока модем пытается соединиться с провайдером Интернета КТВ. Как только соединение произойдет, индикатор будет гореть не мигая. После этого вы можете подключить модемный порт Ethernet/USB к компьютеру.

После этого индикатор Связь "Link" будет гореть не мигая (для подключения через Ethernet порт). В некоторых случаях индикатор Link будет мигать. Это нормально, причина в получении модемом широковещательных пакетов от провайдера Интернет-КТВ. Данная ситуация не влияет на функционирование и производительность модема. В случае подключения через USB, индикатор Link гореть не будет.