

# D-Link®

*5 / 8-PORT 10/100 Mbps  
FAST ETHERNET SWITCH*



Руководство по быстрой установке+

**WIRED**

# Руководство по быстрой установке DES-1005D/DES-1008D

5 / 8-Port 10/100 Mbps Fast Ethernet Switch

## Проверьте содержимое комплекта

В комплект поставки DES-1005D / DES-1008D входит следующее:



DES-1005D  
DES-1008D



Руководство по  
быстрой установке



Адаптер питания  
постоянного тока

### **⚠ Замечание:**

Использование источника питания с другим напряжением питания может привести к выходу из строя устройства и потере гарантии.


## Прежде чем начать настройку DES-1005D/ DES-1008D

Для установки коммутатора необходимо сделать следующие шаги:


- A.** Установите DES-1005D / DES-1008D в достаточно сухом и прохладном месте. В технических характеристиках приведены допустимые диапазоны рабочих температур и влажности.
- B.** Установите коммутатор в месте, защищенном от воздействия сильных электромагнитных полей, вибрации, пыли и прямых солнечных лучей.
- C.** Оставьте как минимум 10 см свободного пространства спереди и сзади коммутатора для обеспечения нормальной вентиляции.
- D.** Осмотрите шнур питания и убедитесь, что он надежно подключен к адаптеру питания.

**⚠ Не размещайте никаких устройств на коммутатор.**

# Подключение коммутатора DES-1005D / DES-1008D 10/100 Мбит/с Fast Ethernet к сети



DES-1005D



DES-1008D


## A. Питание:

Питание подается через внешний адаптер питания постоянного тока. В технических характеристиках приведены допустимые диапазоны рабочих температур и влажности. Поскольку DES-1005D / DES-1008D не имеют кнопки питания (Power), подключение адаптера питания непосредственно к розетке питания включит устройство.


## B. Порты Ethernet:

Эти порты поддерживают скорость передачи 10 Мбит/с или 100 Мбит/с и могут работать в полу- и полнодуплексном режимах. А также эти порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX и технологию "plug and play". Подключите любой сетевой кабель между коммутатором и устройством, и коммутатор автоматически обнаружит параметры устройства и установит свои соответствующие настройки.

## Индикаторы



DES-1005D



DES-1008D

## A. Индикаторы

Индикатор Power

Индикатор горит зеленым светом, если питание Коммутатора включено. В противном случае индикатор не горит.

## B. Link/Act

Этот индикатор горит зеленым светом, когда к порту подключено устройство. Индикатор мигает при передаче или приеме данных.

## Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

### **Техническая поддержка D-Link:**

+7(495) 744-00-99

### **Техническая поддержка через Интернет**

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

**D-Link**<sup>®</sup>

Building Networks for People