



Quick Installation Guide

Краткое руководство по установке

Waterproof outdoor case for wireless access point/router

Внешний водонепроницаемый корпус для беспроводного маршрутизатора/точки доступа

ACS-WPCASE

Правила и условия монтажа, безопасной эксплуатации, хранения, транспортирования и утилизации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство не имеет механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению (для защиты точки доступа / маршрутизатора от внешних воздействий), монтаж должен производиться в соответствии с документацией, размещенной на официальном сайте.

Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри корпуса должна соответствовать указанной в технических характеристиках устройства.

При установке точки доступа / маршрутизатора в устройство и при использовании блока (кабеля) питания (не входит в комплект поставки) необходима установка легкодоступной розетки вблизи оборудования. Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Хранение и транспортирование устройства допускается только в заводской упаковке при температуре и влажности, указанных в технических характеристиках. Реализация – без ограничений. По окончании эксплуатации устройства обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования.

Срок службы устройства – 2 года. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год. Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными. Год: E – 2014, F – 2015, G – 2016, H – 2017, I – 2018, J – 2019, O – 2020, 1 – 2021, 2 – 2022, 3 – 2023. Месяц: 1 – январь, 2 – февраль, ..., 9 – сентябрь, A – октябрь, B – ноябрь, C – декабрь.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу технической поддержки D-Link.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

КОМПОНЕНТЫ

Комплект поставки ACS-WPCASE должен содержать следующие компоненты:

- ACS-WPCASE
- 2 дипольные антенны
- Комплект проводов для подключения заземления
- Комплект для монтажа
- Водозащитный уплотнитель для LAN-порта

Важно: блок питания и PoE-инжектор не входят в комплект поставки.

Если что-либо отсутствует или есть повреждения, обратитесь к поставщику.

Приобретенная модель может отличаться от изображенной на иллюстрациях.

ОБЗОР

Данное руководство содержит информацию о внешнем водонепроницаемом корпусе ACS-WPCASE для беспроводного маршрутизатора/точки доступа.

ACS-WPCASE представляет собой металлический корпус с 2 разъемами STD-N для антенн и заглушкой с отверстием для Ethernet-кабеля.

УСТАНОВКА

Установите точку доступа / маршрутизатор в корпус ACS-WPCASE. Подключите Ethernet-кабель. С помощью комплекта для монтажа установите ACS-WPCASE в необходимом месте (возможна установка вне помещений). Выполните заземление корпуса. При необходимости подключите питание к точке доступа / маршрутизатору (блок питания и PoE-инжектор не входят в комплект поставки).

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• Порт LAN 10/100/1000Base-T
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none">• LAN• WLAN• PWR
Антенны	<ul style="list-style-type: none">• 2 съемные дипольные антенны• Коэффициент усиления: 5dBi для частоты 2,4 ГГц• Тип разъема для подключения STD-N
Кнопки	<ul style="list-style-type: none">• Кнопка Reset
Степень защиты корпуса	<ul style="list-style-type: none">• IP67
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none">• 250 x 220 x 73 мм
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 1650 г
Условия эксплуатации	
Температурный режим, влажность и параметры питания соответствуют устройству, которое будет помещено в корпус.	
Прочее	
Поддерживаемые точки доступа	<ul style="list-style-type: none">• DAP-2360• DAP-3340• DWL-2600AP

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16

Тел.: +7 (4912) 575-305

ОФИСЫ

Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел.: +7 (495) 744-00-99

E-mail: mail@dlink.ru

Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: ua@dlink.ua

Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel: +373 (22) 80-81-07

E-mail: info@dlink.md

Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: support@dlink.by

Қазақстан

Алматы, Құрманғазы к-сі, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

թաղամաս, 23/5

Հեռ. +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27

Tel.: +371 (6) 761-87-03

E-mail: info@dlink.lv

Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

E-mail: info@dlink.ee

Türkiye

Uphill Towers Residence A/99

Ataşehir /ISTANBUL

Tel: +90 (216) 492-99-99

Email: info.tr@dlink.com.tr

ישראל

רח' המגשימים 20

קרית מטלון

פתח תקווה

072-2575555

support@dlink.co.il

