

Программа DCC:

DAP-1155/B1 - f/w version 1.0.8

DAP-1360/D1 - f/w version 1.0.6

Обновление прошивки с помощью программы DCC:

1) Включите на точке доступа встроенный DHCP сервер (Расширенные настройки > Сеть > LAN: DHCP сервер - разрешить).

2) запустите программу, нажмите "подключение и настройка устройства" и следуйте инструкциям в окне программы.

Если на Вашем ПК несколько сетевых адаптеров и программа не может найти устройство - выключите все адаптеры, кроме Ethernet-адаптера, к которому подключена точка.

После обновления выполните сброс на заводские установки.