



# Примеры настройки межсетевых экранов D-Link серии NetDefend

# DFL-210/800/1600/2500

# Сценарий: Виртуальная частная сеть, использующая туннели lan-to-lan по протоколу РРТР (или L2TP)

Последнее обновление: 2005-10-20

#### Обзор

В этом документе условное обозначение *Objects->Address book* означает, что в дереве на левой стороне экрана сначала нужно нажать (раскрыть) **Objects** и затем **Address Book**.

Большинство примеров в этом документе даны для межсетевого экрана DFL-800. Те же самые настройки могут использоваться для всех других моделей этой серии. Единственное различие в названиях интерфейсов. Так как модели DFL-1600 и DFL-2500 имеют более одного сетевого интерфейса LAN, lan -интерфейсы называются lan1, lan2 и lan3.

Скриншоты в этом документе приведены для программного обеспечения версии 2.04.00. Если используется более поздняя версия ПО, скриншоты могут отличаться от тех, которые появятся в браузере.

Для предотвращения влияния существующих настроек на настройки, описанные в этом руководстве, перед началом работы сбросьте межсетевой экран к заводским настройкам по умолчанию.

# **7b**

# Виртуальная частная сеть, использующая туннели lan-to-lan по протоколу РРТР (или L2TP)

Создание одного lan-to-lan туннеля между межсетевыми экранами A и B.

Межсетевой экран В является сервером, межсетевой экран А - клиентом.

Если планируется использовать туннель L2TP вместо PPTP, выполните шаги, описанные в этом руководстве, но на шагах 2 и 6 замените туннельный протокол PPTP на L2TP.

Другие настройки одинаковы в обоих случаях.

a IP: 192.168.1.1





## 1. Межсетевой экран А - Адреса

Перейти в Objects ->Address book ->InterfaceAddresses. Изменить следующие пункты: Заменить lan\_ip на 192 . 168 . 1 . 1 Заменить lannet на 192.168.1.0/24

Заменить wan1\_ip на 192.168.110.1 Заменить wan1net на 192.168.110.0/24

Перейти в Objects -> Address book.

Добавить новую папку Address Folder, называемую RemoteHosts.

В новой папке добавить новый IP4 Host/Network: Name: fwB-remotenet IP Address: 192.168.2.0/24 Нажать Ok

Добавить новый IP4 Host/Network: Name: fwB-remotegw IP Address: 192.168.110.2

## 2. Межсетевой экран А – интерфейс клиента РРТР

Перейти в Interfaces -> L2TP/PPTP Clients.

Добавить новый L2TP/PPTP Client.

Вкладка General:

#### General:

Name:	fwB-pptp	
Tunnel Protocol:	РРТР	~
Remote Endpoint:	fwB-remotegw	~
Remote Network:	fwB-remotenet	~

Name: PPTPClient Tunnel Protocol: PPTP Remote Endpoint: fwB-remotegw Remote Network: fwB-remotenet

#### Authentication:

semane.	userA		
'assword:	*****		
onfirm Password:	*****		

Username: userA

÷	📁 Objects	
	🗄 🖓 Address Book	
	🙀 InterfaceAddresses	



#### Вкладка Security:

#### Authentication:

#### Authentication

- Allow No Authentication
- Unencrypted Password (PAP)
- Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
- Microsoft CHAP (MS-CHAP)
- Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)

# Единственная опция, которая должна быть отмечена – Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)

#### Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE):

赺 М	icrosoft Point-to-Point Encryption (MPPE)
	None
	RC4 40 bit
	RC4 56 bit
<b>V</b>	RC4 128 bit

Должно быть отмечено только **RC4 128 bit**. (Использование MS-CHAP v2 и 128 bit является наиболее безопасным режимом.)

#### 3. Межсетевой экран А – правила

Перейти Rules -> IP Rules.

Создать новую папку IP Rules Folder, называемую lan\_to\_fwB-pptp

В новой папке создать новое IP-правило IP Rule.

Вкладка General:

#### General:

lame:	allow_all	
Action:	Allow	~
Service:	all_services	~
ochedule:	(None)	~

Name: allow\_ all Action: Allow Service: all\_ services



#### Address Filter:

	Source		Destination	
Interface:	lan	*	fwB-pptp	×
Network	lannet	~	fwB-remotenet	~

Source Interface: Ian Source Network: Iannet Destination Interface: fwB-pptp Destination Network: fwB-remotenet

Нажать Ок.

Создать второе правило в той же папке.

Вкладка General:

General: Name: allow\_ all Action: Allow Service: all\_service

#### Address Filter:

	Source		Destination	
Interface:	fwB-pptp	*	lan	× 1
Network:	fwB-remotenet	Y	lannet	~

Source Interface: fwB-pptp Source Network: fwB-remotenet Destination Interface: Ian Destination Network: Iannet Нажать Ok.

Сохранить и активировать настройки межсетевого экрана А.

#### 4. Межсетевой экран В - Адреса

Перейти в Objects -> Address book -> InterfaceAddresses. Изменить следующие пункты:

Заменить lan\_ip на 192.168.2.1 Заменить lannet на 192.168.2.0/24 Заменить wan1\_ip на 192.168.110.2 Заменить wan1net на 192.168.110.0/24 Перейти в Objects -> Address book.



Добавить новую папку Address Folder, называемую RemoteHosts.

В новой папке добавить новый IP4 Host/Network: Name: fwA-remotenet IP Address: 192.168.1.0/24

Добавить новую папку Address Folder, называемую IPPools.

В новой папке добавить новый IP4 Host/Network: Name: fwA-ippool IP Address: 192.168.2.100-192.168.2.199

Нажать Ок

#### 5. Межсетевой экран В –база данных пользователей

Перейти в Authentication -> Local User Databases.

Добавить новую базу Local User Database называемую PPPUsers.

В новой базе данных добавить нового пользователя User:

General:

osemanie.	userA	
Password:	****	
Confirm Password:	*****	
Groups:		

Username: userA

Per-user PPTP/L2TP IP Configuration:

Per-user PPTP/L2TP	PIP Configuration		
Static Client IP Address:	(None)	*	
Networks behind user:	fwA-remotenet	~	
Metric for networks:	90		

Static Client IP Address: (None) Networks behind user: fwA-remotenet

Metric for networks: 90



## 6. Межсетевой экран В – интерфейс РРТР-сервера

Перейти в Interfaces -> L2TP/PPTP Server.

Добавить новый сервер L2TP/PPTP Server.

Вкладка General:

#### General:

Name:	fwA-pptp	
Inner IP Address:	lan_ip	~
Tunnel Protocol:	РРТР	~
Outer Interface Filter:	wan1	~
Server IP:	wan1_ip	~

#### Name: fwA-pptp

Inner IP Addre	ess:lan_ip
Tunnel Protoc	ol: PPTP
<b>Outer Interfac</b>	e Filter: wan1
Server IP:	ip

#### wan1\_ip

Вкладка PPP Parameters:

#### General:

Выбрать опцию Use User Authentication Rules

Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE):

None None	
🗖 RC4 40 bit	
🗖 RC4 56 bit	

Должно быть отмечено только RC4 128 bit.

IP Pool:

Pool:	fwA-ippool	*			
	Primary		Secondary		
NS:	(None)	*	(None)	*	
INS:	(None)	~	(None)	~	

IP Pool: fwA-ippool

Нажать Ок.



## 7. Firewall В – Правила аутентификации пользователя

Перейти в User Authentication -> User Authentication Rules.

Добавить новое правило User Authentication Rule.

Вкладка General:

#### General:

5

Name:	pptp-ua		
Agent:	PPP	*	
Authentication Source:	Local	*	
Interface:	fwA-pptp	*	
Originator IP:	fwA-remotegw	*	() For XAuth and PPP, this is the tunnel originator IP
Terminator IP:	wan1_ip	~	

Name: pptp-ua Agent: PPP Authentication Source: Local Interface: fwA-pptp Originator IP: fwA-remotegw Terminator IP: wan1\_ ip

Вкладка Authentication Options:

#### General:

Local User DB: PPPUsers Нажать Ok.

## 8. Межсетевой экран В – Правила

Перейти в Rules -> IP Rules.

Создать новую папку IP Rules Folder, называемую lan\_to\_fwA-pptp



В новой папке создать новое IP-правило IP Rule.

#### Вкладка General:

#### General:

ame:	allow_all	
Action:	Allow	*
Service:	all_services	~
Schedule:	(None)	*

Name: allow\_all Action: Allow Service: all\_services

#### Address Filter:

Source Interface: Ian Source Network: Iannet Destination Interface: fwA-pptp Destination Network: fwA-remotenet

Нажать Ок.

Создать второе правило в той же папке.

Вкладка General:

General: Name: allow\_all Action: Allow Service: all\_services

#### Address Filter:

Source Interface: fwA-pptp Source Network: fwA-remotenet Destination Interface: Ian Destination Network: Iannet

Нажать Ок.

Сохранить и активировать настройка межсетевого экрана А.