## Инструкция по обновлению прошивки.

Обновление заводской прошивки версии 1.0.10 для моделей dsl-2740U/NRU, 2750U, 2650U необходимо производить с помощью промежуточной прошивки.

Версию текущей прошивки можно проверить в разделе веб-интерфейса роутера «Начало».

♦ Начало	Начало	
• Статус	Пачало	
• Сеть	🕒 Информация об ус	тлойстве
• Wi-Fi	Модель:	DSI 2250
Дополнительно	Версия прошивки:	1.0.10
Межсетевой экран	Время сборки:	Wea Jun 1 16:40:30 M5D 2011
( PED ( ) ) ) )	Производитель:	D-Link Russia
ОЗВ МОДЕМ	Тех. поддержка:	support@dlink.ru
USB накопитель	Описание:	Root filesystem image for DSL_2750
16	Board ID:	96328AVNG_N31
Контроль	Ревизия web:	115e647e94b6c60cccd420d37faccda0e4b01dec
Система	LAN IP:	192.168.1.1
	🛐 Состояние DSL	
	Состояние линии:	Разорвано

В качестве примера приведём обновление прошивки для dsl-2750U.

Процедуру обновления следует производить строго через аварийный режим.

Необходимо выполнить следующие действия:

1. Скачать восстанавливающую и более новую версию прошивки из раздела предназначенного для вашего устройства.

	and birin Monose				
This firmware is Please take a loc	only compatible w	ith hardware Ver " on the	e revision C. e sticker of w	our device	
The name of model	l with product cod	e is ds1-275	50U/NRU/C(/BA/	C1A)	
Ланные прошивки с	совместимы только	с аппаратної	й ревизией С.		
Пожалуйста, обрал	гите внимание на с	троку "Н/Ш \	/er." на стикеј	ре Вашего устро	йства
Название модели с	: кодом продукта -	ds1-2750U/N	NRU/C(/BA/C1A)		
Name	Last modified	Size Descripti	ion		
	and a star - start is a	Arter and	12		
Parent Directory		24			
<u>1.0.11/</u>	10-May-2012 13:11	5			
HEADER.html	15-May-2012 11:05	532			
readme.html	15-May-2012 11:05	954			
restoring firmware	-/ 24-Aug-2012 15:34	24			

2. Выполнить сброс устройства к заводским настройкам через веб-интерфейс.

	Система 👻	Язык	*
Начало	Перезагрузить		
	Сохр. и Перезагрузить		
	Сохранить		
	Резерв. колия		
	Заводские настройки		
🛃 Информация об устройстве	Выход		

3. Вывести adsl-роутер в аварийный режим.

Для этого необходимо:

- Выключить питание устройства с помощью кнопки ON/OFF на задней панели роутера.
- Зажать кнопку Reset на нижней панели роутера.
- Держа в нажатом положении кнопку Reset, включите питание.
- Продолжайте удерживать кнопку Reset после включения питания ещё 10 сек.

После выполненных шагов устройство выйдет в аварийный режим.

€ 3 192.168.1.1	
ндекс 🔻  – Поискать в Яндексе	Найти 🔶 т 🖏 т 💁 т 🚱 т 💁 т 🏠 т 🌘 т 🏟
Update Software	
<b>Step 1:</b> Obtain an updated software image fi	ile from your ISP.
Step 2: Enter the path to the image file locati	ion in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.
Step 3: Click the "Update Software" button	once to upload the new image file.
NOTE: The update process takes about 2 m	inutes to complete, and your DSL Router will reboot.
Software File Name:	бзор
	Update Software

4. После того как устройство будет выведено в аварийный режим, нажмите кнопку «Обзор» и выберите файл восстанавливающей прошивки «DSL\_NRU\_factory\_recovery», скачанной ранее. Далее начнётся процесс обновления прошивки.



5. После завершения процесса обновления восстанавливающей прошивки повторите 3-4 пункт, но в качестве файла прошивки уже выбирайте обновлённую версию (например 1.0.11).