Настройка ADSL модемов и маршрутизаторов D-Link. Введение

Ниже будет описан процесс настройки adsl оборудования D-Link на примере DSL-300G и DSL-500G. Все устройства имеют подробный встроенный help, который поможет разобраться в назначении тех или иных параметров. Процесс настройки маршрутизатора DSL-504G со встроенным 4-х портовым коммутатором полностью идентичен настройке DSL-500G, поэтому все примеры будут для 500G. Настройка будет описана с учетом того, что все устройства имеют конфигурацию по умолчанию.

1. RFC1483

Данный тип инкапсуляции еще носит название Ethernet over ATM. В этом случае adsl устройства работают как прозрачные мосты. На рис. схематично показана инкапсуляция протоколов при использовании RFC1483.



Типичная схема сети при использовании RFC1483 выглядит следующим образом:



Настройка DSL-300G для работы в режиме RFC1483.

•

DSL-SUUG Configuration Manag	er GUI - Microsoft Internet	Explorer	
Файл Правка Вид Избранное	Сервис Справка		1
🌍 Назад 🔹 🕥 - 🗾 🛃	🏠 🔎 Понск 🥎 Изб	бранное 📢 Медиа 🧭	
Apec: 🗃 http://10.1.1.1/hag/page:	s/home.ssi	💌 🄁 Переход	Ссылки
D-Limbe			
LUI dies Networks Far Boards			_
behaving received for receive			
D-Link	Quick	Configuration	
Home	Lice this page to a	uickly configure the system	
• Home	use uns page to d	alokiy coningare the system.	
Quick Configuration	PVC:	0 -	
	Operation Mode:	Enabled 💌	
	Connection Type:	1483 Bridged IP LLC	•
🗉 🧰 Admin	VPI:	8	
	VCI:	35	_
	Bridge:	Enabled	
	bridge.		
	Submit Del	ete Cancel Help	
	Copyright © 2002 D	-Link, Inc. All rights reserve	d.
1			

- Выставляем значения Connection Type, VPI, VCI в соответствии с выданными провайдером. Все остальное оставляем без изменений.
- Жмем Submit
- Эти же параметры можно изменить другим способом: Bridging->ATM VCC. Нажмите на значок Edit в столбце Action. В появившемся окне надо выставить значения VPI, VCI, Mux type в соответствии с указанными провайдером (ДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗАДАЮТСЯ НА DSLAM-е ПРОВАЙДЕРА).
- Admin->Commit&Reboot->Commit
- Все, настройка на этом закончена.

Настройка DSL-500G для работы в режиме RFC1483.

В этом случае может быть два варианта: a)DSL-500G может использоваться как прозрачный бридж

ink	Use this page to qu	ickly c	onfigure	e the s	system.	-
lome	PVC:	0	•			
Home Onich Conformation	Operation Mode:	E	nabled	•		
AN	Connection Type:	14	483 Brid	ged If	P LLC	•
VAN	VPI:	0				
Bridging	VCI:	35				
louting	Bridge:	E	nabled	*		
Admin	IGMP:	D	isabled	•		
	IP Address:	0	0	0	0	
	Subnet Mask:	0	0	0	0	_
	Default Route:	Γ	isabled .	*		
	Gateway IP Address:	0	0	0	0	
		ррр	1.100			
	Username:	G	SPN			
	Password:	Г				
	Use DNS:	0	Enable Disabl	e e		
		DNS				
	Primary DNS Server:	0	0	0	0	
	Secondary DNS Server:	0	0	0	0	
	Submit Dele	te	Cano	el	Help	

- VPI/VCI выставляется согласно требованиям провайдера
- Переключатель Bridge ставим в Enable
- Default Route в disable

٠

•

- Use DNS в disable, жмем submit
- Services->Nat->Disable, жмем submit
- Admin->Commit&Reboot->Commit
- На этом настройка закончена

б)DSL-500G может использоваться как маршрутизатор с NAT. В этом случае WAN интерфейсом является ADSL интерфейс, а LAN - Ethernet. Схема сети выглядит следующим образом:



Т.е. в этом случае реальный ір адрес находится не на сетевом адаптере хоста, а на wan интерфейсе маршрутизатора DSL-500G.

Настройка в этом случае осуществляется так:

- Home->QuickConfiguration
- Connection Туре ставим в 1483 Bridged IP LLC или 1483 Bridged IP VC-Mux (в зависимости от требований провайдера)
- VPI/VCI выставляется согласно требованиям провайдера
- Переключатель Bridge ставим в Disable
- В полях ip address и subnet mask прописываем ip адрес и маску подсети, выданные провайдером
- Default Route в enable
- В поле Gateway IP Address прописываем адрес шлюза по умолчанию
- Use DNS в enable
- Ниже задаем ір адреса DNS сервера(ов)
- Жмем Submit На вкладке LAN можно задать ір адрес LAN интерфейса и параметры встроенного DHCP сервера. Т.к. данные настройки не относятся к ADSL, мы их рассматривать не будем.
- Убедимся, что в Services->Nat переключатель стоит в enable.
- Admin->Commit&Reboot->Commit
- На этом настройка закончена

2. RFC 2516 PPPoE

При использовании этого типа инкапсуляции абонентское ADSL устройство становится клиентом pppoe. На рис. схематично показана инкапсуляция протоколов при использовании RFC2516:



На DSLAM-е при этом используется инкапсуляция RFC1483! В принципе сессию PPPoE можно запустить, даже если adsl устройства стоят в режиме прозрачного моста, но для этого требуется поддержка операционной системой клиента pppoe (встроенный клиент есть только в WindowsXP).



Основные принципы работы рррое:

- 1. До начала работы клиент не имеет ір адреса
- 2. С помощью широковещательных Ethernet запросов клиент находит необходимый ему RAS (AC) и проходит на нем авторизацию (с помощью имя пользователя/пароля)
- 3. После успешной авторизации ему динамически присваивается ір адрес.

Приступим к настройке оборудования для использования pppoe. Настройка DSL-500G в качестве pppoe клиента:

•

Building Networks For People	use this page to quick	iy configure the system.
B Home	PVC:	0 •
• Home	Operation Mode:	Enabled 💌
Quick Configuration	Connection Type:	PPPoE LLC
E LAN	VPI:	0
Bridging	VCI:	35
E Couting	Bridge:	Disabled •
E Services	IP Address:	0 0 0 0
± <u>Admin</u>	Subnet Mask:	
	Default Route:	Enabled .
	Gateway IP Address:	
	P	PPP
	Security Protocol:	C CHAP
	Username:	guest
	Password:	
	Use DNS:	© Enable C Disable
	D	INS
	Primary DNS Server:	0 0 0
	Secondary DNS Server:	0 0 0
	Submit Delete	Cancel Help

- Connection Туре ставим в PPPoE LLC или PPPoE VC-Mux (в зависимости от требований провайдера)
- VPI/VCI выставляется согласно требованиям провайдера
- Выбираем Security Protocol в соответствии с требованиями провайдера
- Вписываем нужные значения в поле username и password
- Жмем submit
- Admin->Commit&Reboot->Commit

Можно увидеть, что данное окно не позволяет задать некоторые параметры PPPoE соединения (такие как Service Name например). Если задать эти параметры все же необходимо, то надо выполнить следующие действия:

• WAN->PPP здесь удаляем интерфейс ppp-0, который присутствует в системе по умолчанию.

• Жмем на кнопочку Add. Всплывет такое окно:

Basic Information		
PPP Interface:	ppp-0 🔹	
ATH VC:	aal5-0 💌	
Interface Sec Type:	Public •	
Status:	Start -	
Protocol:	C PPPoA © PPPoE	
Service Name:	-	
Use DHCP:	C Enable	
Use IP Unnumber:	C Enable © Disable	
Use DNS:	C Enable	
Default Route:	 Enable Disable 	
Security Information		
Security Protocol:	C CHAP	
Login Name:	[
Password:	[

- В нем задаем Service Name
- Если нужно, чтобы роутер получал ір адрес динамически от провайдера, то ставим переключатель Use DHCP в Enable
- Use DNS в Enable (в этом случае если adsl роутером является DHCP сервером для хостов во внутренней подсети, он будет передавать им ір адреса DNS серверов провайдера)
- Выбираем тип протокола авторизации
- Задем логин и пароль
- Все остальные поля не трогаем
- Жмем Submit
- Admin->Commit&Reboot->Commit

Замечание: существует еще несколько подтипов PPPoE соединений (например, unnumbered), которые здесь не приведены, т.к. с одной стороны они являются довольно трудными для понимания, а с другой - не так часто используются