

**vстановке** 



# **DPN-1021G**

Абонентский голосовой шлюз GPON ONT с 1 GPON-портом, 1 портом 10/100/1000Base-T, 1 портом 10/100Base-TX и 1 FXS-портом

# FH[

# ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

## Комплект поставки

- Абонентский голосовой шлюз GPON ONT DPN-1021G,
- адаптер питания постоянного тока 12В/1А,
- документ «Краткое руководство по установке» (буклет).

Если в комплекте поставки шлюза отсутствует какой-либо компонент, обратитесь к Вашему поставщику.

Документы «*Руководство пользователя*» и «*Краткое руководство по установке*» доступны на сайте компании D-Link (см. <u>www.dlink.ru</u>).

#### Использование источника питания с напряжением, отличным от поставляемого с устройством, может привести к повреждению устройства и потере гарантии на него.

## Установки по умолчанию

ІР-адрес устройства 192.168.0.1

Имя пользователя admin

#### Пароль admin

Шлюз DPN-1021G с настройками по умолчанию не может подключаться к сети Интернет. Для начала работы задайте собственный пароль для доступа к web-интерфейсу, а также, если необходимо, задайте другие настройки, рекомендованные Вашим провайдером.

## Системные требования и оборудование

- Компьютер с любой операционной системой, которая поддерживает web-браузер.
- Web-браузер для доступа к web-интерфейсу:
  - Apple Safari версии 8 и выше,
  - Google Chrome версии 48 и выше,
  - Microsoft Internet Explorer версии 10 и выше,
  - Microsoft Edge версии 20.10240 и выше,
  - Mozilla Firefox версии 44 и выше,
  - Орега версии 35 и выше.
- Сетевая карта (Ethernet-адаптер) для подключения к шлюзу.
- Аналоговый телефон.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

Устройство DPN-1021G и оптический кабель, отключенный от PON-порта, могут создавать невидимое лазерное излучение. Примите все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать нежелательного воздействия этого излучения.

- 1. Подключите Ethernet-кабель к порту 10/100/1000Base-T (LAN1) или 10/100Base-TX (LAN2) и к Ethernet-адаптеру Вашего компьютера.
- 2. Для подключения устройства к волоконно-оптической линии: подключите волоконно-оптический кабель к PON-порту в нижней панели шлюза. Убедитесь, что центральное волокно кабеля размещено строго в центре PON-коннектора. Зафиксируйте кабель, аккуратно нажав до упора. Не нажимайте на коннектор слишком сильно, это может привести к повреждениям кабеля или устройства.
- 3. Для подключения устройства к Ethernet-линии: в web-интерфейсе шлюза определите LAN-порт шлюза, который будет использоваться как WAN-порт, и создайте Ethernet WAN-соединение. Затем подключите Ethernet-кабель к выбранному Ethernet-порту, расположенному на задней панели шлюза, и к Ethernet-линии.
- Подключайте шлюз к Ethernet-линии провайдера только после назначения WAN-порта и создания Интернет-соединения.
- 4. Подключите телефонный кабель к FXS-порту шлюза и к телефону.
- 5. Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели шлюза, а затем к электрической розетке.
- 6. Включите шлюз, нажав кнопку **ON/OFF** на задней панели устройства.
- 7. Подождите несколько минут. Когда устройство получит все необходимые настройки, индикатор **GPON** перестанет мигать и загорится зеленым светом. После установки соединения с сетью Интернет загорится зеленым светом индикатор **Internet**.

Далее необходимо убедиться, что Ethernet-адаптер Вашего компьютера настроен на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента).

## Автоматическое получение IP-адреса (OC Windows 7)

- 1. Нажмите кнопку Пуск и перейдите в раздел Панель управления.
- Выберите пункт Центр управления сетями и общим доступом. (Если панель управления имеет вид «по категориям» (в верхнем правом углу окна в списке Просмотр выбран пункт Категория), выберите строку Просмотр состояния сети и задач под пунктом Сеть и Интернет.)
- 3. В меню, расположенном в левой части окна, выберите пункт Изменение параметров адаптера.
- В открывшемся окне щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему Подключению по локальной сети и выберите строку Свойства в появившемся контекстном меню.

<b>G</b>	•	<ul> <li>Панель управления</li> </ul>	Сеть и Интернет 🔸 Сетевые подключения 🕨 🔹 🖣	fy
Упорядо	чить	•		
	<u>По</u> ,	аключение по локальной сет Отключить <b>Состояние</b> Диагностика	и	
	<ul> <li>Image: Second sec</li></ul>	Настройка моста Создать ярлык Удалить Переименовать		
	•	Свойства		

5. В окне Подключение по локальной сети – свойства на вкладке Сеть выделите строку Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4). Нажмите кнопку Свойства.

6. Убедитесь, что переключатели установлены в положения Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически. Нажмите кнопку OK.

Свойства:	Протокол Интернета верс	ии 4 (ТСР/	IP∨4)	? 🗙
Общие	Альтернативная конфигура.	ция		
Парамет поддер) IP можні	гры IP могут назначаться ав живает эту возможность. В п о получить у сетевого админ	томатичесн противном нистратора	ки, если сеть случае парам I.	етры
<u>ال</u> م	пучить IP-адрес автоматиче	ски		
— () <u>И</u> сг	юльзовать следующий IP-ад	црес:		
<u>I</u> Р-ад	pec:			
Маска	а подсети:			
Основ	зной <u>ш</u> люз:			
(© Пол	пучить адрес DNS-сервера ак	втоматиче	ски	
_ ⊙ И <u>с</u> г	пользовать следующие адре	ca DNS-cep	веров:	
Преди	почитаемый DNS-сервер:			
Альте	ернативный DNS-сервер:		· ·	
Πα	одтвердить параметры при <u>в</u>	ыходе	Дополнит	ельно
			ок	Отмена

7. Нажмите кнопку **ОК** в окне свойств подключения.

# НАСТРОЙКА ШЛЮЗА

## Подключение к web-интерфейсу

Запустите web-браузер. В адресной строке web-браузера введите IP-адрес шлюза (по умолчанию – **192.168.0.1**) и нажмите клавишу Enter.



Если при попытке подключения к web-интерфейсу шлюза браузер выдает ошибку типа «Невозможно отобразить страницу», убедитесь, что устройство правильно подключено к компьютеру.

Если устройство еще не было настроено или ранее были восстановлены настройки по умолчанию, при обращении к web-интерфейсу открывается страница начальной настройки (см. раздел *Начальная настройка*, стр. 10).



Если ранее Вы настроили устройство, при обращении к web-интерфейсу откроется страница входа в систему. Введите имя пользователя (admin) в поле Имя пользователя и заданный Вами пароль в поле Пароль, затем нажмите кнопку ВХОД.

Вход		
Имя пользователя		
Пароль		۲
	вхол	очистить

На странице **Информация о системе** приведена общая информация по шлюзу и его программному обеспечению.

WAN	Информ	ация о системе	
Информаци	я о системе	VoIP Линия	1
Молель:	DPN-1021G	Статус линии:	Регистрация выключена
Аппаратная ревизия:		Состояние телефона на линии:	<ul> <li>Трубка опущена</li> </ul>
Версия ПО:	<u>3.0.8</u>		
Время сборки:	Tue Jan 17 17:13:13 MSK 2017		
Производитель:	D-Link Russia		
Тех. поддержка:	support@dlink.ru	Яндекс	яндекс.DNS
Описание:	Root filesystem image for DPN- 1021G		Включить
Время работы:	0d 00:01:27	Безопасный	1 устройство
		Детский	Ф 0 устройств
WAN по IPv	4	Без защиты	🛞 0 устройств
Тип соединения:	Динамический IPv4		
Статус:	• Соединено	Процессор	
ІР-адрес:	192.168.161.243	Загрузка:	25%
		Память	
		Используется:	32% (30.11 Мбайт)
Локальная (	сеть	Свободно:	62 57 Мбайт
LAN IPv4:	<u>192.168.0.1</u>	Буферизованно:	4.51 Мбайт
LAN IPv6:	fd01::1/64	Bcero:	92.68 Мбайт
Проводные подключения:	1		
		Статус GPON	
Порты LAN		Состояние синхронизации:	EtherWAN
LAN1			

Web-интерфейс шлюза доступен на русском и английском языках. Выбрать нужный язык Вы можете во время начальной настройки web-интерфейса шлюза или в разделе меню Система / Конфигурация.

Другие настройки шлюза доступны в меню в левой части страницы. Перейдите в соответствующий раздел настроек и выберите нужную страницу.

## Начальная настройка

Если устройство еще не было настроено или ранее были восстановлены настройки по умолчанию, страница начальной настройки открывается автоматически при обращении к web-интерфейсу или какому-либо сайту в web-браузере.

1. Нажмите кнопку НАЧАТЬ.



2. Нажмите кнопку **ДА** (**YES**), чтобы оставить текущий язык webинтерфейса, или нажмите кнопку **HET** (**NO**), чтобы выбрать другой язык.

Возможно, ваш язык Русский?
НЕТ ДА

3. На следующей странице в поле **Пароль администратора** измените пароль администратора, заданный по умолчанию.

Настройки по умолчанию		
Для начала работы необходимо изме	енить некоторые на	астройки по умолчанию.
Пароль администратора*	۲	
	< назад	применить

Запомните или запишите пароль администратора. В случае утери пароля администратора Вы сможете получить доступ к настройкам шлюза только после восстановления заводских настроек по умолчанию при помощи аппаратной кнопки **RESET**. Такая процедура уничтожит все заданные Вами настройки шлюза.

4. Нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ.

## Настройка подключения к сети Интернет

<u>При подключении к волоконно-оптической линии автоматически</u> создается WAN-соединение со всеми необходимыми настройками.

При подключении к Ethernet-линии настройка Ethernet WANсоединения производится в соответствии с данными, предоставленными провайдером доступа к сети Интернет. Прежде чем настраивать соединение, убедитесь, что Вы получили всю необходимую информацию. Если у Вас нет таких данных, обратитесь к своему провайдеру.

1. Если Вы настраиваете подключение к Ethernet-линии, перейдите на страницу **Дополнительно / EtherWAN**. На странице щелкните по значку, соответствующему LAN-порту, к которому будет подключен Ethernet-кабель провайдера, и нажмите кнопку **ПРИМЕНИТЬ**.



- 2. Перезагрузите шлюз и снова обратитесь к web-интерфейсу.
- 3. Перейдите на страницу Настройка соединений / WAN.
- 4. Нажмите кнопку ДОБАВИТЬ.
- 5. На открывшейся странице на вкладке **Все настройки** выберите необходимое значение в раскрывающемся списке **Тип соединения**.
- 6. Задайте название соединения (может быть произвольным) в поле **Имя соединения**.

000-5		_
PPPOE		•
🛑 Вк	лючить соединение	
-		
Имя соедин	ения*	
1		

7. Если Ваш провайдер доступа к сети Интернет использует привязку к МАС-адресу, в разделе Ethernet в поле MAC-адрес введите MACадрес, зарегистрированный у провайдера при заключении договора. Чтобы подставить в данное поле MAC-адрес сетевого адаптера компьютера, с которого производится настройка шлюза, сдвиньте переключатель Клонировать MAC-адрес Вашего сетевого адаптера вправо. Чтобы подставить в данное поле MAC-адрес устройства, подключенного к локальной сети шлюза в данный момент, нажмите кнопку ВОССТАНОВИТЬ МАС-АДРЕС ПО УМОЛЧАНИЮ.

EE:E	E:EE:EE:E0
	Клонировать MAC-адрес Вашего сетевого адаптера (90:2B:34:A5:A8:FB)
	восстановить мас-адрес по умолчанию
мти	
1500	

8. *Статический IPv4:* В разделе IPv4 заполните поля IP-адрес, Сетевая маска, IP-адрес шлюза и Первичный DNS-сервер.

IP-адрес*	
Сетевая маска*	
IP-адрес шлюза*	
Первичный DNS-сервер*	

9. Динамический IPv4: Если провайдер предоставил адрес DNSсервера, в разделе IPv4 сдвиньте переключатель Получить адрес DNS-сервера автоматически влево и заполните поле Первичный DNS-сервер.

🔵 Получит	ъ адрес DNS-сервера автоматически
Первичный DN	IS-сервер*
Вторичный DN	S-сервер
Vendor ID	
Имя устройств	a

10. Статический IPv6: В разделе IPv6 заполните поля IPv6-адрес, Префикс, IPv6-адрес шлюза и Первичный IPv6 DNS-сервер.

IPv6-адрес*			
префикс			
IPv6-адрес шл	1юза*		
Первичный IP	v6 DNS-cepp	ep*	
Вторичный IP	/6 DNS-cepse	ep	

11. Динамический IPv6: Если провайдер предоставил адрес DNSсервера, в разделе IPv6 сдвиньте переключатель Получить адрес DNS-сервера автоматически влево и заполните поле Первичный IPv6 DNS-сервер. Если Вам необходимо задать адрес шлюза вручную, в разделе IPv6 сдвиньте переключатель Шлюз через SLAAC влево и введите необходимое значение в поле IPv6-адрес шлюза.

Автома	тически	
<b>•</b> 1	Шлюз через SLAAC	
IPv6-ад	рес шлюза	É
	Іолучить адрес DNS-сервера автоматич	ески
Первич	ный IPv6 DNS-сервер*	

12. **РРРоЕ:** В разделе **РРР** введите данные для авторизации, предоставленные Вашим провайдером (имя пользователя (логин) в поле **Имя пользователя** и пароль в поле **Пароль**). Нажмите на значок **Показать** ( **1**), чтобы отобразить введенный пароль. Если авторизация не требуется, сдвиньте переключатель **Без авторизации** вправо.

РРР Без авторизации	
Имя пользователя *	
Пароль*	Ф

13. РРРоЕ IPv6 или PPPoE Dual Stack: В разделе PPP введите данные для авторизации, предоставленные Вашим провайдером (имя пользователя (логин) в поле Имя пользователя и пароль в поле Пароль). Нажмите на значок Показать ( ), чтобы отобразить введенный пароль. Если авторизация не требуется, сдвиньте переключатель Без авторизации вправо. Если Вам необходимо задать адрес шлюза вручную, в разделе IP сдвиньте переключатель Шлюз через SLAAC влево и введите необходимое значение в поле IPv6-адрес шлюза.

РРР Без авторизации	
Имя пользователя *	
Пароль*	Ð
IP	
Получить IPv6 Автоматически	•
🕕 Шлюз через SLAAC	

14. *РРТР или L2TP*: В разделе **РРР** введите данные для авторизации, предоставленные Вашим провайдером (имя пользователя (логин) в поле **Имя пользователя** и пароль в поле **Пароль**). Нажмите на значок **Показать** ( ③ ), чтобы отобразить введенный пароль. Если авторизация не требуется, сдвиньте переключатель **Без авторизации** вправо. В поле **Адрес VPN-сервера** задайте IP- или URL-адрес PPTP- или L2TP-сервера аутентификации.

🕖 Без авторизации	
Имя пользователя *	
Пароль*	a
Пароль*	<

- 15. Если необходимо, заполните остальные поля страницы в соответствии с данными, предоставленными провайдером.
- 16. Нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ.

## Настройка локальной сети

- 1. Перейдите на страницу Настройка соединений / LAN.
- Если необходимо изменить IPv4-адрес LAN-интерфейса шлюза и маску локальной подсети, перейдите на вкладку IPv4 и задайте необходимые значения в полях IP-адрес и Маска подсети в разделе IP.

II III	
192.168.0.1	
Маска подсети*	
255.255.255.0	

 Если необходимо задать собственный IPv6-адрес LAN-интерфейса шлюза, перейдите на вкладку IPv6 и выберите значение Статический в раскрывающемся списке Режим адресации в разделе IP. Затем введите необходимое значение в поле IP-адрес.

Режим адресации	
Статический	•
IP-адрес*	
fd01::1	
Префикс*	
64	

 Назначение IPv4-адресов. По умолчанию встроенный DHCPсервер шлюза назначает IPv4-адреса устройствам локальной сети. Если Вы хотите вручную назначать IPv4-адреса, выключите DHCPсервер (перейдите на вкладку IPv4 и выберите значение Запретить в раскрывающемся списке Режим в разделе DHCP).

Режим	
Сервер	•
Начальный IP*	
192.168.0.2	
Конечный IP*	
192.168.0.100	
Время аренды (мин)*	
1440	

5. Назначение ІРv6-адресов. По умолчанию устройства локальной сети автоматически назначают себе ІРv6-адреса (на вкладке ІРv6 в разделе DHCP в списке Режим автоконфигурации выделено Stateless). Если устройства локальной значение сети не автоконфигурацию IPv6-адресов, поддерживают включите встроенный DHCPv6-сервер шлюза (выберите значение Stateful в списке Режим автоконфигурации). Если Вы хотите вручную назначать IPv6-адреса устройствам локальной сети, выберите значение Запретить в раскрывающемся списке Режим.

Режим	
Сервер	•
Режим автоконфигурации	
Stateless	•
Время аренды (мин)*	
5	

6. После задания всех необходимых настроек на странице **Настройка** соединений / LAN нажмите кнопку **ПРИМЕНИТЬ**.

## Настройка IP-телефонии по протоколу SIP

- 1. Перейдите на страницу VoIP / Основные настройки.
- 2. В разделе SIP-прокси заполните поле Адрес.

SIP-прокси	
Адрес	
Порт*	

3. Если Ваш провайдер использует SIP-домен, то в разделе **Домен SIP** заполните поле **Имя домена SIP** и, если необходимо, сдвиньте переключатель **Использовать домен для регистрации** вправо (уточните у провайдера, требуется ли данная настройка).

Док	ИСН SIP Использовать домен для
Mus	регистрации
ИМЯ ,	домена SIP

4. В разделе **Разное** в списке **Название интерфейса** выберите интерфейс, через который будет работать IP-телефония.



5. Если Ваш провайдер не требует автоматического получения адреса прокси-сервера SIP, сдвиньте переключатель **Включить DHCP-опцию 120** влево.

6. В разделе Линия 1 сдвиньте переключатель Регистрация вправо, заполните поле SIP ID / Номер, введите имя пользователя в поле Имя пользователя (как правило, совпадает с номером телефона) и заполните поле Пароль.

Лини	ія 1 Регистрация	
Имя по	льзователя	
SIP ID /	Номер	
Пароль		

- 7. Если необходимо, заполните остальные поля страницы в соответствии с данными, предоставленными провайдером.
- 8. Нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Аппаратное обеспечение		
Процессор	· RTL9602	
Оперативная память	· 128 МБ, DDR3	
Flash-память	· 128 МБ, NAND	
Интерфейсы	<ul> <li>Порт GPON (разъем SC/APC)</li> <li>Порт LAN 10/100/1000BASE-T</li> <li>Порт LAN 10/100BASE-TX</li> <li>Порт FXS с разъемом RJ-11</li> </ul>	
Индикаторы	<ul> <li>POWER</li> <li>GPON</li> <li>Internet</li> <li>VoIP</li> <li>2 индикатора LAN</li> </ul>	
Кнопки	<ul> <li>Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания</li> <li>Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию</li> </ul>	
Разъем питания	• Разъем для подключения питания (постоянный ток)	

PON	
Характеристики GPON	<ul> <li>Оптический трансивер GPON Class B+</li> <li>Восходящий поток (передатчик): 1310 нм ± 50 нм, макс. скорость 1,244 Гбит/с (пакетный режим)</li> <li>Нисходящий поток (приемник): 1490 нм ± 10 нм, макс. скорость 2,488 Гбит/с (непрерывный режим)</li> <li>Одномодовый оптический кабель</li> <li>Шифрование AES</li> <li>Поддержка IGMP Snooping v1/v2, 16 записей, включение/отключение, Fast leaving</li> <li>Изучение MAC-адресов</li> <li>Настройка UNI-порта (скорость, дуплексный режим, управление потоком, выключение/включение, автоматический режим)</li> <li>Максимальная длина фреймов: до 1522 байт</li> <li>Соответствие ONT dying gasp</li> <li>Аутентификация ONT</li> </ul>

<sup>\*</sup> Характеристики устройства могут изменяться без уведомления. См. актуальные версии внутреннего ПО и соответствующую документацию на сайте <u>www.dlink.ru</u>.

Телефония		
Основные функции SIP	<ul> <li>Вызов без регистрации</li> <li>Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP- сервера</li> <li>Поддержка резервного SIP прокси-сервера</li> <li>Поддержка DHCP-опции 120</li> <li>Поддержка формата SIP URI (RFC3986)</li> <li>Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера</li> <li>STUN-клиент</li> <li>Поддержка NAT (NAT keep-alive)</li> <li>Типы вызовов: голосовой/модем/факс</li> <li>Настраиваемый пользователем план набора (dial plan)</li> <li>Определение источника и назначения вызова вручную (P2P)</li> <li>Набор номера E.164 (с правилом исключения ENUM)</li> </ul>	
Функции вызовов	<ul> <li>Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP</li> <li>Удержание/возобновление вызова</li> <li>Ожидание вызова</li> <li>Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа)</li> <li>Функция «не беспокоить»</li> <li>Блокировка скрытых номеров</li> <li>Быстрый набор</li> <li>Телефонная книга</li> <li>«Горячая» линия</li> <li>Коды быстрого доступа к специальным функциям</li> <li>Фильтрация по IP-адресу (белый/черный список)</li> <li>Функция «будильник»</li> </ul>	
Голосовые функции	<ul> <li>Кодеки: G.711 а/µ-law, G.729A, G.726, G.722, G.723.1</li> <li>Обнаружение и генерация DTMF</li> <li>In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO)</li> <li>Генерация комфортного шума (CNG)</li> <li>Определение присутствия голосового сигнала (VAD)</li> <li>Динамический jitter-буфер</li> <li>Генерация сигнала прохождения вызова (FXS)</li> <li>Поддержка тонального/импульсного набора</li> <li>Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID)</li> <li>Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay)</li> <li>Регулируемый Flash Time</li> <li>Регулировка громкости (динамик/микрофон)</li> </ul>	

Программное обеспечение	
Типы подключения WAN	<ul> <li>Статический IPv4 / Динамический IPv4</li> <li>Статический IPv6 / Динамический IPv6</li> <li>PPPoE</li> <li>PPTP/L2TP</li> <li>PPPoE IPv6</li> <li>PPPoE Dual Stack</li> </ul>
Сетевые функции	<ul> <li>DHCP-сервер/relay</li> <li>Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6</li> <li>DNS relay</li> <li>Dynamic DNS</li> <li>Статическая IP-маршрутизация</li> <li>Статическая IPv6-маршрутизация</li> <li>IGMP Proxy</li> <li>RIP</li> <li>Поддержка UPnP IGD</li> <li>Поддержка VLAN</li> <li>Поддержка MVR</li> <li>Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond)</li> <li>Поддержка RTSP</li> <li>Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта</li> </ul>
Функции межсетевого экрана	<ul> <li>Преобразование сетевых адресов (NAT)</li> <li>Контроль состояния соединений (SPI)</li> <li>IP-фильтр</li> <li>IPv6-фильтр</li> <li>MAC-фильтр</li> <li>URL-фильтр</li> <li>DMZ-зона</li> <li>Функция защиты от ARP- и DDoS-атак</li> <li>Виртуальные серверы</li> <li>Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS</li> </ul>
VPN	<ul> <li>IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through</li> <li>IPsec-туннели</li> </ul>

Программное обеспечение		
Управление	<ul> <li>Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)</li> <li>Web-интерфейс настройки и управления на двух языках</li> <li>Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам</li> <li>Обновление ПО шлюза через web-интерфейс</li> <li>Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО</li> <li>Сохранение и загрузка конфигурации</li> <li>Поддержка удаленного журналирования</li> <li>Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени</li> <li>Утилита ping</li> <li>Утилита traceroute</li> <li>Клиент TR-069</li> </ul>	

Физические параметры		
Размеры (Д х Ш х В)	· 160 х 115 х 43 мм	
Bec	· 200 r	

Условия эксплуатации		
Питание	• Выход: 12 В постоянного тока, 1 А	
Температура	<ul> <li>Рабочая: от 0 до 40 °С</li> <li>Хранения: от -40 до 70 °С</li> </ul>	
Влажность	<ul> <li>При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата)</li> <li>При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)</li> </ul>	

# ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство, адаптер питания и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с документацией.

эксплуатации Устройство предназначено для в CVXOM, чистом. незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 °С до +40 °С.

Используйте адаптер питания только из комплекта поставки устройства. Не включайте адаптер питания, если его корпус или кабель повреждены. Подключайте адаптер питания только к исправным розеткам с параметрами, указанными на адаптере питания.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство и адаптер питания.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: 9–2009, А–2010, В–2011, ..., G–2016, Н–2017, І–2018

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль,..., 9 - сентябрь, А - октябрь, В — ноябрь, С - декабрь.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на сайте нашей компании.

Компания D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

# ДЛЯ КЛИЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КОМПАНИИ D-LINK

круглосуточно, ежедневно (кроме официальных праздничных дней)

#### 8-800-700-5465

(звонок бесплатный по всей России)

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Web-caйт: <u>http://www.dlink.ru</u>

E-mail: <u>support@dlink.ru</u>

### АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОФИСОВ D-LINK ПО ВСЕМУ МИРУ

http://www.dlink.com/corporate/worldwideoffices/

# ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ИМПОРТЕР

#### Изготовитель

«Д-Линк Корпорейшн»

114, Тайвань, Тайпей, Нэйху Дистрикт, Шинху 3-Роуд, № 289

#### Уполномоченный представитель, импортер

ООО «Д-Линк Трейд»

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д. 16

Тел.: +7 (4912) 503-505, 777-780, 777-781