D-Link[®]

HIGH SPEED DOME NETWORK CAMERA



Руководство по быстрой установке

NETWORK CAMERA



Руководство по быстрой установке DCS-6815/6817/6818

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ІР-КАМЕРА

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.



DCS-6815 IPкамера



Кожух из оптического стекла



Программное обеспечение на CD-диске



Дата-кабель для видео, уведомлений и питания (24В переменного тока)



Водонепроницаемый хомут





Z

Кабель питания



Адаптер питания

Смазочное средство

Винты

Системные требования

- Процессор: Pentium 4 1,4ГГц или выше
- Жесткий диск: 40ГБ или выше
- Объем памяти: 256МБ или выше
- Браузер: Internet Explorer 6.0 или выше
- Разрешение видео: SVGA или XGA (1024х768 или выше)

Обзор аппаратного обеспечения

Место крепления: Эта часть кожуха используется для прикрепления корпуса камеры.

Кожух: Данный кожух защищает панель подключений.

Кожух из оптического стекла: Этот прозрачный кожух защищает камеру.

а Место крепления Кожух из оптического стекла Купольная камера

Обзор аппаратного обеспечения

Кнопка Reset: Кнопка используется для сброса системы к заводским настройкам или восстановления заводских настроек по умолчанию. Для сброса к заводским настройкам нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд.

Разъем для дата-кабеля: Этот разъем 22ріп предназначен для подключения кабеля питания/дата.

Разъем PIN: Разъем 5-Pin может использоваться для механического сброса настроек.

Установка аппаратного обеспечения

ΙΠΑΓ 1

Распакуйте коробку и извлеките камеру DCS-6815/6817/6818.

ШАГ 2

Поверните защитную крышку и снимите ее с корпуса камеры.

ШАГ 3

Извлеките защитный кожух и пленку.

ШАГ 4

Нанесите небольшое количество смазочного средства на водонепроницаемый хомут для облегчения процесса установки. Прикрепите кожух из оптического стекла к корпусу камеры.

Небольшие выступы на кожухе должны совпадать с четырьмя отверстиями корпуса камеры.

ШАГ 5

Аккуратно нажмите двумя руками на купольный кожух.

Предупреждение: НЕ нажимайте на кожух из оптического стекла. Это может повредить камеру.

ШАГ 6

Прикрепите купольный кожух к корпусу камеры.



Панель подключений













Установка аппаратного обеспечения

ШАГ 7

Вставьте дата-кабель в разъем на кожухе.

ШАГ 8

Подключите коннектор 22-ріп к слоту на корпусе камеры. Плотно зафиксируйте коннектор.

ШАГ 9 Подключите кабель питания к адаптеру питания.

ШАГ 10 Подключите 3-ріп коннектор адаптера питания к 3-ріп разъему питания камеры.

ШАГ 11

Подключите кабель Ethernet категории 5 к разъему RJ-45 камеры и к сети.

ШАГ 12

Подключите кабель питания к розетке.

Установка программного обеспечения

Вставьте CD-диск в привод CD-ROM. Если на компьютере отключена функция автоматического запуска или запуск не произошел автоматически, нажмите Пуск > Выполнить. В поле **Открыть** введите "**D:\DCS5605_5635.exe**", где D: - имя привода CD-ROM. Если запуска не произошло, перейдите к следующему экрану











Нажмите Next (Далее), чтобы продолжить.	InstallShield Wizard
	Welcome to the InstallShield Wizard for Setup Wizard
	The Install-biddy Visuel veli instal Seage Visuel on your computer. To continue, click Next
Нажмите Next (Далее)	Best Cancel
Нажмите Yes (Да)	InstallShield Wizard
	License Agreement Please read the following license agreement carefully.
	Press the PAGE DDWN key to see the rest of the agreement.
	D-Link Software License Agreement A General Terms
	Mediativati - Racia Bergier, Colivera, Bor Kaluno, Dri Using PLASE Read Tries Aderpositiva Colesti Ling Contraverse Datas Sviritikas, etc. "Di Laker, "Indi. Linguisti Tell Contraverse To Visiti Dekor Dispon Felso Triverse Visiti Aderpositiva Contraverse To Visiti Dekor Dispon Felso Triverse Visiti Contraverse To Inter Erroris, "Provido De Na Anele, To Tint, Temes of the aderpositivativativativativativativativativativ
	InstallSheld -
Нажмите Yes (Да)	-gen Yes No
Нажмите Next (Далее), чтобы начать	InstallShield Wizard
установку.	Choose Destination Location Select folder where Setup will instal files.
	Setup will install Setup Wizard in the following folder.
Внимание: Для завершения установки потребуется несколько минут.	To initial to the isolate, click. Next. To initial to a different folder, click. Browse and relect another lister.
	Destination Folder C-VPogram Flet/D-Link Bjowse
Нажмите Next (Ладее)	Instational New Devel
(Auros)	

InstallShield Wizard	
Setup Status	124
Setup Wizard Setup is performing the requested operations.	
8%	
InstallShield	
	Cancel



Нажмите **Finish** (Завершить)

Настройка камеры с помощью Мастера установки

Нажмите иконку **D-Link Setup Wizard SE** (Мастер установки D-Link) в меню Windows Пуск.

Мастер установки отображает МАС-адрес камеры DCS-6815/6817/6818 и IP-адрес (который может оказаться некорректным в зависимости от устройств, к которым подключена камера DCS-6815/6817/6818). Если в сети присутствует DHCP-сервер, здесь будет отображен корректный IP-адрес.

Внимание: DHCP-сервер – это устройство, автоматически назначающее IPадреса сетевым устройствам.



Внимание: Имя пользователя по умолчанию "admin", поле пароля остается незаполненным.

Set up an Cliek New	Admin ID and P	assword to secure your o	amera.	
CIERCHOR	a to containate.			
Admin ID		Password		
Change		Change		
New ID		New Password		
Reconfirm		Reconfirm		

Нажмите Next (Далее)



Просмотр ІР-камеры

Нажмите кнопку Link (Подключение) для доступа к Web-настройкам. Мастер установки автоматически откроет в Web-браузере IP-адрес камеры DCS-6815/6817/6818, в данном примере http://192.198.0.20. Камера пользователя может обладать другим IP-адресом.



В данном разделе доступен просмотр изображений с камеры в реальном времени. Можно управлять настройками с помощью кнопок, расположенных ниже. Для получения подробной информации о Web-настройках, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.

Установите элементы управления ActiveX для просмотра камеры в реальном времени.



Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

> Техническая поддержка D-Link: +7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет http://www.dlink.ru e-mail: support@dlink.ru

