D-Link Quick Installation Guide

Это устройство может быть настроено с помощью любого современного Webбраузера, например Microsoft Internet Explorer 6 или Netscape Navigator 7.

DI-624S

AirPlus XtremeG ™ Беспроводной маршрутизатор с системой хранения данных

Прежде чем начать

- Если вы приобрели этот маршрутизатор для совместного использования высокоскоростного подключения в Интернет несколькими компьютерами, то вам также потребуется кабельный или DSL-модем с поддержкой Ethernet и учетная запись, предоставленная провайдером Интернет.
- 2. Для настройки беспроводного маршрутизатора DI-624S лучше использовать тот же компьютер, который подключен к модему. Беспроводной маршрутизатор DI-624S работает как DHCP-сервер и динамически назначает IP-адрес и информацию о сети. За более подробной информацией о настройке сетевого адаптера для динамического получения IP-адреса обращайтесь к Приложению в конце данного руководства или к руководству пользователя на компакт-диске.

Проверьте содержимое комплекта

В комплект поставки DI-624S включено следующее:



Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему поставщику.

©2005 D-Link Systems, Inc. Все права защищены. Торговые марки или зарегистрированные торговые марки являются собственностью их владельцев. ПО и спецификации могут изменяться без уведомления.

Подключение беспроводного маршрутизатора DI-624S к сети

- А. Сначала, подключите адаптер питания к разъему на задней панели DI-624S и затем вставьте другой конец адаптера питания в настенную электрическую розетку. Индикатор питания (Power) загорится, показывая, что устройство включено.
- В. Подключите один конец кабеля Ethernet к порту WAN на задней панели DI-624S, а другой конец к порту Ethernet кабельного или DSL-модема. Индикатор WAN загорится, показывая правильность подключения.
- С. Подключите один конец кабеля Ethernet к порту LAN 1 на задней панели DI-624S, а другой конец к доступному порту Ethernet сетевого адаптера компьютера, который предполагается использовать для настройки DI-624S. Индикатор порта LAN 1 загорится при правильном подключении. (Примечание: некоторые компьютеры уже имеют предустановленные сетевые адаптеры.)





Перезагрузите компьютер



Подключение дополнительных компьютеров к DI-624S

Используя дополнительные кабели Ethernet (САТ5 UTP), подключите компьютер(ы) с портом Ethernet к одному из трех оставшихся Ethernet-портов LAN на задней панели DI-624S.



DI-624S Для функциональности повышения К можно подключать дополнительные устройства. Подключив принтер, сетевое устройство хранения информации или медиаплеер серии D-Link Media Lounge к любому из двух портов USB, расположенных на задней панели маршрутизатора, можно использование мультимедийной организовать совместное принтера, информации или документов через проводную или беспроводную сеть. При правильном подключении к портам USB, соответствующие индикаторы USB на передней панели устройства будут гореть. За дополнительной информацией по вопросам USB – подключения и работе устройства, обращайтесь к руководству пользователя DI-624S.

После завершения настройки, описанной в этом *руководстве по быстрой установке*, ваша сеть будет выглядеть подобным образом:



Использование мастера установки Откройте Web-DI-624S - Microsoft Internet Explorer браузер и наберите в Edit Favorites Tools адресной строке File View Help "http://192.168.0.1" 2 Search Затем нажмите Back 💌 × клавишу Enter или Return. http://192.168.0.1 Address

Появится окно регистрации.

	Connect to 192	2.168.0.1
	R	GE
Наберите "admin" в поле для ввода имени, поле для ввода пароля оставьте пустым.	DI-6245 <u>Ucer name:</u> <u>P</u> assword:	Remember my password
Нажмите ОК		OK Cancel

После регистрации появится экран Ноте.



Появится следующий экран.

Шаг 1 – Задайте новый пароль. Здесь можно задать новый пароль.

	DI-624S - Microsoft Internet Explorer	
	DI-6245 Set	ų: Wizard
	You may change the admin account password by password. Click Next to continue.	entering in a new
	Password •••••	
	Confirm Password	
Нажмите Next		G D Back Next Exit

Шаг 2 - Выберите временную зону.



Мастер установки (продолжение)

Выберите тип подключения маршрутизатора в Интернет.



Если провайдер Интернет требует назначения статического IP адреса (Static IP Address), выберите этот пункт, после чего появится следующий экран:



Если ваш провайдер использует **PPPoE** (Point-to- Point Protocol over Ethernet) и выбран этот пункт, появится следующий экран:



Если провайдер использует **РРТР** и выбран этот пункт, появится следующий экран:

	🖉 DI-624S - Microsoft Internet Explorer	_ 🗆 🛛
	DI-6245 Setu Set PPTP Client	: Wizard
Введите информацию об IP-адресе, которую предоставил провайдер Интернет.	Please set you PPTP Client data then press Next to continue. IP Address 0.0.0.0 Subnet Mask 0.0.0.0 Gateway 0.0.0.0 Server IP 0.0.0.0 PPTP Account PPTP Password	
Нажмите Next	Retype Password	G D D Back Next Exit

Если провайдер использует L2PT и выбран этот пункт, появится следующий экран:

	🕙 DI-624S - Microsoft Internet	Explorer 📃 🗆 🔀
	D-Link	DI-6248 Setup Wizard
	Set	L2TP Client
	IP Address	0.0.0.0
Введите информацию	Subnet Mask	0.0.0.0
предоставил	Gateway	0.0.0.0
провайдер Интернет.	Server IP	0.0.0.0
	L2TP Account	
	L2TP Password	
	Retype Password	/
		G D L Back Next Exi

Если провайдер использует **Big Pond Cable** и выбран этот пункт, появится следующий экран:



После нажатия кнопки **Next** в одном из предыдущих окон, мастер установки перейдет к окну настройки беспроводного подключения маршрутизатора. Следуйте следующим инструкциям для настройки беспроводных функций маршрутизатора.



Введите ключ для WEP- шифрования	Введите парольную фразу WPA-PSK.
DI-6245 - Microsoft Internet Explorer	DI-6245 - Microsoft Internet Explorer DI-6245 Setup: Witzard Set 802.11g Wireless LAN Connection Enter in the SSID name, Channel number and Authentication to be used for the Wireless Access Point. Click Next to continue. SSID [default Channel 6] Authentication No Security WEP Key @WPA-PSK Passphrase (Please Input Greater Than or Equal Eight ASCII Characters)
Нажи	мите Next

ļ





D-Link Building Networks for People	AirPlus KTREMEG Wireless 108G Storage Router
	The device is restarting
	Continue
	Нажмите Continue

Вы будете перенаправлены на страницу Ноте.





За информацией о дополнительных настройках, обращайтесь к страницам **Advanced, Tools,** или **Status** Web-интерфейса управления или к руководству пользователя на компакт-диске.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Для подключения к сети, убедитесь, что сетевой адаптер компьютера настроен правильно. Здесь приведены рекомендации по настройке адаптера для автоматического получения IP- адреса от маршрутизатора DI-624S.

Для Microsoft Windows XP:	🕂 Local Area Connection Properties 🛛 🔹 🔀
Нажмите Пуск > щелкните справа	General Authentication Advanced
на мое сетевое окружение> выберите Свойства > дважды	Connect using:
щелкните на Подключении по	D-Link DFE-530TX+ PCI Adapter #2
локальной сети, которое связано с	Configure
адаптером Ethernet (например, D-Link	This connection uses the following items:
Di E 300 (X.).	 Client for Microsoft Networks File and Printer Sharing for Microsoft Networks
Нажмите Протокод Интернета	OoS Packet Scheduler
(TCP/IP)	✓ Thernet Protocol (TCP/IP)
	Install Uninstall Properties
	Description
Нажмите Своиства	network.
	Show icon in notification area when connected
	OK Cancel
	Internet Protocol (TCP/IP) Properties
	General Alternate Configuration
	You can get IP settings assigned automatically if your network supports
	this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
выберите получить IP-	O Dbtain an IP address automatically
адрес автоматически	Use the following IP address:
	Ir address:
	Default gateway:
	Use the following DNS server addresses:
	Preferred DNS server:
Пажмите ОК	Alternate DNS server:
Перезагрузите компьютер	
	OK Cancel

