### **D-Link**

# Руководство по быстрой установке

Это устройство может быть настроено с помощью любого современного Webбраузера, например Microsoft Internet Explorer 6 или Netscape Navigator 7.

#### **DI-634М** Беспроводной маршрутизатор с 108G МІМО

#### Прежде чем начать

- Если вы приобрели этот маршрутизатор для совместного использования высокоскоростного подключения в Интернет несколькими компьютерами, то Вам также необходим кабельный или DSL-модем с поддержкой Ethernet и учетная запись, предоставленная провайдером Интернет.
- Для настройки беспроводного маршрутизатора DI-634M с 108G MIMO лучше использовать тот компьютер, который подключен к модему. DI-634M работает как DHCP-сервер и динамически назначает IP-адрес и информацию о сети.
  За более подробной информацией о настройке сетевого адаптера для динамического получения IP-адреса обращайтесь к Приложению в конце данного руководства или к руководству пользователя.

#### Проверьте содержимое комплекта



Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему поставщику.

©2005 D-Link Corporation. Все права защищены. Торговые марки или зарегистрированные торговые марки являются собственностью их владельцев. Программное обеспечение и спецификации могут изменяться без уведомления.

## Подключение беспроводного маршрутизатора DI-634М к сети

- А. Сначала, подключите адаптер питания к разъему на задней панели DI-634M и затем вставьте другой конец адаптера питания в настенную электрическую розетку. Индикатор питания (Power) загорится, показывая, что устройство включено.
- В. 1. Выключите кабельный или DSL-модем, который используется для связи; обратите внимание, что некоторые устройства не имеют выключателей питания, и для выключения необходимо отсоединить адаптер питания. Сейчас DI-634M должен быть включен, а кабельный или DSL-модем – выключен.

 Кабельный / DSL-модем (Выключен) – DI-634М (Включен) Подключите кабель Ethernet к гнезду Ethernet, расположенному на кабельном/ DSL-модеме. После того, как кабель Ethernet зафиксировался в гнезде, включите кабельный/DSL-модем или подключите его адаптер питания к розетке.

3. Кабельный / DSL-модем (Включен) – DI-634М (Включен) Подключите другой конец кабеля Ethernet к порту WAN, расположенному на задней панели DI-634M. Индикатор WAN загорится, показывая правильное подключение. Если индикатор WAN не горит, пожалуйста вернитесь на шаг B1 и повторите инструкции.

- С. Подключите кабель Ethernet к порту LAN 1 на задней панели DI-634M и к доступному порту Ethernet сетевого адаптера, установленного на компьютере, который предполагается использовать для настройки DI-634M. Индикатор порта LAN 1 загорится при правильном подключении. (Примечание: порты LAN на DI-634M поддерживают автоматический выбор полярности MDI/MDIX. Это означает, что при подключении к этим портам можно использовать и «прямой», и «обратный» кабель Ethernet.)
- D. Компьютеры, оснащенные беспроводными адаптерами стандарта 802.11g, могут подключаться к DI-634M. Беспроводной Cardbus-адаптер DWL-G650M с 108G MIMO и беспроводной PCI -адаптер DWL-G520 AirPlus Xtreme, могут подключаться к маршрутизатору, используя их настройки по умолчанию.



#### Перезагрузите компьютер

# Подключение дополнительных компьютеров к DI-634M

Используя дополнительные кабели Ethernet (CAT5 UTP), подключите компьютеры, оборудованные портом Ethernet к остальным Ethernet-портам LAN на задней панели DI-634M.



После завершения настройки, описанной в этом руководстве по быстрой установке, Ваша сеть будет выглядеть подобным образом:





#### Использование мастера установки

File

Edit View Favorites Tools Help

Откройте Web-браузер и наберите в адресной строке "http://192.168.0.1". Затем нажмите клавишу Enter или Return.	← Back - → - ( Address http://19	2.168.0.1
Появится окно регистрации.	Connect to 192.168.0.1	<u>? × (</u>
Наберите "admin" в поле для ввода имени, поле для ввода пароля оставьте пустым.	DI-634M User name: Password:	admin 💌 Lemember my password
Нажмите ОК		OK Cancel

Как только Вы зарегистрировались, появится экран **Ноте**.



### Мастер установки (продолжение)





Теперь мастер установки попытается автоматически определить тип подключения в Интернет. Если используется динамическое или РРРоЕ подключение, будет отображена соответствующая страница.

4

🗐 DI-634M	- Microsoft Internet Explorer	
D-Link	DI-634M Setup Wizard	
	Auto Dectecting WAN	
	Please wait a moment	

В противном случае, появится следующий экран:

Выберите тип подключения в	🗿 DI-634M -	- Microsoft In	ternet Explorer	
Интернет. Запрашивается тип	D-Link	D	I-634M Setup Wizard	
подключения маршрутизатора в Интернет	Select the c	ect Interi	net Connection Type (WA e to connect to your ISP. Click Next	<b>N)</b> to continue.
	⊙ Dynamic	IP Address	Choose this option to obtain an II automatically from your ISP.(For Cable modem users)	P address most
Если Вы не уверены, какую настройку выбрать, свяжитесь с Вашим провайдером	<ul><li>○ Static IP ,</li><li>○ PPP₀E</li></ul>	Address	Choose this option to set static IP information provided to you by y Choose this option if your ISP use (For most DSL users)	our ISP. es PPPoE.
Вашим провандером.	O PPTP		PPTP Client	
Нажмите Next			Back	Next Exit
Если вы выбрали Динамический	DI-634M	- Microsoft In	iternet Explorer	
IP-adpec (Dynamic IP Address),	D-Link	5	624M Sotup Wizard	
появится следующий экран:	Building Networks for People	Set	Dynamic IP Address	
	lf your ISF address, j to copy th	⊃ require you t please enter it ne MAC addre	to enter a specific host name or speci tin. The <b>Clone MAC Address</b> button ss of your Ethernet adapter to the DI-	fic MAC is used 634M.
Нажмите кнопку "Clone MAC	Click Nex	t to continue.		
Address" для автоматического	Host Name [	DI-634M	(optional)	
копирования МАС-адреса	MAC	00 - 03 -	2F - FF - F0 - 84 (optional)	
сетевого адаптера в Ваш		Clone MA	AC Address	
компьютер. МАС-адрес также			G	$\mathbf{D}$
можно ввести вручную.	Л Этан	настройка	должна выполняться Вас	Next Exit
	в сет	и провайд	, зарегистрированном ера услуг.	
Нажмите Next	r			
		ожалуйста	а, продолжите установку па	раметров
	б	еспроводн	юго соединения (Wireless S	Setup).



### Мастер установки (продолжение)

Если провайдер Интернет требует назначения статического IP-адреса (Static IP Address), выберите этот пункт, после чего появится следующий экран:

Введите информацию об IPадресе, которую предоставил провайдер Интернет. Заполните все требуемые поля.

D-Link Dl-	634M Set	tup Wizard
Set S	tatic IP Ac	Idress
Enter in the static IP informat to continue.	ion provided to	you by your ISP. Click Next
WAN IP Address	0.0.0.0	
WAN Subnet Mask	0.0.0.0	
WAN Gateway Address	0.0.0.0	
Primary DNS Address	0.0.0.0	
Secondary DNS Address	0.0.0.0	(optional)
		GOI

Нажмите Next

Пожалуйста, продолжите установку параметров беспроводного соединения (Wireless Setup).

Если провайдер использует **PPPoE** (Point-to- Point Protocol over Ethernet), выберите этот пункт и появится следующий экран: (Используется в основном для DSL Интернет сервиса.)

Введите имя пользователя и пароль, предоставленные провайдером Интернет.

Нажмите Next

otocol	🖆 DI-634M - Microsoft Internet Explorer 📃 🗖	×	
этот	D-Link DI-634M Setup Wizard		
ощий	Set PPPoE		
сновном ica.)	The service name is optional but may be required by your ISP. Click <b>Next</b> to continue.		
	User Name		
ля	Password		
ные	Retype Password		
	Service Name (optional)		
Пожалуйста, все существу клиентское П	убедитесь, что Вы удалили ющее на компьютере О для работы РРРоЕ.	D	

Пожалуйста, продолжите установку параметров беспроводного соединения (Wireless Setup).

## Мастер установки (продолжение)

#### Настройка беспроводного подключения

Настройки по умолчанию для беспроводной сети 802.11g следующие: SSID = default Channel = 6 Вы можете изменить эти параметры в соответствии с настройками существующей беспроводной сети.

Нажмите Next

Если Вы хотите использовать шифрование для беспроводной сети стандарта 802.11g, DI-634M поддерживает два уровня беспроводного шифрования - 64- бит и 128-бит. По умолчанию шифрование отключено. Вы можете изменить настройки шифрования для более безопасной передачи данных по беспроводной сети.

Нажмите Next

🗿 DI-634M - Microso	oft Internet Explorer	
D-Link	DI-634M Setu	p Wizard
Set 802.	11g Wireless LAN	Connection
Enter in the SSID n Wireless Access P	ame and Channel number oint. Click <b>Next</b> to continu	to be used for the Je.
	SSID default	
c	Channel 6 💌	
		G D D Back Next Exit

DI-634M - Micr	osoft Internet Explorer	
D-Link	DI-634M Setup Wiza	are l
Set 8	2.11g Wireless LAN Conn	ection
lf you wish to u Key Values.Cli	se encryption,enable it here and enter tl ck <b>Next</b> to continue.	ne encryption
WE	P 🔘 Enabled 💿 Disabled	
Wep encryptic	n 64Bit 💌	
Key	у	
	Input 10 HEX characters (HEX is 0~9, A	~F, or a~f)
	E	Gock Next E



#### Проверка подключения в Интернет

Вы будете перенаправлены на страницу **Home**. Теперь перезапустите WEBбраузер на компьютере (например, Internet Explorer или Netscape Navigator) для подключения к любимому WEB-сайту для проверки подключения в Интернет.

За информацией о дополнительных настройках, обращайтесь к страницам **Advanced**, **Tools**, или **Status** Web-интерфейса управления или к руководству пользователя на компакт-диске.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Для подключения к сети, убедитесь, что сетевой адаптер Вашего компьютера настроен правильно. Здесь приведены рекомендации по настройке адаптера для автоматического получения IP- адреса от маршрутизатора DI-634М.

Для Microsoft Windows XP: Нажмите Пу ще пр ПО Ва D-L Св



	🕹 Local Area Connection Properties 🛛 🕐 🔯
	General Authentication Advanced
провой кнопкой мини шолкинато но	
правой кнопкой мыши щелкните на	Lonnect using:
подключении, которое связано с	D-Link DFE-530TX+ PCI Adapter #2
Вашим адаптером Etnernet (например,	Configure
D-LINK DFE-5301X+) > выберите	This connection uses the following items:
Свойства.	Client for Microsoft Networks
	File and Printer Sharing for Microsoft Networks
	QoS Packet Scheduler
нажмите протокол интернета	Thernet Protocol [TCP/IP]
	Allows your computer to access resources on a Micro off
Нажмите Своиства	network.
	Show icon in notification area when connected
	OK Cancel
	Internet Protocol (TCP/IP) Properties
	General Alternate Configuration
	You can get IP settings assigned automatically if your network supports
	this capability. Utherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Выберите Получить IP-адрес	
автоматически	Ules the following IP address:
	Subnet mask:
	Default gateway:
	Obtain DNS server address automatically
	O Use the following DNS server addresses:
	Preferred DNS server:
	Alternate DNS server:
Нажмите ОК	
	Ad <u>v</u> anced
Перегрузите Ваш компьютер	
(если необходимо)	OK Cancel

#### Для Apple Macintosh OS X:



#### Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link: (095) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

http://www.dlink.ru email: support@dlink.ru

