DI-724GU Беспроводной гигабитный маршрутизатор 108G с поддержкой QoS

Руководство по быстрой установке





Системные требования

- Ethernet-кабель или DSL-модем
- Компьютер с установленной операционной системой Windows®, Macintosh®, или Linux с установленным Ethernetадаптером
- Internet Explorer 6.х и выше, или Netscape® Navigator 7.0 и выше

Комплект поставки



D-Link DI-724GU Беспроводной гигабитный маршрутизатор 108G с поддержкой QoS



CD-ROM с руководством пользователя



Ethernet-кабель 5 категории



Адаптер питания

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к поставщику.

Обзор устройства

Индикатор USB

Постоянное свечение указывает на подключение к порту USB. Этот индикатор мигает при передаче данных.





Кнопка Reset

Нажатие на кнопку восстановит настройки, принятые на маршрутизаторе по умолчанию.

Установка устройства

- А. Сначала подключите адаптер питания к разъему, расположенному на задней панели DI-724GU и затем подключите адаптер питания к розетке или сетевому фильтру. Индикатор Power загорится, показывая, что устройство работает правильно.
- В. 1. Отключите кабельный или DSL-модем от питания; некоторые устройства не оборудованы on/off – переключателями и поэтому необходимо отключить из розетки адаптер питания. Теперь устройство DI-724GU находится во включенном состоянии, а модем в выключенном.

2.Кабельный/DSL-модем (Выключен) – DI-724GU (Включен)Подключите кабель Ethernet к разъему Ethernet, расположенному на модеме. После того, как кабель Ethernet надежно присоединен, подключите кабельный/DSL-модем к источнику электропитания, используя on/off – переключатель или включив в розетку адаптер питания.

3.Кабельный/DSL –модем (Включен) – DI-724GU (Включен). Подключите другой конец Ethernet-кабеля к порту WAN на задней панели DI-724GU. Индикатор WAN загорится в случае правильного подключения. Если индикатор не начнет светиться, пожалуйста, вернитесь к шагу B1 и повторите необходимые действия еще раз.

С. Подключите кабель Ethernet к порту LAN1 на задней панели DI-724GU и другой конец к свободному порт Ethernet сетевого адаптера компьютера, который будет использоваться для настройки DI-724GU. Индикатор порта LAN1 загорится в случае правильного подключения.

Примечание: Порты LAN маршрутизатора DI-724GU поддерживают функцию Auto-MDI/MDIX. Поэтому для подключения к порту LAN можно использовать кабель любого типа – «прямой» или «кроссовый».

D. Компьютеры, оснащенные беспроводными адаптерами стандарта 802.11g, могут подключаться к DI-724GU. Беспроводной адаптер Cardbus DWL-G650 AirPlus Xtreme G и беспроводной адаптер DWL-G520 AirPlus Xtreme G, могут подключаться к маршрутизатору, используя настройки по умолчанию

Начало работы

YOUR NETWORK SETUP



Помните, что беспроводные устройства **D-Link 108G** уже предварительно настроены для соединения друг с другом, используя свои параметры по умолчанию.

Настройка

Этот раздел показывает каким образом настроить новый беспроводной гигабитный маршрутизатор D-Link 108G с поддержкой QoS, используя мастера установки D-Link.

Откройте Web-браузер и напечатайте "http://192.168.0.1" в поле URL-адреса. Затем нажмите на Enter или клавишу Return.

🖹 Mi	icroso	ft Inte	rnet Expl	orer			
File	Edit	View	Favorites	Tools	Help		
G	Back	• 🔁) - 🗙	2		Search	X
	ss 🔏	http://:	192.168.0.1	1			





Настройка



Динамический IP-адрес

Необходимо выбрать тип подключения к Интернет для маршрутизатора. Если не знаете какую из настроек выбрать, пожалуйста, свяжитесь с провайдером.



Если выбрать динамический IP-адрес, появится это окно: (Используется в основном для кабельных сервисов Интернет).



Статический ІР-адрес

Если провайдер Интернет требует назначения статического IP-адреса, пожалуйста, выберите соответствующую радиокнопку.

	CARELES WHETEAS TODA GAS DISENT HOLE
Select Internet Connect	ten Type (WAN)
Select the connection type t	a connect to your ISP. Click Next to continue.
C Dynamic IP Address	Choose this option to obtain an P address automatically tram your ISP if or must Cable modern users)
C RAC P Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
C PIPEE	Choose this option if your IOP uses PPPv6 (For most DGL users)
CPPTP	PPTFCIBA
CLIP	L2TP Olient
Chafford	Refered Cable
	Back Med Est

Нажмите Next

Введите IP-адрес, который первоначально был предоставлен провайдером услуг Интернет. Нужно заполнить все необходимые поля.

Set Statt: IP Address		and ND Chick Booths continue
WAR P Address	0.383	yes in case with the contrast,
Submet Mask	255 255 255 0	
Galloway Address	8383	
Prenary DHS Address	0383	
Secondary DNS Address	6385	
		Best Next Lat

Нажмите Next

PPPoE

Если провайдер использует PPPoE (протокол Point-to-Point Protocol over Ethernet), выберите соответствующую радиокнопку.

Select Internet Connecti	en Tare (WM)
Select the connection type to	connect to your INP. Click Next to continue.
O Dynamic IF Address	Choose this option to option an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modern usars)
O Static IP Accress	Choose this option to set static IP information provided to you by your IGP.
OFFRE	Choose this option if your ISP uses PPPeak (For most CRL users)
OPPTP	PPTP Citere
OLITE	L2TP Clean
Olighans	BigPond Cable

Нажмите **Next**

Нажмите Next

Если имеется динамическое IP-соединение, введите имя пользователя и пароль, предоставленный провайдером.

		TCHI Wireless 1886 GoS Gigsbit Router
Sat POP+E		
The pervice mane is optional but	may be required by your	ISP. Click Heat to continue.
	O Dynamic I ^{to} O Diete	cP.
P Address	0.02.1	
Uper Name	dini	
Personal		
Refage Password		
Service Name inplicmati		
		-

Примечание: Пожалуйста, удалите любой клиент PPPoE, установленный на вашем компьютере.

PPTP

Если провайдер использует PPTP (Point to Point Tunneling Protocol), выберите соответствующую радиокнопку. <image>

Нажмите Next

Если имеется динамическое IP-соединение, введите IP сервера, учетную запись РРТР и пароль, предоставленный провайдером.

		CINZEED Wireless 108G GoS Gigat	it Routs
Sat PPTP Class			
Please set your FPTP Cleast dat	a then proon Next to c	orfene.	
	Objeanie IP OB	itali: P	
My IP	315.316		
Submit Mask			
Gatoway IP Address	36.36		
Sarver P	36.36		
PPTP Account	1000		
Passered			
Entype Passwood			
		INCO NO.	

Нажмите Next

Если используется D-Link статическое ІР-Sal DOTD Clines соединение, введите ІР-Please set your PPTP Client data then press liest to conta адрес,маску подсети, ІР-ODynamie IP O Ctafe IF My P 10.00 адрес шлюза, IP сервера, Beert Marik 255 255 255.0 учетную запись РРРТ и et F 20.00 пароль, предоставленные ----провайдером. Passwerd Нажмите Next

L2TP

Если провайдер использует L2TP (Layer Two Tunneling Protocol), выберите соответствующую кнопку. **D**-Link OFFICE ROUTER Salect Internet Connection Type (WMI) of the connection type to connect to your ISP. Click Next to continue. Departie IP Address Choose this option to obtain an P wither ISP. For most Cable modern users) Choose this option to set state IP internation p Rate P Attest Choose this option if your ISP uses PPPolit (Fo OPPRE PPTP Climit OPPTE OLITP L2TP Client RePort Cable C Baffand Unit Need Lat

Нажмите Next

Если используется динамическое IPсоединение, введите IPадрес сервера L2TP, имя пользователя и пароль, предоставленный провайдером.

		EINFELEE	Wireless 1	108G QcS 0	ligabit Route
Set L21P Client					
Please set your L2TP Client data	then press Next	to confines.			
	O Dysime P	O state #			
LITP IP ABB res	(11)				
121P Salaet Mask					
121P Saleway P Address					
L2TP Server IP Address trans be same as galencity	0363				
User Master					
Password					
Ratype Password					
			Inter I	Heat	

Нажмите Next

Если используется **D**-Link ORRICE ROUTER статическое ІРhit Rout соединение, введите ІР-Please set your L2IP Climit data througe the Next to conta O Dynamic F @ Bate F адрес L2TP, маску L20 P Addess 0.08.0 подсети, IP-адрес шлюза, LTIP Subset Mark 1985 200 255 w PANnes ane IP сервера L2TP, имя PAtters inty 0.08 пользователя и пароль, Upper Magnet Password предоставленный Fetge Password Not Ltd провайдером. Нажмите Next

Big Pond

Выберите эту опцию, если используется соединение через широкополосный кабель Telstra BigPond в Австралии.

D-Link OFFICE ROUTER dect Informet Connection Type (WAN) Select the connection type to connect to your ISP. Click Next to cont Dynamic IP Address Choose the option to obtain an P address at ISP. & cr most Cable modem users) Choose this option to set static 1^p internation pro ISP. SHE PASSES Choose the option if your SP uses PEPsE (For r OPPHE PPTP Class OPPTP LITP Client OLTH Report Cable Barana Linck Mind Last

Нажмите **Next**

Введите имя пользователя и пароль, предоставленный провайдером.



Нажмите Next

Настройки беспроводного подключения

Настройки по умолчанию для беспроводной сети 802.11g: SSID = dlink

Channel = 6

Можно изменить эти параметры в соответствии с настройками существующей беспроводной сети.

	EIEFELES Wireless 108G QoS Gigabit Route
541 807,116	Witeless LAW Connection
Enter in the SS continue.	ID name and Channel number to be used for the Wireless Access Point, Click Next to
	SSD dra
	Owned a second second second

Нажмите Next

Если требуется использовать шифрование для сети 802.11g, DI-724GU предоставляет два типа беспроводного шифрования WEPиWPA-PSK. По умолчанию шифрование отключено. Можно изменить настройки шифрования для повышения безопасности беспроводной сети.



Нажмите Next

WEP

Если требуется использовать д в а у р о в н я W Е Р шифрования: 64-бит и 128бит (используются только 16-ричные символы). Вы можете изменить настройки шифрования для повышения безопасности беспроводной сети.



Нажмите Next





Проверка Интернет-соединения

Вы вернетесь на вкладку **Home**. Закройте окно Web-браузера и откройте новое (т.е. Internet Explorer или Netscape® Navigator). Подключитесь к любому Web-сайту для тестирования подключения к Интернет.

За дополнительными настройками и информацией обратитесь к вкладкам **Advanced**, **Tools**, или **Status** в Web-браузере; или к руководству, расположенному на компакт-диске.

Мастер установки принтера

Убедитесь, что принтер подключен к USB-порту маршрутизатора.





Это приложение может быть запущено, когда получен доступ от маршрутизатора. Не нажимайте на **Save**.

Нажмите Run





	Printer Setup
	Installing "Stylus Photo 925" V1.1i
Необходимо установить драйвер для принтера, если он не встроен в Windows®.	Printer Setup Setup Q Cannot find a pre-installed driver for "Solus Photo 925". Preser town the driver CD has shaped with the printer and dose any resulting pop-up windows. Use the file browner to select the CD driver (or other driver location). Select CD to select the driver location. Select CD to select the driver location.
Нажмите ОК	
Нажмите Browse лля	Files Needed
указания местоположения драйвера и затем нажмите	Some files on EPSON Stylus Photo 925 are needed. OK Cancel
OK.	Insert EPSON Stylus Photo 925 into the drive selected below, and then click DK.
	Copy files from:

Как только мастер закончил установку принтера, напечатайте пробную страницу, чтобы проверить его работу.





При подключении к сети, необходимо убедиться, что сетевой адаптер компьютера имеет правильные настройки. Настройки должны быть такими, чтобы получать IPадрес маршрутизатора DI-724GU автоматически.







Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link: (495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

http://www.dlink.ru email: support@dlink.ru

