Настройка РВХ и DG104SH

Задача: организовать голосовую связь между удаленными офисами, на основе оборудования D-Link: DG104SH. В данном примере DG104SH подключаются к CO линиям на ATC.

Диаграмма тестовой сети: два офиса (Office 1 и Office 2) находятся в разных городах и соединены между собой IP сетью. Абоненту с номером «100», находящемуся в Office 1, необходимо позвонить абоненту с номером «201», находящемуся в Office 2. Абонент с номером «100», набирает на своем телефоне префикс выхода на CO 1, например 7 (в зависимости от настроек Вашей АТС), префикс выхода на DG104SH (IP 192.168.0.105), например 9 и номер, присвоенный tcid на DG104SH (IP 192.168.0.105) подключенного к CO 2, например «250», далее номер внутреннего абонента – «201».

В случае если абоненту с номером «203» необходимо позвонить абоненту с номером «100». Абонент с номером «203» набирает префикс выхода на CO 2, например 8 (в зависимости от настроек Вашей АТС), префикс выхода на DG104SH (IP 192.168.0.104), например 6 и номер, присвоенный tcid на DG104SH (IP 192.168.0.104) подключенного к CO 1, например «150», далее номер внутреннего абонента – «100».

Схема сети



Замечание: тестирование данной схемы проводилось в условиях лаборатории. Первоначально все устройства имеют конфигурацию по умолчанию (Factory Default). Если у Вас работающая сеть, убедитесь, что Ваши действия не нанесут ущерба ее работоспособности.

Настройка через WEB интерфейс

1. Настройка DG104SH

1.1 Настройка ІР адреса устройства

Для этого, следует зайти через WEB интерфейс на вкладку Config IP & H.323 - >Config Device IP Address

🚷 D-Link DG-104SH - Opera			
Eile Edit View Navigation Bookmarks	<u>Mail Window H</u> elp		_ 8 ×
🗋 📢 . G. O. Đ. Z 🚯	∎р₿₿₽₽		
🌽 💽 📄 🔻 📄 http://192.168.0.104/htm	ml/Hmain.html	💌 😡 🌑 Google search	💌 🔎 100% 💌
	K Configure Device IP Address	00:05:5d:f6:74:4c	
D-Link Building Networks for People	Current Settings		
🚔 D-Link DG-104SH	Get IP From	Manual 102 162 0 104	_
🛁 Config IP & H.323	IP Address Subnat Mack	255 255 255 0	_
Onfig Device IP Address	Default Gateway	0000	
Config H.323	Default Gatenaj		
Device Information	Destant Cattleres		
Telephony Configuration	Restart Settings		-
Dial Address Configuration	Get IP From		_
DHCP Configuration	IP Address	192 168 0 104	
NAT Configuration	Subnet Mask	255 255 0	
	Default Gateway		
Monitor			_
J Update Firmware	DDD F C History		
Save Changes	PPPoE Settings		
Factory Reset	State		
Restart System	User Name		
	Password		
	IP Address	192.168.0.104	
	Status	Down	
D-Link DG-1045H			

Примечание: для тестовой схемы использовались IP адреса, принадлежащие одной подсети, в реальной схеме Вы должны указать IP адреса, предоставленные Вашим администратором сети или провайдером.

В данном примере DG104SH имеет адрес 192.168.0.104 (Office 1). Шлюз с противоположной стороны имеет IP адрес 192.168.0.105 (Office 2). **РРРоЕ-** отключен.

1.2 Настройка параметров протокола Н.323

Для этого, следует зайти через WEB интерфейс на вкладку Config IP & H.323 - >Config H.323

🚯 D-Link DG-104SH - Opera			
Eile Edit Yiew Navigation Bookmark	⊲s <u>M</u> ail <u>W</u> indow <u>H</u> elp		_ 8 ×
🗋 📢 . G. O. D. Z.			
🏈 💽 📄 🝷 📄 http://192.168.0.104/	html/Hmain.html	💌 😡 🌑 Google search	🔹 🔎 100% 💌
	GateKeeper Information		
	Mode	No GateKeeper 💌	
	GateKeeper IP Address		
Delink	Local To Local Through GateKeeper	disabled 💌	
Building Networks for People	GateKeeper Identifier		
D-Link DG-104SH	Send Keepalive RRQ to GateKeeper	disabled 💌	
Config Device IP Address	Keepalive Interval	120 (1 65535 sec)	
Config H.323	GK Max Fails	3 (value >= 3)	
Device Information	GK Rsp Timeout	5 d . 10	
Telephony Configuration Dial Address Configuration			
DHCP Configuration	H.323 Information		
NAT Configuration	Display Name	DG-104SH	
SNMP Trap Configuration	H.323 ID	DEFAULT_H323_ID	
Administration Management	Terminal Type (0 255)	60	
Jupdate Firmware	End Point Register Type	gw 👻	
Save Changes	Rtp Port Base	30000	
Factory Reset	Rtn Tos	8 0 255	
S Restart System	Ras Tos	4 70 200	
		(U200)	_
		[* (0255)	
	Fast Start	lon 🔛	
D-Link DG-1045H			

В данном примере гейткипер не используется, его следует отключить - No Gatekeeper. Обратите внимание, режим Fast Start включен.

1.3 Настройка таблицы адресации

Для этого, следует зайти через WEB интерфейс на вкладку Dial Address Configuration -> Basic ->Analog Port



В данном примере **порту 1** DG104SH с **Tcid0** присвоен номер **150**, **порту 2** с **Tcid1** присвоен номер **151** и так далее в зависимости от Ваших настроек.

Здесь Tcid - это жесткая привязка к физическим портам устройства, т.е. Tcid0-1-ый порт, Tcid1- 2-ой порт, Tcid2- 3-ий порт, Tcid3- 4-ый порт.

Далее, следует зайти через WEB интерфейс на вкладку Dial Address Configuration -> Basic - >Data Port

🚷 D-Link DG-104SH - Opera				
Eile Edit View Navigation B	ookmarks <u>M</u> ail <u>W</u> indow <u>H</u> elp			_ & ×
□	3 🚯 🗖 🎾 🖥 🌺 🔎 🔁			
🏈 💽 📄 🔹 📄 http://192.168	.0.104/html/Hmain.html		💌 Go 💽 Google search	💌 🔎 100% 💌
<i></i>	選 Data Port Telephone No. Table			
	Prefix Strip Dial No.	Destination IP Address		
D-Link	9	192.168.0.105	(Delete)	
Building Networks for People			(Add)	
D-Link DG-104SH				
Config IP & H.323				
Device Information				
Telephony Configuration				
Dial Address Configuration				
Analog Port				
DHCP Configuration				
NAT Configuration				
SNMP Trap Configuration				
S Administration Management				
🚊 Monitor				
🧕 Update Firmware				
Save Changes				
Factory Reset				
🧕 🖸 Restart System				
D-Link DG-1045H				

Здесь указывается префикс, набрав который, пользователь будет направляться по IP адресу, соответствующему этому префиксу (IP адрес шлюза с противоположной стороны).

ПРИМЕЧАНИЕ: при настройке через WEB интерфейс, IP адрес, соответствующий префиксу, автоматически прописывается для всех других префиксов. Для того чтобы настроить различные IP адреса для различных префиксов, следует производить настройку данных параметров через терминал. При настройке префикса через терминал дополнительно можно задать номер **PLAR**. **PLAR**- номер, который будет автоматически набран при поднятии трубки. **PLAR** задается командами: **atpm req set tcid {номер tcid} dial_in plar {набираемый номер}**

Hanpuмep: set tcid 0 dial_in plar 9250

Если задан PLAR номер, тогда абонент с номером «100» набирает префикс выхода на CO 1, например 7 (в зависимости от настроек Вашей АТС) и автоматически попадает на tcid с назначенным номером «250» DG104SH (IP 192.168.0.105). 9- префикс выхода на DG104SH (IP 192.168.0.105).

1.4 Выбор кодеков

Вкладка **Telephony Configuration -> Prefer Codec Table**

🎨 D-Link DG-104SH - Opera				
Eile Edit View Navigation Bookm	narks <u>M</u> ail <u>W</u> indow <u>H</u> elj	5		_ 8 ×
	▓◨Ѻ₿ॆ			
🏈 💽 🔎 🔹 📄 http://192.168.0.10	04/html/Hmain.html		😴 🙆 Google search	▼ 100% ▼
	进 Prefer Codec Tab	le		
	Teid	Prefer Codec Type		
	0	G711 a		
Building Networks for People	1	 G711_a		
D-Link DG-104SH	2	G711 mm		
Config IP & H.323	-	OTI III		
Device Information	3	G/II_mu		
Steephony Configuration				
System Gains				
Prefer Codec Table				
📄 Dial Address Configuration				
DHCP Configuration				
🧰 NAT Configuration				
SNMP Trap Configuration				
Administration Management				
🧰 Monitor				
💽 Update Firmware				
Save Changes				
Factory Reset				
🧧 💽 Restart System				
D-Link DG-1045H				

Здесь указывается, какой порт, с каким кодеком будет работать. В рассматриваемом примере 1-ый и 2-ой порты работают с кодеком G711_a, а 3-ий и 4-ый - с кодеком G711_mu

ПРИМЕЧАНИЕ:

DHCP: на вкладке **DHCP Configuration->Dynamic IP Assignment** - состояние -**Disable** NAT: на вкладке NAT Configuration -> NAT Configuration - состояние -**Disable**

Аналогичным образом настраивается шлюз с противоположной стороны, шлюзы настраиваются друг на друга. Изменяется только IP адрес устройства и нумерация телефонов.

Вопросы и предложения по данному документу направлять по адресу: <u>vkolosov@dlink.ru</u> Виктор Колосов