Пример настройки точки доступа DAP-1150/NB1 (версия ПО 1.3.0): использование функции WDS.

Схема сети:



Настройка DAP-1150/NB1.

Подключите устройство к компьютеру кабелем, поставляющимся в комплекте. На сетевой карте, к которой подключено устройство, в настройках TCP/IP укажите IP-адрес

- **192.168.0.51** и маску подсети -**255.255.0**. Откройте Internet Explorer и наберите в строке адреса: **dlinkap** или **192.168.0.50**.

Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.

Login: admin Password: (по умолчанию пароль отсутствует)

Имя пользователя	
admin	
Пароль: •••••	

Выберите в меню раздел «Настроить вручную».

ng networks for People						
DAP-1150 LAN						
Вы полилюциянись и мер	-интерфейсу устройства DAP-1		MOWATA	COREDUUM		
Вы подключились к web действия:	р-интерфейсу устройства DAP-1	1150 , теперь вы с	сможете	соверши	ть сле	едующие
Вы подключились к web действия:	р-интерфейсу устройства DAP-1	1150 , теперь вы о	сможете	е соверши	ть сле	едующие
Вы подключились к web действия:	о-интерфейсу устройства DAP-1	1150 , теперь вы с	сможете	: соверши	ть сле	едующие

Устройство по умолчанию настроено в режиме «Точка доступа». Режим устройства можно проверить на вкладке «**Дополнительно**» >> «**Режим устройства**»

D-Link DAP-1150	Система	• Язык	•
Начало Статус Сеть Wi-Fi Дополнительно Межсетевой жран Систено			
Режим устройства			
Настройка режима работы устройства			
Режим работы: Точка доступа 🕅			
		Изне	енить

Зайдите на вкладку «Wi-Fi» >> «WDS»:

• Режим WDS – выберите необходимый режим работы (1);

D-11	Lim 50	ĸ										Система	•	Язык	•
Начало	Статус	Сеть	Wi-Fi	Дополнительно	Межсетево	ой экран С	истема								
Общие н	астройки	Основны	е настройк	и Настройки бе	зопасности	МАС-фильтр	Станционный список	WPS	WDS	Дополнительные настройки	WMM	Клиент			
Pe	ежим WDS:			Выключен Выключен Bridge mode	v (1)										
				Repeater mo	de									Из	менить

Bridge mode – режим моста. Точки доступа, соединенные с помощью такого режима, общаются только между собой. К ним не могут подключаться беспроводные клиенты.

Repeater mode – режим повторителя. Точки доступа, соединенные с помощью такого режима, общаются между собой, кроме того, к ним могут подключатьсябеспроводныеклиенты.

• Физический режим WDS – Выберите физический режим передачи данных между точками доступа, соединенными по технологии WDS.

ССК – только устройства стандарта 802.11b.

OFDM – только устройства стандарта 802.11g.

HTMIX – устройства стандартов 802.11g и 802.11n.

GREENFIELD – только устройства стандарта 802.11n.

- Шифрование WDS Выберите тип шифрования для передачи данных между точками доступа, соединенными по технологии WDS.
- WDS MAC (1-4) Здесь следует прописать MAC-адрес удаленной точки доступа.

На удаленной точке доступа также должен быть прописан МАС-адрес противоположной точки доступа.

• нажмите кнопку «Изменить» для подтверждения изменений в настройках (4).

D-1 DAP-115	o o	k								[Система	•	Язы	< -
Начало	Статус	Сеть	Wi-Fi A	ополнительно	Межсетево	й экран Сист	гема								
Общие на	стройки	Основны	е настройки	Настройки безо	пасности	МАС-фильтр	Станционный список	WPS	WDS	Дополнительные настройки	WMM	Клиент			
Реж Физ WD WD WD	ам WDS: зический ри фрование \ S MAC (1): S MAC (2): S MAC (3): S MAC (4):	ежим WDS: WDS:		Bridge mode CCK NONE 12:34:56:78:90	▼ (1)) (3) (3)										
															Изменить

Далее перейдите на вкладку «Wi-Fi» >> «Основные настройки»:

• Укажите канал беспроводной сети вручную (не auto) (1).

На обоих устройствах канал должен быть одинаковым.

• нажмите кнопку «Изменить» для подтверждения изменений в настройках (2).

D- DAP-11	Lim 50	K									C	истема	• Я	вык 🔻
Начало	Статус	Сеть Wi-F	і Допо	олнительно	Межсетевой	жран Систем	а							
Общие н	астройки	Основные нас	стройки	Настройки	безопасности	МАС-фильтр	Станционный список	WPS	WDS	Дополнительные настройки	WMM	Клиент		
						🥂 Конфигура	ация устройства была	изменен	a Coxpa	нить				
C	крыть точку	доступа:												
C	трана:			RUSSIAN FED	ERATION		V							
5	анал: еспроводной	режим:	1060ŭ 112 D	1 (1 802.11 G only) / 💌		และสอดพัฒน คือออกจากเคราะป							
м	аксимальное	количество клие	нтов:	0	econengyeios	аново произвести	nacipoury desonachociu:							
														Изменить)

Если в Вашей сети уже есть DHCP сервер, необходимо отключить встроенный DHCP сервер на точке доступа.

Для этого перейдите на вкладку «Сеть» >> «LAN»:

- установите режим DHCP сервера запретить (1);
- нажмите кнопку «Сохранить» (справа внизу) (2).

D-Link DAP-1150		Система 👻	Язык 🔻
Начало Статус <mark>Сеть</mark> Wi-Fi Допол	ительно Межсетевой экран Систена		
LAN			
	🏦 Конфигурация устройства была изменена Сохранить		
IP-адрес: [192 Сетевая маска: 255	(68.0. 50		
Статический DHCP			
IP-адрес;			
MAC-agpec:			
Иня хоста: IP-адрес	МАС-адрес	Имя хоста	
DHCP-сервер			Удалить Добавить
Режим: Зап	етить ▼ (1)		
			Сохранить (2

Для применения настроек DAP-1150/NB1 нажмите кнопку «Сохранить»

DAP-11	Limi 50	¢									Систе	ма	•	Язык	Ŧ
Начало	Статус	Сеть	Wi-Fi	Дополнительно	Межсетевой экран	Система									
LAN															
					ж к	онфигурация	а устройства б	была измене	на Сохранить	\triangleright					

Появится сообщение «Конфигурация сохранена успешно. Пожалуйста, подождите, пока устройство перезагрузится.» Нажмите кнопку «ОК».

D-11	Lim 50	K										Система	•	Язык	•
Начало	Статус	Сеть	Wi-Fi	Дополнительно	Межсетевой экран	Система									
LAN															
					Â	онфигура	ция устройств	а была изменен	а Сохранить.						
IР-ад Сете	рес: вая маска:			192.168.0.50 255.255.255.0	Coo	бщение с Kowt	ве б-страниц			×					
Статі	ический DI	НСР				Пожа	и урация сохран луйста, подожді	ите, пока устройс	тво перезагрузи	ится.					
IP-ад	pec:							ок							
МАС- Имя х	адрес: юста:														
			ІР-адрес				MAC-a	дрес				Имя	хоста		
DHCP	-cepsep													Удалить	обавить
Режи	м														
				- and the second										Cc	хранить

Беспроводная сеть точек доступа DAP-1150/NB1 также будет доступна для подключения, если выбран **режим WDS – Repeater mode**.

Настроить параметры сети можно на вкладках **«Wi-Fi»** >> **«Основные настройки»** и **«Wi-Fi»** >> **«Настройки безопасности»**

ВАЖНО: канал беспроводной сети изменять нельзя!

D-Lin	k							G	истема	•	Язык	•
ачало Статус	Сеть Wi-Fi Доп	олнительно Межсетевой :	жран Систем	2								
Общие настройки	Основные настройки	Настройки безопасности	МАС-фильтр	Станционный список	WPS	WDS	Дополнительные настройки	WMM	Клиент			
			🥂 Конфигура	ция устройства была	изменена	a Coxpa	нить					
Скрыть точку	/ доступа:											
SSID: CtpaHa:		dap 1150 test (1)										
Канал:		9		•								
Беспроводной	і режим:	802.11 N only (2)										
При снене ре Максимальное	жима с "В"/"G" на любой из р е количество клиентов:	ежимов с "N" рекомендуется з	аново произвести	настройку безопасности!								

«Wi-Fi» >> «Основные настройки»:

- введите название беспроводной сети (1);
- выберите режим 802.11 (2);
- нажмите «Изменить» (3).

D-I DAP-115	o O	k									G	ктена	•	Язык	•
Начало	Статус	Сеть	Wi-Fi	Дополнительно	Межсетевой :	жран Система									
Общие на	стройки	Основны	е настройн	зи Настройки	безопасности	МАС-фильтр	Станционный список	WPS	WDS	Дополнительные настройки	WMM	Клиент			
						🏦 Конфигура	ция устройства была	азменена	a Coxpan	чить (4)					
Сет Кли WP, аут Нас	гевая аутен оч шифров А2 Предвар ентификац тройки ц	нтификаци: ания PSK: оительная ия: шифрова	я: ния WP#	WPA2-PSK 76543210	(2)	(1)									
WP.	А-шифрова А период о	ние: бновления	ключа:	AES 💙 3600											
														Из	менить)(3

«Wi-Fi» >> «Настройки безопасности»:

- выберите тип аутентификации (1);
- введите ключ шифрования (2);
- нажмите «Изменить» (3), потом «Сохранить» (4) для применения настроек.