### **D-Link**

### Руководство по быстрой установке

Это устройство работает со следующими операционными системами: Windows XP, Windows 2000



DWL-G650M

Беспроводной Super G™MIMO адаптер для ноутбука

#### Прежде чем начать

Необходимо наличие следующего оборудования:

- Портативный компьютер со свободным 32-битным слотом Cardbus
- Как минимум процессор 500 МГц и 64 МБ ОЗУ
- Наличие установленного в портативном компьютере контроллера Cardbus
- Точка доступа 802.11g (для режима «Инфраструктура»)

#### Проверьте содержимое комплекта

В комплект поставки DWL-G650M входит следующее:



Если что-то из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.



#### Установка драйверов

Включите компьютер и вставьте компакт-диск с драйверами D-Link Super G™ MIMO DWL-G650M в привод CD-ROM.

Пошаговые инструкции, приведенные ниже, относятся к установке в **Windows XP**. Шаги и экраны для других версий Windows 2000 аналогичны. НЕ подключайте беспроводной адаптер для ноутбука DWL-G650M к компьютеру до тех пор, пока не установите драйверы с диска D-Link!



Если функция Autorun на компьютере не запустится автоматически, выполните Пуск > Выполнить и напечатайте "D:\Drivers\setup.exe". Если она запустилась, переходите к следующему экрану.



Irowse and select another folder.
Biowse

Нажмите Next

Нажмите Next

#### Установка драйверов (продолжение) Image: Selection of the Program Fulder listed below. You may type a new folder mem, or select one from the meeting folder listed below. You may type a new folder mem, or select one from the meeting folder listed below. You may type a new folder Degram Fulder: Degram Fulder: Degram Fulder: Meeting Fulder



Games Microsoft Office Tools Startup



Next >

Cancel

Нажмите Finish

Нажмите Next

#### Выключите компьютер

Не забудьте оставить компакт-диск с драйвером DWL-G650M в приводе CD-ROM.



#### Установка беспроводного адаптера для ноутбука DWL-G650M в компьютер

- А. Убедитесь, что компьютер выключен.
- В. Найдите слот Cardbus портативного компьютера.
- С. Аккуратно вставьте DWL-G650M в слот Cardbus компьютера

(как показано ниже.)

**32-битный разъем** Разъем для установки в слот Cardbus портативного компьютера.

Индикатор Link

Когда компьютер включен, показывает, что DWL-G650M установлен правильно.

Антенна Используется для беспроводного подключения к сетям 802.11g.

Индикатор Activity Мигает при передаче данных.



#### Завершение установки





После установки нового оборудования автоматически запустится **утилита** настройки и в правом нижнем углу панели задач появится значок утилиты. Если значок ЗЕЛЕНЫЙ, значит, Вы успешно установили DWL-G650M, подключились к беспроводной сети и готовы к работе!



#### Приложение

#### WPA-PSK:

**WPA-Personal** предназначен для домашних пользователей, которые не имеют сервера аутентификации. Этот метод аутентификации подобен WEP, т.к. позволяет задать "Pre-Shared Key" на беспроводном маршрутизаторе/точке доступа. Как только pre-shared key подтвержден и клиентом и точкой доступа, будет предоставлен доступ к сети. Используемый метод шифрования, называемый Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), предлагает динамическое попакетное хеширование. Он также включает функцию проверки целостности данных, которая гарантирует, что пакеты не были изменены в процессе беспроводной передачи.

## Приложение А – Использование утилиты настройки

Пожалуйста, выполните следующие шаги для Windows XP, если требуется использовать утилиту Super G<sup>™</sup> MIMO:



# Приложение А – Использование утилиты настройки (продолжение)

D DWL-G650M Su	per G MIMO	Technology	/ Wireless l	Utility	
Link Info >>>	Status	Associated I	BSSID=00:80:	C8:0A:0B:50	
Configuration	SSID	default			
Encryption	Tx Rate	54	Mbps		
Site Survey	Channel	6		Rescan	
About	r Link Quality/Signal Strength Link Quality		93 %	Signal Strength	93 %
	P Data Rate	[ (	) Kbps 1000 100 100 100 100 100 100 100 0	Receive	0 Kbps

- Status: Показывает МАС-адрес точки доступа, к которой подключен DWL-G650M.
- SSID: Service Set Identifier это имя, присваиваемое беспроводной сети. Значение SSID по умолчанию установлено в default.
- **TxRate:** Значение по умолчанию **Auto**; это означает, что параметры TxRate автоматически определяются DWL-G650M в зависимости от расстояния от точки доступа.
- Channel: Показывает информацию о канале. По умолчанию передача идет на 6 канале, и канал автоматически определяется DWL-G650M.
- Link Quality / Signal Strength: Показывает качество канала (Link Quality) связи при беспроводном подключении DWL-G650M к точке доступа. Мощность сигнала (Signal Strength) показывает силу беспроводного сигнала между точкой доступа и DWL-G650M. Процентное отношение совпадает с графической полосой.
- Data Rate: Графическое изображение статистики о переданных и полученных пакетах.

# Приложение А – Использование утилиты настройки (продолжение)

D DWL-G650M Sup				
Link Info.	SSID	default		
Configuration >>> Encryption	Wireless Mode	Infrastructure _	SUPER G	
<u>SiteSurvey</u>	AdHoc Band		I 11G	
<u>About</u>	Channel	6		
	Tx Rate	Auto	[	
	Power Mode	Continuous Access Mode 💌		
	2	Apply Can	cel	

- SSID: Service Set Identifier это имя присвоенное беспроводной сети. Значение SSID по умолчанию установлено в default. Измените его, чтобы он соответствовал SSID существующего беспроводного маршрутизатора или точки доступа.
- Wireless Mode: По умолчанию установлено Infrastructure. Режим Ad-Нос используется при подключении точка-точка.
- AdHoc Band: Указывается используемый Ad-Нос диапазон 802.11b или 802.11g, когда настроено подключение Ad-Hoc.
- Channel: По умолчанию используется канал 6. Выбор канала выполняется DWL-G650M автоматически в зависимости от номера канала, используемого точкой доступа, выбранной для ассоциации. Чтобы изменить настройки канала, Wireless Mode должен быть установлен в Ad-hoc.
- TxRate: Можно настроить скорость передачи, чтобы получить наилучший сигнал в зависимости от условий использования.
- Power Mode: По умолчанию, режим питания (Power Mode) установлен в Continuous Access Mode.

Continuous Access Mode — режим по умолчанию, потребляющий наибольшее количество энергии.

Maximum Power Save — режим, потребляющий наименьшее количество энергии.

Power Save — режим, потребляющий умеренное количество энергии.

• Support Band: По умолчанию DWL-G650M будет искать доступные сети, и подключаться к сети 802.11b/g.

### Приложение В – Настройка ІР-адреса



### Приложение В – Настройка IP-адреса



#### Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link: (095) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

http://www.dlink.ru email: support@dlink.ru

