DNS-1200-05 Руководство по быстрой установке

Данное руководство по установке поможет подключить DNS-1200-05 к сети. За дополнительной информацией об использовании ShareCenter, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на CD-диске из комплекта поставки или на сайт технической поддержки D-Link.

Шаги установки

- 1. Проверка комплекта поставки по списку ниже.
- 2. Обзор устройства
- 3. Установка устройства
- 4. Настройка с помощью мастера

1. Комплект поставки

- D-Link ShareCenter Pro 1200
- СD-диск с руководством пользователя и программным обеспечением
- Руководство по быстрой установке
- Шнур питания
- Ethernet-кабель 5 категории
- Ключ передней панели

Примечание: Использование источника питания с другими характеристиками может повлечь выход из строя устройства ShareCenter и потерю гарантии.

Примечание: ShareCenter Pro 1200 должен обслуживаться специалистом или IT-администратором. ShareCenter Pro 1200 должен быть заперт с помощью ключа от передней панели. Только сертифицированный сотрудник может пользоваться ключом для устройства.

Если что-либо отсутствует в комплекте поставки, пожалуйста, обратитесь к продавцу.

2. Обзор устройства

Задняя панель



Охлаждающий вентилятор

Охлаждающий вентилятор используется для охлаждения жестких дисков, при этом скорость вращения вентилятора можно регулировать. При включении устройства вентилятор вращается с низкой скорость, и с высокой, если температура внутри хранилища поднялась выше 49° С.

Разъем USB

Два разъема USB 2.0 (тип А). Порты USB для подключения принтсерверов, USB-дисков или ИБП.

Кнопка Reset

Нажмите и удерживайте эту кнопку больше 5 секунд, чтобы вернуть устройство к настройкам по умолчанию.

Передняя панель



устройству хранения.

ОLED дисплей Этот дисплей отображает детальную информацию о следующих данных: информация о системе, данные о томе жесткого диска и сообщения об ошибках

Разъем замка на передней панели Поверните ключ наверх для открытия. Поверните ключ налево для блокировки.

Кнопка Далее

информацией.

Используйте эту кнопку для отображения информации о системе, данных о томе жесткого диска, сообщений об ошибках на OLED дисплее. Нажимайте кнопку для переключения между экранами с



Контейнеры для дисков

Используйте винты для закрепления жестких дисков SATA к отсекам ShareCenter.

Кнопка питания Используйте кнопку для включения и отключения устройства. Для включения нажмите кнопку один раз. Для отключения нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд.

D-Link DNS-1200-05 Quick Installation Guide

Использование OLED-дисплея

ShareCenter имеет встроенный OLED-дисплей, который позволяет администратору легко получать информацию о ShareCenter. OLED-дисплей показывает информацию о системе, данные о томе жесткого диска и сообщения об ошибках. OLED-дисплей содержит 3 различных окна:

Информация о системе-Этот экран отображает следующую информацию:

- Имя хоста ShareCenter
- IP-адрес ShareCenter
- Информация о слотах для жестких дисков

Hard Drive Volume information- This screen shows the following information:

The percentage of space used on the hard drives.

Сообщения об ошибках- Это окно отображает сообщения об ошибках при любом

отказе системы.

Нажмите кнопку событе один раз для переключения между различными окнами Состояний.

Состояние индикаторов

Для каждого контейнера жесткого диска есть 2 индикатора. Состояния индикаторов описаны ниже:

Индикатор контейнера жесткого диска	Цвет	Статус	Описание
Верхний индикатор	Синий	Статический	Диск получает питание и работает
Нижний индикатор	Зеленый	Мигающий	К диску получают доступ
	Красный	Статический	Ошибка диска или диск находится в автономном режиме

3. Установка устройства

Следуйте инструкциям ниже по установке жесткого диска, подключению к сети и включению питания на ShareCenter. Откройте коробку с ShareCenter и извлеките из него содержимое. Следуйте инструкциям ниже по установке ShareCenter. Если устройство используется впервые или если установлен новый жесткий диск, то используйте утилиту Easy Search с установочного CD-диска и следуйте инструкциям по установке, настройке и форматированию нового диска.

Для установки ShareCenter в локальной сети следуйте шагам ниже:

 Поместите жесткий диск 3.5" SATA на контейнер и закрепите диск винтами к контейнеру. Есть четыре отверстия для закрепления винтов. Два отверстия отмечены красным кружком, и два других отверстия расположены на другой стороне контейнера.

 Откройте переднюю панель устройства для доступа отсекам.

3. Разместите контейнер в отсек.







4. Нажмите зеленую кнопку, чтобы закрепить плату.

 Подключите Ethernet-кабель к доступному порту Ethernet. Этот кабель должен подключить ShareCenter к локальной сети через маршрутизатор или коммутатор, или напрямую к компьютеру для настройки.

 Подключите адаптер питания из комплекта поставки к розетке питания.







4. Настройка с помощью мастера

Утилита Easy Search

При первом подключении во время начальной загрузки ShareCenter ожидает назначения IP-адреса через DHCP. Если IP-адрес, назначенный DHCP, не будет получен, то по умолчанию будет назначен IP-адрес от 169.254.0.0 до 169.254.255.255. Для начала рекомендуется использовать утилиту D-Link Easy Search из комплекта поставки для получения доступа и настройки ShareCenter. Если необходимо изменить IP-адрес перед регистрацией или невозможно подключиться к IP-адресу ShareCenter, то можно использовать утилиту Easy Search для обнаружения местоположения устройства в сети и сделать необходимые изменения.

Сетевые	Утилита Easy Search	D D-Link's DNS-1200-05 EZSearch	
устройства хранения	отображает любые обнаруженные устройства ShareCenter в сети.	Network Storage Device	
Обновить	Нажатие на кнопку 'Обновить' обновляет список устройств.	Configuration	
Настройка	Нажмите "Настройка" для доступа к web-интерфейсу настроек ShareCenter.	LAN IP: · · · Receive DHCP : Disable Netmask: · · · Gateway: · · ·	
LAN	Настройте параметры LAN для ShareCenter здесь.	ISCSI Drive Mapping	
Применить	Нажмите "Применить" для сохранения измененных настроек LAN.	Page: 1 V	
Подключенные диски iSCSI	Отображает доступные диски iSCSI в ShareCenter.	Orive Mapping Volume Name Location Available Drive Letters : Z:	
Подключиться	Нажмите "Подключиться", чтобы подключиться к диску iSCSI.	Page: 1	
Управление	Нажмите "Управление" для редактирования информации.	About	
Подключение диска	Тома, доступные для подключе	ния, отображены здесь.	
Доступный диск	Выберите доступную букву жесткого диска. Нажмите «Подключить» для подключения выбранного тома.		
Буквы	Нажмите «Отключить» для отключения выбранного тома.		
О программе	Нажмите «О программе» для п	росмотра версии утилиты Easy Search.	
Выход	Нажмите Выход, чтобы закрыты	ь утилиту.	

Начало работы

Для запуска утилиты Easy Search поместите CD-диск ShareCenter CD в привод CD-ROM:

Нажмите Easy Search Utility.

Выберите ShareCenter и нажмите кнопку «Настройка». Это загрузит web-браузер компьютера по умолчанию и направит к IP-адресу устройства. Убедитесь, что браузер не настроен для использования прокси-сервера.

Примечание: Компьютер используется для доступа к web-интерфейсу настроек ShareCenter и должен быть в той же самой подсети что ShareCenter. Если в сети используется DHCP-сервер и компьютер получает настройки IP-адреса от DHCP-сервера, то ShareCenter будет автоматически находиться в той же самой подсети.





Появится экран регистрации:

Примечание: Компьютер используется для доступа к web-интерфейсу настроек ShareCenter и должен быть в той же самой подсети что ShareCenter. Если в сети используется DHCP-сервер и компьютер получает настройки IP-адреса от DHCP-сервера, то ShareCenter будет автоматически находиться в той же самой подсети.

	Login
Выберите System Administrator и оставьте поле с	Please select your account: © Syem Assummer Jerre) © Ones Pessevoid
	C Researce re
Нажмите Login.	

Мастер системы

В ShareCenter имеется мастер системы, который позволяет быстро настроить некоторые основные параметры устройства. Нажмите иконку **Мастер системы** (II) в окне Домашней страницы для загрузки программы.



	System Wizard	8
Введите имя хоста ShareCenter Введите первичный и вторичный адреса DNS-сервера в эти поля	Host Name Host Name Not Server DNS Server Proy brit Social point Social point	
Используйте выпадающее меню для выбора – интерфейса LAN.	Default Gateway	
Нажмите Next для продолжения.		

	System Wizard	8
В этом окне можно включить или отключить различные способы общего доступа к файлам.	File Sharing O'S @ Dask O Dask FFF @ Dask O Dask FFF @ Evals O Dask Off @ Evals O Dask Orff: @ Evals O Dask	
Нажмите Next для продолжения.	Preduce Next	Carse

	System Wizard			8
	RAID Level			
Выберите тип конфигурации тома Standard, JBOD, RAID 0, RAID1, RAID5 или RAID 6. ———	 Stancalons 3800 6AD 6 6AD 1 6 AAD 5 7 AAD 6 	Single It Concette Diek ant Diek ant Diek ant	ard diske. Inate hard diskes. av with best performance. ak artaj. av with single fault tolesance. av with double fault tolesance.	
	Disk(s)			
Отметьте соответствующий флажок, чтобы выбрать жесткий диск(и) в массив и запас.	ALCO Strepting a revenue of 2 bit Array Source	Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4	506.17 GB 465.76 GB 270.45 GB 465.78 GB	
Нажмите Next для продолжения.		Vals	Hot Cante	



Подключение диска

Можно использовать утилиту D-Link Easy Search Utility для подключения дисков к компьютеру. Разместите CD-диск ShareCenter CD-ROM привод.



Утилита Easy Search загрузится и обнаружит любые устройства ShareCenter в локальной сети.

Если ShareCenter, с которым Вы работаете, не обнаруживается в списке устройств, то нажмите **Refresh (Обновить)**.



После подключения подключенный диск(и) появятся в Моей компьютере.

Дважды нажмите на иконку Мой компьютер на рабочем столе.



Дважды нажмите на подключенный диск для доступа к файлам и папкам.

				565	
the till were recented fails and					
0 tol . 0 . 1 ,0 sec 0	Nes Di 3	· 19 -			
Altima MrCreater					
Torse .	for	Tetal New	Rochest - Cause	41	
ALCH PERSON (PL)	19-Ind-Rep-Jak				
COMP)	CD Drive				
Service and the circle	Landitide	244-68	5.62-68		
tiertmichter (c.)	LANATOR	29,218	26.218		
(Claimber	LocalDob	22.948	26.3 68		
Charaction states	Th Folder				
Mileh Celements	Ph.P.(0)				
Waterfalls or Teacherte be till 184.475	Million & Delay	101-02	100.00		