

DGS-1210-28MP/FL

24 10/100/1000Base-T PoE Ports + 4 100/1000Base-T/SFP Combo Ports L2 Management Switch

Управляемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-Т и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (24 порта РоЕ 802.3af/at, РоЕ-бюджет 370 Вт)



Quick Installation Guide Краткое руководство по установке

About This Guide

This guide gives step-by-step instructions for setting up the DGS-1210-28MP/FL switch. Please note that the model you have purchased may appear slightly different from those shown in the illustrations.

Step 1 – Unpacking

Open the shipping carton and carefully unpack its contents. Please consult the packing list located in the User Guide to make sure all items are present and undamaged. If any item is missing or damaged, please contact your local D-Link reseller for replacement.

- DGS-1210-28MP/FL Switch
- Two rack mounting brackets
- Power cord
- Power cord retainer
- Four rubber feet
- Mounting kit
- Quick Installation Guide

Step 2 - Switch Installation

For safe switch installation and operation, it is recommended that you:

- Visually inspect the power cord to see that it is secured fully to the AC power connector.
- Make sure that there is proper heat dissipation and adequate ventilation around the switch.
- · Do not place heavy objects on the switch.

Desktop or Shelf Installation

When installing the switch on a desktop or shelf, the rubber feet included with the device must be attached on the bottom at each corner of the device's base. Allow enough ventilation space between the device and the objects around it.



Rack Installation

The switch can be mounted in an EIA standard size 19-inch rack, which can be placed in a wiring closet with other equipment.

 To install, attach the mounting brackets to the switch's side panels (one on each side) and secure them with the screws provided.



2. Then, use the screws provided with the equipment rack to mount the switch in the rack.



Grounding the Switch

This section describes how to connect the Switch to ground. You must complete this procedure before powering on your Switch.

Required Tools and Equipment

- Grounding screws (included in the accessory kit): One M4 x 6 mm (metric) pan-head screw.
- Grounding cable (not included in the accessory kit): The grounding cable should be sized according to local and national installation requirements. Depending on the power supply and system, a 12 to 6 AWG copper conductor is required for installation. Commercially available 6 AWG wire is recommended. The length of the cable depends on the proximity of the Switch to proper grounding facilities.
- · A screwdriver (not included in the accessory kit).

You can connect the Switch to a protective ground by following the steps below:

- 1. Verify if the system power is off.
- Place the terminal lug ring of the grounding cable on top of the ground-screw opening, insert the grounding screw into it and tighten the screw with a screwdriver.
- Attach the terminal lug ring at the other end of the grounding cable to an appropriate grounding stud or bolt on rack where the switch is installed.
- Verify if the connections at the ground connector on the switch and the rack are securely attached.



Step 3 – Plugging in the AC Power Cord

You can now connect the AC power cord into the rear of the switch and to an electrical outlet (preferably one that is grounded and surge protected).



Power Failure

As a precaution, the switch should be unplugged in case of power failure. When power is resumed, plug the switch back in.

Installing Power Cord Retainer

To prevent accidental removal of the AC power cord, it is recommended to install the power cord retainer together with the power cord.

1. With the rough side facing down, insert the Tie Wrap into the hole below the power socket.



Plug the AC power cord into the power socket of the Switch.



Slide the Retainer through the Tie Wrap until the end of the cord.



4. Circle the tie of the Retainer around the power cord and put it into the locker of the Retainer.



5. Fasten the tie of the Retainer until the power cord is secured.



Management Options

The D-Link Switch can be managed in-band by using Telnet. The user may also choose the **Web-based** Management, accessible through a web browser.

If you want to manage only one D-Link Switch, the Web-Based Management is the better option. Each switch must be assigned its own IP Address, which is used for communication with Web-Based Management or an SNMP network manager and the PC should have an IP address in the same range as the switch.

Web-based Management Interface

After a successful physical installation, you can configure the switch, monitor the LED panel, and display statistics graphically using a web browser, such as Microsoft® Internet Explorer version 7.0 and higher, Firefox, Chrome or Safari.

You need the following equipment to begin the web configuration of your device:

- · A PC with a RJ-45 Ethernet connection
- Standard Ethernet cable

Step 1

Connect the Ethernet cable to any of the ports in front panel of the switch and to the Ethernet port on the PC.



Step 2

In order to login and configure the switch via an Ethernet connection, the PC must have an IP address in the same

range as the switch. For example, if the switch has an IP address of 10.90.90.90, the PC should have an IP address of 10.x.y.z (where x/y is a number between 0 ~ 254 and z is a number between 1 ~254), and a subnet mask of 255.0.0.

Open your web browser and enter http://10.90.90.90 (the factory-default IP address) in the address box. Then press <Enter>.

<i>e</i> c)-Link	We	lcome - W	indows	Internet Explorer	
G	0	. 0	http://10.90	.90.90		
Eile	Edit	Yiew	Favorites	Tools	Help	



NOTE: The switch's factory default IP address is 10.90.90.90 with a subnet mask of 255.0.0.0 and a default gateway of 0.0.0.0

Step 3

When the following login box appears, enter "**admin**" for the password. Press **OK** to enter the main configuration window.

3	GE
Enter your password	
Password	
_	01/ 0

Step 4

Before entering the Web-based Management, the Smart Wizard will guide you to quickly configure some functions, such as Password Settings, SNMP Settings, and System Settings. If you don't plan to change anything, click Exit to exit the Wizard and enter the Web-based Management.

Telnet Management

Users may also access the switch through Telnet using your PC's Command Prompt. To access it from your computer, users must first ensure that a valid connection is made through the Ethernet port of the Switch and your PC, and then click Start > Programs > Accessories > Command Prompt on your computer. Once the console window opens, enter the command telnet 10.90.90.90 (depending on configured IP address) and press Enter on your keyboard. You should be directed to the opening console screen for the Command Line Interface of the switch, enter the "admin" for the default user name and password for the Switch and press the Enter key.

SNMP-Based Management (depending on the purchased model)

You can manage the Switch with D-Link D-View or any SNMP-compatible program. The SNMP function is default Disabled.

Additional Information

To find out more about D-Link products, please visit the website http://www.dlink.com/

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению (прием/передача данных в компьютерных сетях), монтаж должен производиться в соответствии с документацией, размещенной на официальном сайте.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от -5 до +50 °C. Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства. Для подключения необходима установка легкодоступной розетки вблизи оборудования.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Хранение и транспортирование устройства допускается только в заводской упаковке при температуре и влажности, указанных в технических характеристиках. Реализация – без ограничений. По окончании эксплуатации устройства обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования.

Устройство должно также быть заземлено, если это предусмотрено конструкцией корпуса или вилки на кабеле питания.

Срок службы устройства - 5 лет.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

 $\label{eq:Formula} \begin{array}{l} \mbox{Formula}: \mbo$

Месяц: 1 – январь, 2 – февраль, ..., 9 – сентябрь, А – октябрь, В – ноябрь, С – декабрь.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу технической поддержки D-Link.

Введение

Данное руководство содержит пошаговые инструкции по установке коммутатора DGS-1210-28МР/FL. Помните, что приобретенная Вами модель может незначительно отличаться от изображенной на иллюстрациях.

Шаг 1 – Распаковка

Откройте коробку и аккуратно достаньте ее содержимое. Проверьте по списку наличие всех компонентов и убедитесь, что они не повреждены. Если что-либо отсутствует или есть повреждения, обратитесь к Вашему поставщику.

- Коммутатор DGS-1210-28MP/FL
- Кронштейны для установки в 19-дюймовую стойку
- Кабель питания
- Фиксатор для кабеля питания
- 4 резиновые ножки
- Комплект для монтажа
- Краткое руководство по установке

и объектами вокруг него.



Установка в стойку

Коммутатор может быть установлен в 19-дюймовую стойку EIA, которая, как правило, размещается в серверной комнате вместе с другим оборудованием. 1. Прикрепите кронштейны к боковым панелям коммутатора и зафиксируйте их с помощью входящих в комплект поставки винтов.



 Установите коммутатор в стойку и закрепите его с помощью винтов, входящих в комплект поставки стойки.



Заземление коммутатора

Данный раздел содержит информацию о заземлении коммутатора. Данную процедуру необходимо выполнить перед включением питания коммутатора.

Необходимые инструменты и оборудование:

• Винт заземления M4 x 6 мм (входит в комплект поставки).

Шаг 2 – Установка

коммутатора

Для безопасной установки и эксплуатации коммутатора рекомендуется следующее:

- Осмотрите кабель питания переменного тока и убедитесь в безопасности его подключения к соответствующему разъему на задней панели коммутатора.
- Убедитесь в наличии пространства для рассеивания тепла и вентиляции вокруг коммутатора.
- Не размещайте тяжелые предметы на поверхности коммутатора.

Установка на стол или поверхность

При установке коммутатора на стол или какую-нибудь поверхность необходимо прикрепить входящие в комплект поставки резиновые ножки к нижней панели коммутатора, расположив их по углам. Обеспечьте достаточное пространство для вентиляции между устройством

Провод заземления (не входит в комплект поставки): характеристики провода заземления должны соответствовать региональным требованиями по установке. В зависимости от источника питания и электрической сети для установки требуется медный провд от 12 до 6 AWG. Рекомендуется использовать имеющиеся в продаже провода 6 AWG. Длина кабеля зависит от расположения коммутатора по отношению к средствам заземления.

Отвертка (не входит в комплект поставки).

Заземлите коммутатор, выполнив

следующие шаги:

- 1. Убедитесь, что питание коммутатора выключено.
- 2. Прикрутите клемму заземляющего провода винтом заземления к коммутатору.
- 3. Прикрепите клемму на противоположной стороне провода заземления к разъему заземления на стойке, в которую установлен коммутатор.
- 4. Проверьте надежность соединений.



Винт заземления заземлени

Шаг 3 – Подключение кабеля

питания переменного тока

Подключите кабель питания переменного тока к соответствующему разъему на задней панели коммутатора и к электрической розетке (желательно с заземлением и защитой от статического электричества).



Сбой питания

В случае сбоя питания коммутатор должен быть отключен. При восстановлении питания включите коммутатор снова.

Установка фиксатора для кабеля питания

Для предотвращения случайного отключения кабеля питания рекомендуется установить фиксатор.

1. Установите стяжку замком вниз в отверстие, расположенное под разъемом питания.



2. Подключите кабель питания к разъему питания на коммутаторе.



3. Наденьте зажим на стяжку и сместите его в сторону разъема питания.



4. Оберните ленту зажима вокруг кабеля питания и вставьте ее в фиксирующий замок.



 Затяните ленту зажима, чтобы зафиксировать кабель питания.



Функции управления

Коммутатором D-Link можно управлять по сети при помощи протокола Telnet. Пользователь также может выбрать вариант управления через Web-интерфейс (Web-based Management), доступный через Web-браузер.

Если необходимо управлять только одним коммутатором D-Link, воспользуйтесь Web-интерфейсом. Каждому коммутатору необходимо назначить свой IP-адрес, который используется для связи с Web-интерфейсом управления или SNMP-менеджером, ПК в свою очередь должен иметь IP-адрес из того же диапазона, что и коммутатор.

Управление на основе

Web-интерфейса

После успешной установки можно выполнить настройку коммутатора, следить за его состоянием с помощью панели индикаторов и просматривать статистику в Web-браузере, например, Microsoft® Internet Explorer версии 7.0 и выше, Firefox, Chrome или Safari.

Для настройки устройства необходимо следующее оборудование:

- ПК с интерфейсом RJ-45
- Стандартный Ethernet-кабель

Шаг 1

Подключите Ethernet-кабель к любому порту на передней панели коммутатора и к Ethernet-порту на ПК.



Шаг 2

Для выполнения входа в Web-интерфейс коммутатора ПК должен быть назначен IP-адрес из того же диапазона, что и IP-адрес коммутатора. Например, если коммутатору присвоен IP-адрес 10.90.90.90, то ПК необходимо присвоить IP-адрес вида 10.x.y.z (где x/y – числа от 0 до 254, а z – число от 1 до 254) и маску подсети 255.0.0.

Откройте Web-браузер, введите в адресной строке IP-адрес коммутатора по умолчанию и нажмите Enter.

6 1	🔗 D-Link Welcome - Windows Internet Explorer						
G	0.	. 0	http://10.90	.90.90			
Eile	Edit	Yiew	Favorites	Tools	Help		



ПРИМЕЧАНИЕ: IP-адрес коммутатора по умолчанию – 10.90.90.90, маска подсети – 255.0.0.0, шлюз – 0.0.0.0.

Шаг З

После появления окна аутентификации введите пароль по умолчанию – "admin". Нажмите OK, чтобы перейти к главному окну настройки.

3	Ger
Enter your password	
Password	

Шаг 4

Прежде чем перейти в меню Web-based Management (Управление на основе Web-интерфейса), с помощью Мастера установки Smart Wizard Выполните быструю настройку нескольких функций, таких как Password Settings (Настройки пароля), SNMP Settings (Настройки SNMP) и System Settings (Настройки системы). Если изменять эти настройки нет необходимости, нажмите Exit (Выйти), чтобы выйти из Мастера установки и перейти в меню Web-based Management (Управление на основе Web-интерфейса).

Управление на основе Telnet

Пользователи также могут получить доступ к коммутатору через Telnet с помощью командной строки. Для доступа с ПК пользователя прежде всего необходимо убедиться в надежном подключении коммутатора к ПК через порт Ethernet, затем перейти в Пуск > Программы > Стандартные > Командная строка. В окне консоли введите команду telnet 10.90.90.90 (в зависимости от настроенного IP-адреса) и нажмите кнопку Enter на клавиатуре. Перейдите в окно интерфейса командной строки, введите имя пользователя / пароль по умолчанию: admin / admin, а затем нажмите кнопку Enter.

Управление на основе SNMP (в зависимости от приобретенной модели)

Управление коммутатором осуществляется также с помощью дополнительного программного обеспечения D-Link D-View или любой другой программы, совместимой с SNMP. На коммутаторах D-Link функция SNMP по умолчанию отключена.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите Web-сайт http://www.dlink.ru/

Технические характеристики

Интерфейсы

24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой РоЕ 3,94 кг 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SEP

Индикаторы

Power Link/Activity/Speed (на порт) Power Fail/Power Ok (на порт PoE) PoE Max Ean Error

Стандарты

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802 3u 100Base-TX

IEEE 802.3ab 1000Base-T

IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet

Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса

Управление потоком IEEE 802.3x

IEEE 802.3z 1000Base-X

Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах

Скорость передачи данных

Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) 20 Мбит/с (полный дуплекс) Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) 200 Мбит/с (полный дуплекс) Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)

Производительность

Коммутационная матрица: 56 Гбит/с Метод коммутации: Store-and-forward Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 41,7 Мррз Размер таблицы МАС-адресов: 8К записей Объем оперативной памяти: 256 МБ Буфер пакетов: 512 кБ Флэш-память: 32 МБ

Стандарт РоЕ

802.3af 802 3at

Порты с поддержкой РоЕ Порты 1-24

Бюджет мошности РоЕ

370 Вт (макс. 30 Вт на порт РоЕ)

Bec

Размеры (Д х Ш х В)

440 x 250 x 44 MM

Питание

100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний универсальный источник питания

Потребляемая мощность

В режиме ожидания: 100 В: 18,5 Вт / 240 В: 17,1 Вт Максимальная: 446,1 Вт (функция РоЕ включена) 29,8 Вт (функция РоЕ выключена)

Система вентиляции

2 вентилятора

Уровень шума

При высокой скорости вентилятора: 51,7 дБ При низкой скорости вентилятора: 44,9 дБ

МТВҒ (часы)

277 967

Тепловыделение 445,79 BT (1 521,99 БТЕ/час)

Защита от статического электричества

Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)

Рабочая температура

От -5 до 50 °C

Температура хранения

От -40 до 70 °C Влажность при эксплуатации От 10% до 90% без конденсата

Влажность при хранении

От 5% до 90% без конденсата

Сертификаты

CE, VCCI, FCC, cUL, BSMI, CCC, C-Tick

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

http://www.dlink.ru e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд" 390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16 Тел.: +7 (4912) 575-305

ОФИСЫ

Россия Москва, Графский переулок, 14 Тел. : +7 (495) 744-00-99 E-mail: mail@dlink.ru

Україна Київ, вул. Межигірська, 87-А Тел.: +38 (044) 545-64-40 E-mail: ua@dlink.ua

Moldova Chisinau; str.C.Negruzzi-8 Tel: +373 (22) 80-81-07 E-mail:info@dlink.md

Беларусь Мінск, пр-т Незалежнасці, 169 Тэл.: +375 (17) 218-13-65 E-mail: support@dlink.by

Қазақстан Алматы, Құрманғазы к-сі,143 үй Тел.: +7 (727) 378-55-90 E-mail: almaty@dlink.ru

ЕНГ Версия 1.0 2023-08-04 Հայաստան Երևան, Դավթաշեն 3-րդ թաղամաս, 23/5 Հեռ. +374 (10) 39-86-67 Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

Lietuva Vilnius, Žirmūnų 139-303 Tel.: +370 (5) 236-36-29 E-mail: info@dlink.lt

Eesti E-mail: info@dlink.ee

Türkiye Uphill Towers Residence A/99 Ataşehir /ISTANBUL Tel: +90 (216) 492-99-99 Email: info.tr@dlink.com.tr

ישראל

רח' המגשימים 20 קרית מטלון פתח תקווה 072-2575555 support@dlink.co.il