

Краткое руководство по установке управляемых коммутаторов D-Link



О данном руководстве

Данное руководство по быстрой установке содержит пошаговые инструкции по настройке всех управляемых коммутаторов D-Link. Приобретенная модель может незначительно отличаться от показанной на иллюстрациях. 3a более подробной информацией 0 коммутаторе, его компонентах, подключении сети и К характеристиках, пожалуйста, технических обращайтесь к руководству пользователя на компакт-диске, прилагаемом к коммутатору.

Шаг 1 – Распаковка

Откройте коробку и аккуратно достаньте ее содержимое. Пожалуйста, сверьте комплект поставки со списком, приведенным в руководстве пользователя, и если какой-то из этих элементов отсутствует или поврежден, пожалуйста, обратитесь к реселлеру D-Link для его замены.

Элементы, включенные в комплект поставки коммутатора:

Элементы, включ	енные в ког	мплект поста	вки	коммутат	ора		
Элемент	емент Тип коммутатора*						
	Неуправляемый			Smart или			
	Упра			Управляе	яемый		
	Palm	Настольный/					
		Устанавливаемый в стойку			Шасси		
Устройство	Да	Да	Д	ļa	Да		
Кабель RJ-45	Нет	Нет	Д	ļa	Да		
(Консольный							
кабель)							
Кронштейны	Нет	Да	Д	ļa	Да		
для монтажа в							
стойку							
Резиновые	Да	Да	Да		Да		
ножки							
Шнур питания	Да	Да	Да		Да		
(адаптер)	_						
Руководство	Да	Да	Да		Да		
пользователя							
Многоязычное	Да	Да	Да		Да		
руководство по							
краткой							
установке							

* Стекируемые коммутаторы в отличие от автономных имеют каскадные кабели в комплекте поставки.

Шаг 2 – Установка коммутатора

Для безопасной установки и работы коммутатора необходимо выполнить следующие шаги:

 Визуально проверьте силовой кабель и убедитесь в безопасности его подключения к разъему питания переменного тока.

- Убедитесь, что имеется достаточно пространства для рассеивания тепла и вентиляции вокруг коммутатора.
- Не размещайте тяжелые или нагревающиеся объекты на коммутаторе.

Установка на стол или поверхность

При установке коммутатора на стол или поверхность, необходимо прикрепить к нижней поверхности коммутатора поставляемые вместе с ним резиновые ножки. Обеспечьте достаточное пространство для вентиляции между устройством и объектами вокруг него.





Установка в стойку

Коммутатор допускает установку в стандартную 19-дюймовую стойку EIA, которая, как правило, размещается в серверной комнате вместе с другим оборудованием. Прикрепите монтажные уголки к боковым панелям коммутатора (по одному с каждой стороны) и закрепите их прилагаемыми винтами (обратите внимание, что монтажные уголки не разработаны для коммутаторов размера «palm»).



Рисунок 2. Крепление монтажных уголков

Затем, используя винты от стойки, закрепите на ней коммутатор.



Рисунок 3. Установка коммутатора

<u>Шаг 3 – Подключение кабеля питания</u> <u>переменного тока</u>

Пользователи могут подключить кабель питания переменного тока к электрической розетке (желательно заземленной и защищенной от перепадов напряжения) и к резервному источнику питания коммутатора.



Рисунок 4. Подключение питания к розетке

Сбой питания

В случае сбоя питания коммутатор должен быть отключен. При восстановлении питания включите коммутатор снова.

Подключение кабелей питания постоянного тока к коммутатору

Следуйте инструкциям ниже для подключения коммутатора к источнику питания постоянного тока.



Рисунок 5. Разъемы питания, подключенные к соединительному узлу

Надежно подключите разъемы питания к отрицательному и положительному контактам на монтажной схеме.

- Отрицательный полюс (-) подключите к коннектору -48V.
- Положительный полюс (+) подключите к коннектору -48V Return.
- При наличии, заземляющий провод можно закрепить к центральной мачте.
- Закрепите разъемы винтами для надежного соединения.

Функции управления

Системой можно управлять локально через консольный порт на передней панели, либо

удаленно, используя Telnet. Пользователь также может управлять коммутатором через Web-интерфейс посредством Web-браузера. Каждому коммутатору должен быть назначен IP-адрес, используется который для взаимодействия С сетевым менеджером SNMP или другими приложениями TCP/IP BOOTP, TFTP). IP-адрес (например, коммутатора по умолчанию - 10.90.90.90. Пользователи могут IP-адрес изменить коммутатора по умолчанию для соответствия схеме адресации сети.

<u>Web-интерфейс управления</u>

После успешной установки можно настроить графическое коммутатор, отображение статистики следить состоянием за И индикаторов на передней панели с помощью Web-браузера, такого как Netscape Navigator (версии 6.2 и выше) или Microsoft® Internet Explorer (версии 5.0 и выше). Оборудование, необходимое для начальной настройки устройства через Web-интерфейс:

- ПК с разъемом RJ-45 Ethernet
- Стандартный кабель Ethernet

Шаг 1

Подключите кабель Ethernet к любому порту на передней панели коммутатора и к порту Ethernet на ПК.



Рисунок 6. Подключение к конечным узлам с помощью Ethernet-кабеля

Шаг 2

Для начала управления коммутатором, откройте браузер, который установлен на компьютере и введите IP-адрес устройства в формате <u>http://xxx.xxx.xxx</u>, где xxx – число между 1-255. Если необходим доступ к устройству на первое время введите IP-адрес по умолчанию **10.90.90.90**, и нажмите Enter.

	File	Edit	View	Favorites	Tools	Help		
	🖨 Ba	ack 🔻	⇒ .v	🙆 🖗 🖓	Q	iearch	😹 Favorites	History
].	Address 🖉 http://10.90.90							

Рисунок 7. Введите IP-адрес 10.90.90.90 в Web-браузер

Шаг З

Появится окно ввода пароля пользователя, как показано ниже.

Enter Nets	work Password					<u>? ×</u>	
? >	> Please type your user name and password.						
9	Site:	10.41.44.166					
	Realm						
	User Name						
	Password			_			
	□ <u>S</u> ave this pa	assword in your	password list				
			OK		Cance	1	

Рисунок 8. Окно «Enter Network Password»

Оставьте поля User Name и Password незаполненными и нажмите **ОК**. Это позволит открыть пользовательский Web-интерфейс.



ПРИМЕЧАНИЕ: IP-адрес коммуникатора по умолчанию 10.90.90.90, маска подсети -255.0.0.0 и шлюз по умолчанию -0.0.0.0.

<u>Подключение консольного порта (RJ-45)</u>

Коммутатор оснащен консольным портом RJ-45, с помощью которого можно осуществить подключение к компьютеру или терминалу для контроля и настройки коммутатора. Данный порт – это разъём RJ-45, выполненный для подключения терминального оборудования (DTE – Data Terminal Equipment). Для использования консольного порта понадобится следующее оборудование:

- Терминал или компьютер с двумя последовательными портами и возможностью эмуляции терминала.
- Консольный кабель с коннектором RJ-45 с одной стороны и с коннектором DB-9 типа «папа» с другой.



Рисунок 9. Подключение к конечным узлам с помощью консольного кабеля

Для подключения терминала к консольному порту:

- 1. Подключите консольный кабель коннектором RJ-45 к консольному порту коммутатора.
- Подключите другой конец кабеля к терминалу или последовательному порту компьютера. Установите программное обеспечение эмулятора терминала следующим образом:
- 3. Выберите подходящий последовательный порт (СОМ-порт 1 или СОМ-порт 2).
- 4. Установите скорость передачи данных(9600 или 115200)
- 5. Установите формат данных: 8 бит данных; 1 стоповый бит и отсутствие контроля по четности.
- 6. Установите отсутствие управление потоком.
- 7. В Properties следует выбрать режим VT 100 для запуска режима эмуляции.
- Необходимо выбрать терминальные клавиши для функций, стрелок и Crtl. Убедитесь, что выбранные клавиши, не совпадают с «горячими клавишами» Windows.
- После правильной установки терминала подключите кабель питания к разъему питания на задней панели коммутатора. На терминале отобразится процесс загрузки.
- 10. После завершения загрузки появится окно console login.
- 11. Если регистрация в программе интерфейса командной строки (CLI) еще не произведена, следует нажать клавишу Enter в полях Имя пользователя (User name) и Пароль (Password), т.к. они не заданы по умолчанию. Администратор, всего, должен прежде создать имя пользователя и пароль. Если учетные записи пользователей были установлены ранее. следует зарегистрироваться и продолжить настройку коммутатора.
- 12. Введите команды для выполнения требуемых задач. Многие команды требуют привилегии доступа уровня администратора. В документации на CDпросмотрите диске Справочное интерфейсу типа руководство по командной строки, где приведен список дополнительная всех команд и информация по использованию CLI.
- После того, как задачи выполнены, необходимо закрыть сессию с помощью команды завершения сеанса или закрыть программу эмулятора.

Управление через Telnet

Пользователи могут также получить доступ через Telnet с помощью командной строки на компьютере. Для доступа из компьютера пользователи должны сначала убедиться в правильном соединении, сделанной через порт Ethernet коммутатора и ПК, и затем нажать Пуск > Программы > Стандартные > строка компьютере. Командная на В открывшемся окне консоли введите команду 10.90.90.90 telnet (в зависимости ОТ настраиваемого IP-адреса) и нажмите Enter на клавиатуре. Затем откроется консольный экран интерфейса командной строки коммутатора, нажмите клавишу Enter в полях Имя пользователя и Пароль. По умолчанию Имя пользователя и Пароль для коммутатора не заданы.

Управление с помощью SNMP

Можно управлять коммутатором с помощью утилиты D-Link D-View или любой консольной программой, совместимой с SNMP. По умолчанию функция SNMP для управляемых коммутаторов D-Link отключена.

Дополнительная информация

Если при установке коммутатора появятся какие-либо проблемы, обратитесь к руководству пользователя из комплекта поставки. Оно содержит множество правил, схем, пояснений, а также примеров, которые помогут установить коммутатор.

Дополнительная информация доступна на сайте <u>http://www.dlink.ru</u>. Ссылки на сайты D-Link других стран содержатся в списке офисов D-Link в конце руководства пользователя.