QUICK INSTALL GUIDE DPH-150S

VERSION 1.00







D-Link

Руководство по быстрой установке





VoIP-телефон

Прежде чем начать

Это устройство может быть настроено с помощью клавиатуры или Webбраузера, такого как IE (Internet Explorer).

Для совершения VoIP-звонков необходим кабельный Ethernet- или DSLмодем для подключения к Интернет.

Проверьте содержимое комплекта поставки

В комплект поставки IP-телефона DPH-150S (H/W:B1) входит следующее:







No.	Клавиша	Функция
(1)	LCD-дисплей 2 x 16 символов	Показывает меню, время, часы, имя; номер телефона; состояние звонка
(2)	Индикатор	Показывает, используется ли телефон в настоящее время или звонит.
(3)	Вверх	Цикл через меню телефона; Регулировка громкости
(4)	3-х сторонняя конференция	Включение 3-х сторонней конференции
(5)	ОК / Вправо	Подтверждает изменение настроек; набранный номер; сохранение настроек
(6)	Меню	Доступ к меню телефона; выход из меню
(7)	Блокировка звука/ Функция	Отключение микрофона телефонной трубки таким образом, что собеседник на другом конце трубки ничего не может слышать; доступ к выбору языка; доступ к формату времени
(8)	Переадресация	Переадресация звонка на другую линию и номер
(9)	Повторный набор/ История звонков	Повторный набор последнего набранного номера, доступ к меню повторного набора
(10)	Удержание	Удержание текущего звонка, ответ на ожидающий звонок
(11)	Громкоговоритель	Позволяет пользоваться телефоном без телефонной трубки
(12)	Голосовое сообщение	Проверить голосовое сообщение
(13)	Вниз	Цикл через меню телефона; Регулировка громкости
(14)	Отменить / Влево	Отменить изменения; отменить телефонные звонки; игнорировать телефонные звонки, возврат на одну позицию (backspace)
(15)	Телефонная книга	Доступ к телефонной книге
(16)	Цифровая клавиатура	Ввод IP/телефонного номера, символов алфавита



Используйте символы алфавита для ввода с телефона информации, включая телефонную книгу и другие настройки.

	Текстовый режим			Текстовый режим	
Клавиша	Обычный (АВС)	Цифровой (0-9)	Клавиша	Обычный (АВС)	Цифровой (0-9)
		1	7 PQRS	PQRSpqrs	7
2 ABC	ABCabc	2	8 TUV	TUVtuv	8
3 DEF	DEFdef	3	9 wxyz	WXYZwxyz	9
4 GHI	GHIghi	4	0	@ * # () % & + / \$,	0
5 JKL	JKLjkl	5	*.	•	*
6 MNO	MNOmno	6	#		#

В текстовом и цифровом режимах для ввода нажимайте одну и ту же клавишу, при этом на дисплее отображаются символы, закрепленные за данной клавишей. Если клавиша не будет нажата в течение 1 секунды, то будет выбран текущий символ и курсор переместится вправо для ввода следующего символа. Например, для ввода символа "с" необходимо быстро нажать клавишу 2 четыре раза. Для отображение введенного символа, отпустите клавишу или нажмите другую клавишу.



Подключите IP-телефон так, как показано на схеме:

WAN / Интернет







Меню установки ІР-телефона





К меню конфигурации DPH-150S можно получить доступ с помощью пользовательского web-интерфейса.



Этот экран появится после входа в систему.

				Firr	nware Version: GE_1.00
D-Link	¢				
DPH-1505	SYSTEM	NETWORK	VOIP	ADVANCE	CALLLOG
Status	STATUS				
Management	Ha	rdware Version :	B1		
Restore Factory Setting	Firr	nware Version :	GE 1.00		
Auto Provision	DS	P Version :	v1.00 a2216		
Restart System	MA	C Address :	00.D0.E9.00.03.D8		
	NA	T Mode :	ROUTE Mode		
BROADBAND					

Networks – Настройка PPPoE Выберите Networks из главного меню.

Выберите РРРоЕ в качестве типа сетевого соединения, если провайдер использует РРРоЕ. (Большинство DSL-сервисов использует протокол РРРоЕ.)

DHCP / PPPOE / STATIC IP			
PPPoE ID: PPPoE Password:	CDHCP © PPPoE C St	atic IP	
DNS SETTING			
DNS Server 1 : DNS Server 2 :	0.0.0.0		
MAC ADDRESS			
WAN MAC : LAN MAC :	00.D0.E9.00.03.D8 00.D0.E9.00.03.D9		
	Submit Reset	Введите ID РРРоЕ и Пароль	

Networks – Статические настройки

Выберите Static в качестве типа сетевого соединения, если провайдер предоставил данные по WAN IP.

DHCP / PPPOE / STATIC IP		
IP Address : Router IP : Subnet Mask :		atic IP
DNS SETTING		
DNS Server 1 : DNS Server 2 :	0.0.0.0 0.0.0.0	
MAC ADDRESS		
WAN MAC : LAN MAC :	00.D0.E9.00.03.D8 00.D0.E9.00.03.D9	
	Submit Reset	Введите статический IP- адрес и другую информацию

Networks – Настройка DHCP

Выберите DHCP в качестве типа сетевого соединения, если провайдер использует данный тип соединения. DHCP позволяет администратору распределять IP-адреса, если IP-телефон подключается в разных местах сети.

DHCP / PPP	OE / STATIC IP	
.e	PPPoE ID : PPPoE Password :	
DNS SETTIN	6	
	DNS Server 1 :	0.0.0.0
	DNS Server 2 :	0.0.0.0
MAC ADDRE	SS	
	WAN MAC :	00.D0,E9.00.03.D8
	LAN MAC :	00.D0.E9.00.03.D9

Networks SIP

Submit Reset

SIP PHONE SETTING			
SIP Phone Port Number :	5060 [1024 - 65535]		
REGISTRAR SERVER			
Registrar Server Domain Name/IP Address :			
Registrar Server Port Number :	5060 [1024 - 65535]		
Authentication Expire Time :	3600 sec. (Default: 3600 sec.)[60 - 9999]		
OUTBOUND PROXY SERVER			
Outbound Proxy Domain Name/IP Address :			
Outbound Proxy Port Number :	5060 [1024 - 65535]		
Send messages via Outbound Proxy :	Disable C Enable		
SIP Phone Port Number	er Номер локального SIP-порта.		
Registrar Server Doma Name / IP Address	ain IP-адрес сервера SIP Registrar.		
Registrar Server Port Number	Номер порта сервера SIP Registrar.		

Outbound Proxy Domain Name / IP Address

IP-адрес исходящего прокси-сервера.

Outbound Proxy Port Number Номер порта исходящего прокси-сервера.

Настройка учетной записи SIP

Выберите SIP Account Settings из главного меню VoIP. Необходимо заполнить поля, указанные стрелкой " — ". Затем нажмите на Submit.

SIP ACCOUNT SETTING			
Default Account :	Account 1 -		
ACCOUNT 1 SETTING			
Account Active : Display Name : SIP User Name : Authentication User Name : Authentication Password : Ring Type :	C Disable C Enable		
Register Status :	UnRegister		
Display Name	Имя, отображаемое на дисплее вызываемого абонента.		
SIP User Name	URL-адрес, отображаемый на дисплее вызывающего абонента.		
Authentication User Name	Имя пользователя для регистрации на SIP-сервере.		
Authentication Password	Пароль для регистрации на SIP- сервере.		



IP-адрес:

1. Поднимите телефонную трубку

2. Введите ІР-адрес.

Например: наберите 192.168.0.1



3. Нажмите ОК 💍 или ждите пока не истечет время набора.

Номер SIP:

Примечание: Необходимо зарегистрироваться на SIP-сервере для использования номера SIP.

1. Поднимите телефонную трубку или нажмите кнопку **SPEAKER**



Введите IP-адрес.

Например: наберите 1866



3. Нажмите ОК 💍 или ждите пока не истечет время набора номера.

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

> Техническая поддержка D-Link: +495-744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

http://www.dlink.ru e-mail: support@dlink.ru



