Guía de instalación rápida
DGE-528T

Gigabit PCI Desktop Adapter

Comprobar el contenido del paquete

DGE-528T

CD-ROM con manual y controladores

NO introduzca el DGE-528T en el slot PCI del ordenador sin antes haber instalado los controladores.

Instalación de los controladores del DGE-528T

A. Introduzca el CD-ROM con los controladores, suministrado con el DGE-528T, en la unidad de CD-ROM de su ordenador.

B. Seleccione el idioma que prefiera y haga clic en «Instalar los controladores». Cuando aparezca el mensaje «Instalación completada», haga clic en OK. Si se le pide que reinicie el ordenador (solo para Microsoft Windows 98/ME), haga clic en «Sí».

Instalación del DGE-528-T en el slot PCI del ordenador

A continuación, APAGUE el ordenador y desconecte el cable de alimentación.

Atención: Para evitar daños causados por la electricidad estática, asegúrese de que usted mismo hace de toma de tierra tocando una parte metálica de su ordenador para descargar la posible electricidad estática antes de empezar a trabajar con el adaptador Ethernet DGE-528T.

A. Apague el ordenador y desconecte el cable de alimentación.

B. Retire la cubierta trasera de su ordenador. (Consulte el manual del ordenador si es necesario.)

C. Localice un slot PCI disponible. Los slots PCI suelen ser de color blanco o crema.

D. Extraiga la placa posterior (una pequeña pieza de metal que cubre la abertura para la tarjeta PCI, en la cubierta trasera que acaba de retirar.)

E. Introduzca el DGE-528T con cuidado en el slot PCI.



F. Fije el DGE-528T con el destornillador en la placa posterior.
G. Coloque de nuevo la cubierta del ordenador.

Fin de la instalación

A. Vuelva a conectar el cable de alimentación y a encender el ordenador.
B. Si se le pide que reinicie el ordenador (solo para Microsoft Windows 98/ME), haga clic en «Sí».

Solución de problemas

1. ¿Qué puedo hacer si he perdido el CD-ROM?
El CD-ROM contiene controladores de software y el manual, que pueden solicitarse a D-Link (véase el enlace a Asistencia técnica que figura más abajo). Por lo general, Windows 2000 y Windows XP instalan automáticamente los controladores adecuados.



2. ¿Qué hago si parece que la tarjeta que he instalado no funciona correctamente?

- Compruebe que la tarjeta figura bajo INICIO > PANEL DE CONTROL > SISTEMA > HARDWARE > GESTOR DE DISPOSITIVO > ADAPTADORES DE RED.

- Si no figura, asegúrese de que ha introducido la tarjeta PCI correctamente, o pruebe a introducirla en otro slot PCI.

- Si aparece con un error, «!» o «?», extraiga o desinstale el dispositivo haciendo clic en el botón de la derecha en el dispositivo. Reinicie el ordenador; cuando Windows se inicie de nuevo, detectará el dispositivo. Si se sigue produciendo el error, extraiga la tarjeta y desinstale el controlador. Repita el proceso de instalación.

Asistencia técnica
Gracias por elegir los productos D-Link. Si desea más información, asistencia o manuales de los productos, visite el sitio web de D-Link: www.dlink.eu.