

PCI Express Fast Ethernet Network Adapter

Сетевой PCI Express адаптер с 1 портом 10/100Base-TX

Мережевий PCI Express адаптер з 1 портом 10/100Base-TX

10/100Base-TX 1 портымен желілік PCI Express адаптері

DFE-530TX

Quick Installation Guide

Краткое руководство по установке

Короткий посібник зі встановлення

Орнату бойынша қысқаша нұсқаулық

ENGLISH

PACKAGE CONTENTS

- DFE-530TX PCI Express Network Adapter
- Quick Installation Guide

If any of these items are missing from your packaging, please contact your reseller.

INSTALLATION

1. Turn off your PC and disconnect the power cable. Open the housing of your PC to get access to the motherboard.
2. Insert the DFE-530TX adapter carefully and firmly into any available PCI Express slot. Secure the adapter with a screw.
3. Attach the housing of your PC and reconnect the power cable. Power on your PC.
4. If you are using Microsoft Windows 7 or higher, the driver installation will be done automatically. If the driver is not installed automatically, download the driver on the DFE-530TX description page from the www.dlink.com website. Open a folder with the driver and run the "setup.exe" file to install the driver.

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

WHAT SHOULD I DO, IF THE INSTALLED ADAPTER DOES NOT FUNCTION PROPERLY?

Check whether the adapter appears under START>CONTROL PANEL>SYSTEM>HARDWARE>DEVICE MANAGER>NETWORK ADAPTERS. If it does not appear, make sure you have inserted the PCI Express adapter correctly or try inserting the adapter into another available PCIe slot. If it appears with an error "!" or "?", remove or uninstall the device by right clicking on the device. Restart your PC, upon restart Windows will redetect it. If the error persists, try removing the adapter and uninstalling the driver. Repeat the installation process.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Сетевой PCI Express адаптер DFE-530TX
- Краткое руководство по установке

Если что-либо из вышеперечисленного отсутствует, обратитесь к Вашему поставщику.

Поддержка сетевых ОС

- Microsoft Windows 10 32/64-бит, 8/8.1 32/64-бит, 7 32/64-бит, Vista 32/64-бит, XP 32/64-бит, 2000
- Microsoft Windows Server 2012, 2008 R2, 2003 32/64-бит
- Mac OS 10.x
- Linux 2.4.x и выше

Размеры

- 65,3 x 44,2 мм

Температура:

- Рабочая: от 0 до 70 °C
- Хранения: от 0 до 80 °C

Влажность

- При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата
- При хранении: от 5% до 90% без конденсата

УСТАНОВКА

1. Выключите компьютер и отключите кабель питания от компьютера. Снимите панель корпуса системного блока, чтобы получить доступ к материнской плате.
2. Аккуратно и надежно установите адаптер DFE-530TX в любой доступный слот PCI Express (PCIe). Закрепите адаптер с помощью винта.
3. Установите панель корпуса системного блока и подключите кабель питания к компьютеру. Включите компьютер.
4. В случае использования ОС Windows версии 7 или выше драйвер будет установлен автоматически. Если драйвер не был установлен автоматически, скачайте его со страницы описания DFE-530TX на сайте www.dlink.ru. Установите драйвер, открыв папку, в которой он размещен, и запустив установочный файл "setup.exe".

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство не имеет механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке. Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства должна быть в пределах от 0 до +70 °C.

Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите устройство. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: А - 2010, В - 2011, С - 2012, D - 2013, E - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017, I - 2018, J - 2019.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу технической поддержки D-Link.

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕННЫЙ АДАПТЕР НЕ РАБОТАЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ?

Проверьте, появился ли адаптер в списке ПУСК>ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ>СИСТЕМА>ОБОРУДОВАНИЕ>ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ>СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ. Если адаптер отсутствует, убедитесь в том, что он корректно установлен в слот PCIe, или попробуйте установить адаптер в другой доступный слот PCIe. Если адаптер появился с ошибкой "!" или "?", извлеките или удалите его нажатием правой кнопки мыши на устройстве. Перезагрузите компьютер. После перезагрузки ОС Windows снова обнаружит устройство. Если ошибка появилась снова, попробуйте извлечь адаптер и удалить драйвер. Повторите процесс установки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсы

- 1 порт 10/100Base-TX (RJ-45)

Слот установки

- PCI Express x1

Индикаторы

- 10/100 (Link/Activity)

Стандарты и функции

- IEEE 802.3 10Base-T
- IEEE 802.3u 100Base-TX
- Управление потоком 802.3x
- Автоматическое определение MDI/MDIX

Сетевые кабели

- Ethernet: UTP категории 3 или выше (макс. 100 м)
- Fast Ethernet: UTP категории 5 (макс. 100 м)

Дуплексный режим

- Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с

Протокол

- CSMA/CD

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Мережевий PCI Express адаптер DFE-530TX
- Короткий посібник зі встановлення

Якщо що-небудь з перерахованого вище відсутнє, зверніться до Вашого постачальника.

ЖЕТКІЗУ ЖИЙНТЫҒЫ

- DFE-530TX желілік PCI Express адаптері
- Орату бойынша қысқаша нұсқаулық

Егер жоғарыда аталғандардың қандай да бірі болмайтын болса, өз жеткізушіңізге хабарласыңыз.

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Вимкніть комп'ютер і від'єднайте кабель живлення. Зніміть панель корпусу системного блоку, щоб отримати доступ до материнської плати.
2. Обережно і надійно встановіть адаптер DFE-530TX в будь-який доступний слот PCI Express (PCIe). Закріпіть адаптер за допомогою гвинта.
3. Встановіть панель корпусу системного блоку і підключіть кабель живлення до комп'ютера. Включіть комп'ютер.
4. У разі використання ОС Windows версії 7 або вище драйвер буде встановлено автоматично. Якщо драйвер не був встановлений автоматично, скачайте його зі сторінки опису DFE-530TX на сайті www.dlink.ru. Встановіть драйвер, відкривши папку, в якій він розміщений, і запустивши установчий файл "setup.exe".

ОРНАТУ

1. Компьютерді өшіріңіз және қорек кабелін ажыратып алыңыз. Жүйелік тақтаға қол жеткізу үшін, жүйелік блок корпусының панелін шығарып алыңыз.
2. Кез келген қолжетімді PCI Express (PCIe) слотына DFE-530TX адаптерін абайлап және мұқият орнатыңыз. Адаптерді бұрاندаның көмегімен бекітіңіз.
3. Жүйелік блок корпусының панелін орнатыңыз және қорек кабелін компьютерге қосыңыз. Компьютерді қосыңыз.
4. 7 және одан жоғары нұсқадағы Windows ОЖ пайдалану жағдайында драйвер автоматты түрде орнатылады. Егер драйвер автоматты түрде орнатылмаса, оны www.dlink.ru сайтында DFE-530TX сипаттамасы парақшасынан жүктеп алыңыз. Ол орнатылған папканы ашып, және "setup.exe" орнату файлына іске қосу арқылы драйверді орнатыңыз.

ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ І НАЛАШТУВАННЯ

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВСТАНОВЛЕНИЙ АДАПТЕР НЕ ПРАЦЮЄ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ?

Перевірте, чи з'явився адаптер в списку ПУСК> ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ> СИСТЕМА> ОБЛАДНАННЯ> ДИСПЕТЧЕР ПРИСТРОЇВ> МЕРЕЖЕВІ АДАПТЕРИ. Якщо адаптер відсутній, переконайтеся в тому, що він коректно встановлений в слот PCIe, або спробуйте встановити адаптер в інший доступний слот PCIe. Якщо адаптер з'явився з помилкою "I" або "?", витягніть або видаліть його натисанням правою кнопкою миші на пристрій. Перезавантажте комп'ютер. Після перезавантаження ОС Windows знову виявіть пристрій. Якщо помилка з'явилася знову, спробуйте витягти адаптер і видалити драйвер. Повторіть процес установки.

ОРНАТУ ЖӘНЕ ТЕҢШЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ЕГЕР ОРНАТЫЛҒАН АДАПТЕР ТИІСТІ ЖОЛМЕН ЖҰМЫС ІСТЕМЕСЕ, НЕ ІСТЕУГЕ БОЛАДЫ?

ҚОСУ> БАСҚАРУ ПАНЕЛІ> ЖҮЙЕ>ЖАБДЫҚ> ҚҰРЫЛҒЫЛАР ДИСПЕТЧЕРІ> ЖЕЛІЛІК АДАПТЕРЛЕР тізімінде адаптер шықты ма, соны тексеріңіз. Егер адаптер жоқ болса, оның PCIe слотындағы дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, немесе адаптерді басқа қолжетімді PCIe слотына орнатып көріңіз. Егер адаптер "I" немесе "?" қатесімен шыққан болса, оны шығарып алыңыз немесе құрылғыға тінтуірдің оң жақ түймешігін басып, алып тастаңыз. Компьютерді қайта жүктеңіз. Қайта жүктегеннен кейін Windows ОЖ қайтадан құрылғыны анықтайды. Егер қате тағы да шығатын болса, адаптерді шығарып алыңыз және драйверді алып тастаңыз. Орату процесін қайталаңыз.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16

Тел.: +7 (4912) 575-305

ОФИСЫ

Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел. : +7 (495) 744-00-99

E-mail: mail@dlink.ru

Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: ua@dlink.ua

Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel: +373 (22) 80-81-07

E-mail:info@dlink.md

Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: support@dlink.by

Қазақстан

Алматы, Құрманғазы к-сі, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

թաղամաս, 23/5

Հեռ. +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27

Tel.: +371 (6) 761-87-03

E-mail: info@dlink.lv

Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

E-mail: info@dlink.ee

Türkiye

Uphill Towers Residence A/99

Ataşehir /ISTANBUL

Tel: +90 (216) 492-99-99

Email: info.tr@dlink.com.tr

ישראל

רח' המגשימים 20

קרית מטלון

פתח תקווה

072-2575555

support@dlink.co.il

