









Paigaldusjuhend: 3G ühenduse loomine

 <p>3G ROUTER</p>	<h2>Ühenduge 3G režiimi</h2> <p>Liigutage DIR-412 küljel asuv nupp 3G ROUTER positsiooni. Kui nupp on selles asendis, kasutab DIR-412 internetiga ühendumiseks 3G modemit</p>
	<h2>Installige 3G USB adapter</h2> <p>Sisestage 3G USB modem DIR-412 USB porti</p>
	<h2>Ühendage DIR-412 arvutiga</h2> <p>Sisestage Ethernet kaabli üks ots DIR-412-ga. Kaabli teine ots sisestage enda arvuti Ethernet porti. Võite luua ruuteriga ka traadita ühenduse</p>
	<h2>Seadistage DIR-412</h2> <p>Avage veebibrauser ja minge aadressile http://192.168.0.1. Sisestage kasutajanimeks (user name) admin ja jätke salasõna (Password) väli tühjaks. Võite DIR-412 seadistamiseks kasutada ka Setup Wizard abi.</p>

	<h3>Ühenduge WAN režiimi</h3> <p>Liigutage DIR-412 küljel asuv nupp WAN positsiooni. Kui nupp on selles asendis, töötab DIR-412 traadita modemina</p>
	<h3>Ühendage kaabel/DSL modemiga</h3> <p>Ühendage üks Ethernet kaabli ots DIR-412-ga. Ühendage kaabli teine ots enda kaabel/DSL modemiga</p>
	<h3>Ühendage DIR-412</h3> <p>Kasutage arvutit aktiivse traadita adapteriga, et avada veebibrauser ja otsida olemasolevaid traadita võrke. Ühenduge võrguga, mille SSID on dlink</p>
	<h3>Seadistage DIR-412</h3> <p>Avage veebibrauser ja minge aadressile http://192.168.0.1. Sisestage kasutajanimeks (user name) admin ja jätke salasõna (Password) väli tühjaks. Võite DIR-412 seadistamiseks kasutada ka Setup Wizard abi.</p>