


D-Link®

KÕRGE TOOTLIKKUSEGA JUHTMEVABA N 150
USB ADAPTER DWA-126

KIIRPAIGALDUSJUHEND

PAKENDI SISU

SISU



CD INSTALLEERIMISEKS

CD-plaat sisaldab kõiki juhiseid mis on vajalikud DWA-126 installeerimiseks.


Kõrge tootlikkusega juhtmevaba N 150 USB adapter DWA-126

ALUS

Kui midagi eelnimetatutest puudub, pöörduge edasimüüja poole.

INSTALLEERIMINE

CD INSTALLEERIMISVIISARDIGA



CD INSTALLEERIMISVIISARDIGA

CD-plaat sisaldab kõiki juhiseid mis on vajalikud DWA-126 installeerimiseks.



SISESTAGE CD

Sisestage CD-plaat teie arvuti CD-lugejasse. Installeerimisviisard käivitub automaatselt. Kontrollige internetiühenduse aktiivsust. (Ärge ühendage praegu DWA-126 adapterit arvutiga).



INSTALLEERIMISVIISARD

Valige teile sobiv keel ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

VEAOTSING

Installeerimise ja konfigureerimise vigade otsing

1. Mida ma pean tegema kui kaotasin oma D-Link CD-plaadi?

CD sisaldab tarkvaradraivereid ja õpetusi, mida võib hankida D-Linkist (Pöörduge tehnilise toe poole). Windows 2000, XP, Vista ja Windows 7 enamikel juhtudel automaatselt installivad vajalikud draiverid.

2. Kui olen unustanud oma traadita võrgu krüpteerimisvõtme?

Traadita võrgu krüpteerimisvõti konfigureeritakse traadita pääsupunktis, ruuteris või DSL-modemruuteris. Kui Teil ei õnnestu oma krüpteerimisvõtmele ligi pääseda, oleks ainus lahendus Teie pääsupunkt / ruuter ümber konfigureerida et uut krüpteerimisvõtit kasutama. Palun pöörduge oma traadita pääsupunkti / ruuteri / DSL-modemruuteri tootja poole.

3. Miks ma ei saavuta traadita ühendust?

- Kontrollige, et Teie DWA-126 on õigesti USB porti ühendatud või proovige DWA-126 seade ühendada mõnda teise USB porti, kui need on saadaval.
- Valgusdiod (LED) DWA-126 seadmel peaks põlema, vastasel korral võib USB pordil esineda füüsilise rike või pole draiver õigesti installeeritud.
- Veenduge, et traadita võrgu seadistus DWA-126 seadmel sobib seadistusega teie pääsupunktis / ruuteril. Palun kontrollige ning kinnitage seadistust järgnevale:

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Encryption Key

Wireless Security Method (E.g. WEP, WPA2)

- Et kontrollida, kas traadita ühendus on saavutatud, vaadake Windowsi süsteemisalve (all paremal). Punane tähendab, et kehtivaid ühendusi pole loodud.
- Kontrollige, et internet töötab olemasolevatel arvutitel tõrgeteta.
- Veenduge, et olete järginud ja lõpetanud tarkvara installeerimisprotsessi, vastasel juhul installeerige tarkvara uuesti. Valgusdiod DWA-126 seadmel peaks pärast tarkvara installeerimist süttima.

4. Milliseid operatsioonisüsteeme DWA-126 toetab?

DWA-126 seade toetab koiki sagedamini kasutatavaid operatsioonisüsteeme, sealhulgas ka Microsoft Windows XP(64/32 bit) / 2000 / Vista.

Märkus: Kui Te ei saavuta ühendust, vaadake toote kasutusjuhendist veaotsingute peatükki DWA-126 HIGH-POWER WIRELESS N 150 USB ADAPTER CD-plaadil

TEHNILINE TUGI

Viimased tarkvara uuendused ja kasutusjuhendid leiata D-Link veebilehelt.

D-Link Eesti esindus:

Web: <http://www.dlink.ee>

Telefon: + 372 6139771

e-mail: info@dlink.ee

EESTI