

Руководство по быстрой установке DWA-620

Wireless 108G Notebook Adapter

Комплект поставки

Если что-либо из содержимого отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.




DWA-620
Wireless 108G
Notebook Adapter



Компакт-диск
(Установочный
компакт-диск,
руководство
пользователя и
гарантия)

Быстрая установка

- 1 Извлеките компакт-диск D-Link.



- 2 A. Поместите компакт-диск D-Link в компьютер (Требуемая ОС: WINDOWS 2000/XP/Vista)



- B. Нажмите "Install Driver". (Следуйте инструкциям на экране и для дополнительной информации, пожалуйста, нажмите "View Manual")



Поиск неисправностей

1. Что делать, если компакт-диск потерян?

Компакт-диск содержит программное обеспечение, драйверы и руководство пользователя, которое может быть получено от D-Link (обратитесь на страницу Технической поддержки). В большинстве случаев Windows 2000, XP, Vista автоматически устанавливают корректные драйверы.

2. Что делать, если я не помню ключ беспроводного шифрования?

Беспроводной ключ шифрования настраивается через Web-интерфейс беспроводной точки доступа, маршрутизатора или DSL- модема/маршрутизатора. Пожалуйста, свяжитесь с производителем беспроводной точки доступа/DSL-модема и маршрутизатора.

3. Что делать, если беспроводное соединение отсутствует?

- Убедитесь, что DWA-620 правильно подключен к порту Cardbus или подключите DWA-620 к другому доступному порту Cardbus.
- Индикатор на DWA-620 должен гореть, в ином случае неосвещенный индикатор указывает на физическую неисправность порта Cardbus или на неправильную установку драйвера.
- Убедитесь, что беспроводные настройки на DWA-620 совпадают с настройками на точке доступа/маршрутизаторе. Пожалуйста, проверьте и подтвердите настройки для:
[Wireless Network Name \(SSID\)](#)
[Wireless Encryption Key](#)
[Wireless Security Method \(т.е. WEP, WPA2\)](#)
- Проверьте наличие беспроводного подключения в системном трее Windows (в правом нижнем углу). Красный значок означает, что подключение отсутствует.
- Проверьте наличие Интернет-соединения на существующих компьютерах.
- Убедитесь, что процесс установки программного обеспечения выполнен последовательно и завершен, в ином случае, пожалуйста, переустановите программное обеспечение. Индикатор на DWA-620 должен загореться после установки программного обеспечения.

4. Какие операционные системы поддерживает DWA-620?

DWA-620 поддерживает все популярные операционные системы, включая Microsoft Windows XP/2000/Vista.

Замечание: При отсутствии соединения, обратитесь к разделу «Поиск неисправностей» в Руководстве пользователя по продукту на компакт-диске **D-Link DWA-620 Wireless 108G Notebook Adapter**.

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:
+495-744-00-99

Техническая поддержка через Интернет
<http://www.dlink.ru>
e-mail: support@dlink.ru

D-Link®
Building Networks for People