



D-Link®

7-PORT SUPERSPEED USB 3.0 HUB

Компактный высокоскоростной концентратор с 7 портами USB 3.0
DUB-1370

**QUICK
INSTALLATION
GUIDE**

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

CONTENTS OF PACKAGING



7-PORT SUPERSPEED USB 3.0 HUB
DUB-1370



POWER ADAPTER
5 V / 4 A



USB 3.0 CABLE
USB 3.0 STANDARD-A TO USB 3.0 MICRO-B




If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.


PRODUCT SETUP

QUICK INSTALLATION


ENGLISH



1. Connect the power adapter to the power connector on the side of the DUB-1370, then plug the power adapter into a power outlet.



2. Connect the USB 3.0 Micro-B plug (the smaller plug) of the included USB 3.0 cable to the connector on the side of the DUB-1370.



3. Connect the USB 3.0 Standard-A plug (the larger plug) of the included USB 3.0 cable to the USB 3.0 port on your computer.

Alternatively, you may use a USB 2.0 Standard-A to USB 2.0 Micro-B cable to connect the DUB-1370 to your computer. In this case, you will only be able to use the DUB-1370 as a USB 2.0 hub.

Note: Please make sure that the power draw requirements for devices connected to the DUB-1370 do not exceed 2.4 A for a single port, or 3.2 A total for all connected devices.

TROUBLESHOOTING

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. MY COMPUTER ONLY RECOGNIZES THE HUB AS A USB 2.0 DEVICE.

Make sure you use the included USB 3.0 cable to connect the DUB-1370. Also, make sure that you are connecting to a USB 3.0 port on your computer, and not to a USB 2.0 port.

2. DEVICES CONNECTED TO THE DUB-1370 ARE NOT RECOGNIZED BY MY PC.

Make sure that you connect the power adapter to the DUB-1370.

3. MY DEVICES ARE CHARGING SLOWLY.

If the power draw for all connected devices exceeds 3.2 A total, the power provided to each port will be reduced, so devices may charge at a slower rate.

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-700-100
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.au>
E-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: +91-832-2856000
Toll Free 1800-233-0000
Web: www.dlink.co.in
E-Mail: helpdesk@in.dlink.com

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:

Tel : +82-2-2028-1810
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
Web : <http://d-link.co.kr>
E-mail : g2b@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.co.nz>
E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
Web: <http://www.d-link.co.za>
E-mail: support@d-link.co.za

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,
Jebel Ali Free Zone South,
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066 / 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries: info.me@dlinkmea.com
Tech Support: support.me@dlinkmea.com

Egypt

1, Makram Ebeid Street -
City Light Building - floor 5
Nasrcity - Cairo, Egypt
Tel.: +2 02 23521593 - +2 02 23520852
Technical Support: +2 02 26738470
General Inquiries: info.eg@dlinkmea.com
Tech Support: support.eg@dlinkmea.com

Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84 ,
Al Khaleej Building (Mujamathu Al-Khaleej)
Opp. King Fahd Road, Olaya
Riyadh - Saudi Arabia
Tel: +966 1121 70008
Technical Support:
+966 1121 70009
General Inquiries: info.sa@dlinkmea.com
Tech Support: support.sa@dlinkmea.com

Pakistan

Islamabad Office:
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,
Islamabad - Pakistan
Tel.: +92-51-2800397, 2800398
Fax: +92-51-2800399

Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,
Karachi – Pakistan
Phone: +92-21-34548158, 34326649
Fax: +92-21-4375727
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries: info.pk@dlinkmea.com
Tech Support: support.pk@dlinkmea.com

Iran

Unit 1, 1st Floor, Plot No 3, Pazhoheshgah (2)
Alley, Ahmad Ghasir (Bokharest) St. , Shahid
Beheshti (Abbas Abad) St. , Tehran, Iran.
Postal Code : 1514615911
Tel: +98-21-88880918,19
General Inquiries: info.ir@dlinkmea.com
Tech Support: support.ir@dlinkmea.com

Morocco

M.I.T.C
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029
Bureau N° 312 ET 337
Casablanca , Maroc
Phone : +212 663 72 73 24
Email: support.na@dlinkmea.com

Lebanon RMA center

Dbayeh/Lebanon
PO Box:901589
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12
Email: taoun@dlinkmea.com

Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 / +965
22453949

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

РУССКИЙ



КОМПАКТНЫЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ КОНЦЕНТРАТОР С 7 ПОРТАМИ USB 3.0

DUB-1370

АДАПТЕР ПИТАНИЯ

5 В / 4 А


КАБЕЛЬ USB 3.0

USB 3.0 ТИПА А И MICRO-USB 3.0 ТИПА В


Если что-либо из содержимого отсутствует, обратитесь к поставщику.

УСТАНОВКА ПРОДУКТА


БЫСТРАЯ УСТАНОВКА



1. Подключите адаптер питания к разъему, расположенному на боковой панели DUB-1370, затем подключите другой конец адаптера питания к сетевому фильтру или настенной розетке.



2. Подключите кабель USB 3.0, включенный в комплект поставки, разъемом типа Micro-B (маленький конец кабеля) к разъему на боковой панели DUB-1370.



3. Подключите кабель USB 3.0, включенный в комплект поставки, разъемом типа A (большой конец кабеля) к доступному порту USB 3.0 на компьютере.

Вы можете использовать кабель USB 2.0 с разъемами типа A и Micro-B для подключения DUB-1370 к компьютеру. В таком случае DUB-1370 может быть использован только как USB 2.0 концентратор.

Внимание: убедитесь, что требования к питанию для устройств, подключенных к DUB-1370, не превышают 2,4 А на один порт или 3,2 А в общей сложности для всех подключенных устройств.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

1. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОМПЬЮТЕР ОПРЕДЕЛЯЕТ КОНЦЕНТРАТОР КАК УСТРОЙСТВО USB 2.0?

Убедитесь, что используете кабель USB 3.0 для подключения DUB-1370. Также убедитесь, что устройство подключено к порту USB 3.0 компьютера, а не к порту USB 2.0.

2. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОМПЬЮТЕР НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ УСТРОЙСТВА, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К DUB-1370?

Убедитесь, что адаптер питания подключен к DUB-1370.

3. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВА МЕДЛЕННО ЗАРЯЖАЮТСЯ?

Если передаваемое питание для всех подключенных устройств в общей сложности превышает 3,2 А, то объем передаваемого питания на каждый порт будет сокращен, из-за чего устройства могут заряжаться медленнее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНТЕРФЕЙСЫ

7 портов USB 3.0 Downstream типа "A"
1 порт USB 3.0 Upstream типа "Micro-B"

СТАНДАРТЫ

USB 3.0
USB 2.0
USB 1.1
ONCI
ENCI

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

До 5 Гбит/с

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

До 127 устройств
Возможность каскадирования (до 5 устройств)
Максимальная длина кабеля между устройствами: 3 м

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Windows XP/Vista/7/8/10
Mac OS
Linux

РАЗМЕРЫ (Д x Ш x В)

108,3 x 51,9 x 17 мм

ПИТАНИЕ

Внешний адаптер питания 5 В / 4 А
Поддерживаемый зарядный ток:
макс. 2,4 А для каждого порта;
3,8 А суммарно на все порты*
(при использовании адаптера питания переменного тока)

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

От 0 до 40 °С

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

От -20 до 60 °С

ВЛАЖНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

От 0% до 80% (без конденсата)

СЕРТИФИКАТЫ

FCC
CE
C-Tick
RoHS

*При суммарном потребляемом токе свыше 3,8 А питание, предоставляемое на каждый порт, будет снижено, из-за чего устройства будут заряжаться медленнее.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство, адаптер питания и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, не запыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0° С до +40° С.

Используйте адаптер питания только из комплекта поставки устройства. Не включайте адаптер питания, если его корпус или кабель повреждены. Подключайте адаптер питания только к исправным розеткам с параметрами, указанными на адаптере питания. Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство и адаптер питания.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: 9 - 2009, А - 2010, В - 2011, С - 2012, D - 2013, Е - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017, I - 2018.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 114, Тайвань, Тайпей, Нэйху Дистрикт, Шинху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16

Тел.: +7 (4912) 503-505

ОФИСЫ

Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел. : +7 (495) 744-00-99

E-mail: mail@dlink.ru

Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: ua@dlink.ua

Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel: +373 (22) 80-81-07

E-mail:info@dlink.md

Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: support@dlink.by

Қазақстан

Алматы, Құрманғазы к-сі,143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

թաղամաս, 23/5

Հեռ. +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27

Tel.: +371 (6) 761-87-03

E-mail: info@dlink.lv

Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

E-mail: info@dlink.ee

Türkiye

Uphill Towers Residence A/99

Ataşehir /İSTANBUL

Tel: +90 (216) 492-99-99

Email: info.tr@dlink.com.tr

ישראל

רח' המגשימים 20

קרית מטלון

פתח תקווה

072-2575555

support@dlink.co.il

