

КАК ПОДАВАТЬ КОМАНДЫ МОДЕМУ?

Запустите любую программу эмуляции терминала, например Гипертерминал в OS Windows (Пуск - Программы - Стандартные - Связь - Гипертерминал). Настройте программу на использование подключенного модема (Файл - Свойства). На клавиатуре наберите требуемую команду и нажмите клавишу Enter. Если модем корректно воспринял команду, то на экране появится ответ ОК. С перечнем AT команд для модемов можно ознакомиться на нашем сайте.