

# Руководство по быстрой установке Маршрутизатор DIR-320


WIRELESS G ROUTER

## Комплект поставки

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к поставщику.



DIR-320  
WIRELESS G ROUTER



Компакт-диск  
(Мастер быстрой  
установки  
маршрутизатора,  
руководство пользователя  
и гарантию.)



Кабель Ethernet (UTP 5  
категории)



Адаптер питания



### Замечание:

Использование источника питания с другим напряжением питания может привести к выходу из строя устройства и потере гарантии.


IP по умолчанию: 192.168.0.1

Имя пользователя по умолчанию: Admin

Пароль по умолчанию:

## Быстрая установка

- 1** Вытащите компакт диск с мастером быстрой установки.



- 2** А. Убедитесь, что Интернет-соединение активно. Пока не включайте маршрутизатор.  
В. Поместите компакт-диск с мастером установки маршрутизатора в компьютер.  
(Требуемая ОС: WINDOWS 2000/ XP)



- 3** Нажмите "Install Router" (Следуйте инструкциям на экране и для дополнительной информации, пожалуйста, нажмите "View Manual")

⇒ Install Router

## **Техническая поддержка**

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

### **Техническая поддержка D-Link:**

+495-744-00-99

### **Техническая поддержка через Интернет**

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

**D-Link<sup>®</sup>**  
Building Networks for People