



D-Link

DGS-6600-PWR

850 W Redundant AC Power Supply for the DGS-6604/6608 Chassis

Резервный источник питания AC для шасси DGS-6604/6608 (850 Вт)

Quick Installation Guide

Краткое руководство по установке

**Information in this document is subject to change without notice.
© 2021 D-Link Corporation. All rights reserved.**

Package Contents

- DGS-6600-PWR redundant power supply

Connecting the Redundant Power Supply

Install the DGS-6600-PWR redundant power supply into the slot intended for connecting a redundant power supply module on the DGS-6604 or DGS-6608 chassis. Connect the AC power cord to the power input of the DGS-6600-PWR redundant power supply. Plug the other end of the AC power cord to a grounded power outlet.

Информация в данном документе может быть изменена без предварительного уведомления.

© 2021 D-Link Corporation. Все права защищены.

Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с руководством по установке.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 до +50 °С.

Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: С - 2012, D - 2013, E - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017, I - 2018, J - 2019, O - 2020, 1 - 2021.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь, C - декабрь.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу технической поддержки D-Link.

Комплект поставки

- Резервный источник питания DGS-6600-PWR

Подключение источника питания

Установите DGS-6600-PWR в слот для подключения резервного модуля питания шасси DGS-6604 или DGS-6608. Подключите кабель питания переменного тока к разъему резервного модуля питания DGS-6600-PWR и к заземленной электрической розетке.

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение	
Выходная мощность	850 Вт
Диапазон входных напряжений	От 90 В до 264 В переменного тока
Диапазон частот входного сетевого напряжения	От 47 Гц до 63 Гц
Макс. входной ток	10 А @ 110 В переменного тока 5 А @ 230 В переменного тока
Макс. пусковой ток	55 А @ 230 В переменного тока
КПД	85%
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	279,4 x 81,3 x 39,9 мм
Условия эксплуатации	
Потребляемая мощность	853,5 Вт при 100 В 853,5 Вт при 220 В
Тепловыделение	2 912,4 БТЕ/час при 100 В 2 912,4 БТЕ/час при 220 В
Температура	Рабочая: от 0 до 50 °С Хранения: от -40 до 70 °С
Влажность	При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата При хранении: от 5% до 90%

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:
8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:
<http://www.dlink.ru>
e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:
Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:
ООО “Д-Линк Трейд”
390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16
Тел.: +7 (4912) 575-305

Адрес офиса в России:
Москва, Графский переулок, 14
Тел.: +7 (495) 744-00-99
e-mail: mail@dlink.ru



Версия 1.0 2019-06-18

D-Link[®]
Building Networks for People