

Quick Installation Guide

Omni-Directional Antenna, 8 dBi


Technical Specifications

Frequency range	2.4 GHz - 2.5 GHz
Gain	8 dBi
VSWR	2.0 : 1 Max.
Polarization	Linear, vertical
HPBW / horizontal	360°
HPBW / vertical	24°
Power handling	10 W
Impedance	50 Ohms
Connector	RP-SMA Plug




Environmental & Physical Specifications

Survival wind speed	180 km/hr
Temperature	-40 to 80 °C
Humidity	100% @ 25 °C
Lightning protection	DC Ground
Weight	0.2 kg
Dimensions	Length: 290 mm; diameter: 13 mm



Horizontal coverage



Vertical coverage

Antenna installation:

Step 1

Remove the default antenna from the wireless device.

Step 2

Connect the ANT24-0802C antenna to the wireless device.

Step 3

Dispose the antenna at a right angle to attain better signal reception and larger coverage area.

Package Contents:

- ANT24-0802C Antenna
- Quick Installation Guide

Краткое руководство по установке

Всенаправленная антенна, 8 dBi


Технические характеристики

Диапазон частот	2,4 ГГц - 2,5 ГГц
Коэффициент усиления	8 dBi
VSWR	2.0 : 1 Max.
Поляризация	Линейная, вертикальная
HPBW по горизонтали	360°
HPBW по вертикали	24°
Мощность, подводимая ко входу антенны	10 Вт
Сопротивление	50 Ом
Разъем	RP-SMA Plug




Физические параметры и условия эксплуатации

Предельно допустимая скорость ветра	180 км/ч
Рабочая температура	От -40 до 80 °C
Влажность при эксплуатации	100% при 25 °C
Грозозащита	DC Ground
Вес	0,2 кг
Размеры	Длина: 290 мм; диаметр: 13 мм



Направленность антенны в горизонтальной плоскости



Направленность антенны в вертикальной плоскости

Установка антенны:

Шаг 1

Снимите с беспроводного устройства антенну, входящую в его комплект поставки.

Шаг 2

Подключите антенну ANT24-0802C к беспроводному устройству.

Шаг 3

Установите антенну под прямым углом для обеспечения лучшего приема сигнала и увеличения зоны покрытия сети.

Комплект поставки:

- Антенна ANT24-0802C
- Краткое руководство по установке

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед установкой и подключением устройства ознакомьтесь с кратким руководством по установке. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке.

Не используйте устройство с поврежденным корпусом. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна соответствовать указанной в технических характеристиках устройства.

Срок службы устройства - 1 год.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: С - 2012, D - 2013, E - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017, I - 2018, J - 2019, O - 2020, 1 - 2021.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь, C - декабрь.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу технической поддержки D-Link.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16

Тел.: +7 (4912) 575-305

ОФИСЫ

Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел.: +7 (495) 744-00-99

E-mail: mail@dlink.ru

Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: ua@dlink.ua

Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel: +373 (22) 80-81-07

E-mail: info@dlink.md

Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: support@dlink.by

Қазақстан

Алматы, Құрманғазы к-сі, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

թաղամաս, 23/5

Հեռ. +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ info@dlink.am

Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27

Tel.: +371 (6) 761-87-03

E-mail: info@dlink.lv

Lietuva

Vilnius, Žirmūnu 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

E-mail: info@dlink.ee

Türkiye

Uphill Towers Residence A/99

Ataşehir /ISTANBUL

Tel: +90 (216) 492-99-99

Email: info.tr@dlink.com.tr

ישראל

רח' המגשימים 20

קרית מטרון

פתח תקווה

072-2575555

support@dlink.co.il