

D-Link®

WIRELESS N ACCESS POINT



Руководство по быстрой установке+

WIRELESS



Руководство по установке

DAP-1360
Беспроводная точка доступа 802.11N

Комплект поставки

Откройте упаковку DAP-1360 и проверьте комплект поставки, в него входит следующее:

- Беспроводная точка доступа 802.11N DAP-1360
- Съёмная антенна
- Адаптер питания
- Кабель Ethernet 5 категории
- Компакт-диск с руководством пользователя и руководством по быстрой установке



Если что-либо из перечисленного отсутствует или повреждено, обратитесь, пожалуйста, к поставщику.

Системные требования

Беспроводная точка доступа DAP-1360 работает с компьютерами под управлением ОС Windows®, Macintosh® или Linux.

Для настройки беспроводной точки доступа необходим компьютер с интерфейсом Ethernet и Интернет-браузером, таким как Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше, Netscape Navigator 7.0 или выше, или Firefox 1.5 или выше.

Настройка DAP-1360

Шаг 1: Подключение адаптера питания.

Проверьте, что напряжение переменного тока электрической розетки соответствует входному напряжению переменного тока адаптера питания. Сначала подключите адаптер питания, входящий в комплект поставки DAP-1360, к разъему питания на задней панели устройства, затем подключите к сетевой розетке переменного тока. Индикатор Power на передней панели DAP-1360 должен гореть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Выходная мощность DAP-1360 5 В постоянного тока, 1,2 А. Используйте только адаптер питания, входящий в комплект поставки или адаптер с теми же самыми характеристиками. Использование источника питания с другим напряжением питания или подключение DAP-1360 к розетке переменного напряжения может привести к выходу из строя устройства и потере гарантии.



Порт Ethernet

Для подключения к портам Ethernet компьютеров или к Ethernet-коммутатору или портам LAN маршрутизатора.

Разъем питания

Для подключения адаптера питания 5 В постоянного тока 1.2А.

Шаг 2: Подключение антенны и кабеля Ethernet.


Подключите антенну к антенному разъему на задней панели DAP-1360. Подключите конец кабеля Ethernet к порту LAN на задней панели DAP-1360 и другой конец кабеля к порту Ethernet компьютера. Если компьютер подключен к сети Ethernet через Ethernet-коммутатор, то подключите конец кабеля к порту коммутатора.

Шаг 3: Начальная настройка DAP-1360.

Здесь предполагается, что для DAP-1360 будут использованы настройки по умолчанию - работа в режиме AP (точки доступа). Этот режим позволяет компьютерам и устройствам, оснащенными беспроводным интерфейсом стандарта 802.11n, взаимодействовать с другими беспроводными компьютерами и устройствами с помощью DAP-1360. К тому же, настройки по умолчанию не обеспечивают беспроводную безопасность. Для установки другого режима работы DAP-1360 и настройки беспроводной безопасности, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.

Загрузите web-браузер на компьютере.


Появится окно входа в систему:



В адресной строке введите IP-адрес по умолчанию http://192.168.0.50. Нажмите Return (обновить).

В поле User Name (Имя пользователя) введите имя по умолчанию admin. Поле Password (пароль) оставьте пустым.

После регистрации появится окно Setup:



Нажмите Wireless Setup Wizard

Product Page: DAP-1360 Firmware Version: 1.00

DAP-1360	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	SUPPORT
WIZARD	WIRELESS CONNECTION SETUP WIZARD If you would like to utilize our easy to use web-based wizard to assist you in connecting your DAP-1360 to the wireless network, click on the button below. <input type="button" value="Launch Wireless Setup Wizard"/> Note: Some changes made using this Setup Wizard may require you to change some settings on your wireless client adapters so they can still connect to the D-Link Access Point.				Helpful Hints... If you are new to networking and have never configured an access point before, click on Launch Setup Wizard and the access point will guide you through a few simple steps to get your network up and running.
LAN SETUP	ADD WIRELESS DEVICE WITH WPS (WIFI PROTECTED SETUP) WIZARD This wizard is designed to assist you in connecting your DAP-1360 to wireless network using WPS. It will guide you through step-by-step instructions on how to get your wireless device connected. Click the button below to begin. <input type="button" value="Add Wireless Device With WPS"/>				
LOGOUT					
Reboot					

Выберите беспроводной режим (Wireless) работы точки доступа.



WIRELESS

Введите имя устройства точки доступа и нажмите Next для продолжения. Рекомендуется изменить имя устройства, если оно является одним из нескольких устройств D-Link в подсети.

Product Page: DAP-1360 Firmware Version: 1.00



Нажмите Next

WIRELESS

Настройка пароля:

Product Page: DAP-1360 Firmware Version: 1.00




Нажмите Next

WIRELESS

Выберите Auto в качестве способа настройки только в том случае, если беспроводное устройство поддерживает безопасную настройку Wi-Fi (Wi-Fi Protected Setup).

Нажмите Next для продолжения.



Product Page: DAP-1360 Firmware Version: 1.00

D-Link

SELECT CONFIGURATION METHOD

Please select one of the following configuration methods and click next to continue.


Auto – Select this option if your wireless device supports WPS(Wi-Fi Protected Setup)

Manual – Select this option if you want to setup your network manually.

Pre> Next > Exit

WIRELESS

Нажмите Save для сохранения сетевых настроек.



Product Page: DAP-1360 Firmware Version: 1.00

D-Link

WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SETUP WIZARD

Please enter the following settings in the wireless device that you are adding to your wireless network and keep a note of it for future reference.

Wireless Network Name (SSID) : **dlink26A1**

Wireless Security Mode : **WPA-PSK**


Network Key : **95HYBP1ZRC7H8XW04GT51UW06**

Pre> Save > Exit

WIRELESS

Выберите Manual в качестве способа настройки для настройки сети вручную

Нажмите Next для продолжения.



Product Page: DAP-1360 Firmware Version: 1.00

D-Link

SELECT CONFIGURATION METHOD

Please select one of the following configuration methods and click next to continue.

Auto – Select this option if your wireless device supports WPS(Wi-Fi Protected Setup)

Manual – Select this option if you want to setup your network manually.

Pre> Next > Exit

WIRELESS

Введите имя сети и выберите опцию автоматического назначения сетевого ключа.

Для назначения сетевого ключа вручную, перейдите на страницу 20.

Нажмите Next для продолжения.

Product Page: DAP-1360 Firmware Version: 1.00

D-Link

WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SETUP WIZARD

Give your network a name, using up to 32 characters.

Network Name (SSID):

Automatically assign a network key (Recommended)

To prevent outsiders from accessing your network, the AP will automatically assign a security key (also called WEP or WPA key) to your network.

Manually assign a network key

Use the option if you prefer to create your own key.

Use WPA encryption instead of WEP (WPA is stronger than WEP and all D-Link wireless client adapters support WPA)

WIRELESS

Если выбрано шифрование по протоколу WPA-PSK, то следующий экран отобразит сетевой ключ, который необходимо ввести на беспроводных клиентах.

Нажмите Save для закрытия мастера установки (Setup Wizard).

Product Page: DAP-1360 Firmware Version: 1.00

D-Link

WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SETUP WIZARD

Please enter the following settings in the wireless device that you are adding to your wireless network and keep a note of it for future reference.

Wireless Network Name (SSID):

Wireless Security Mode:

Network Key:

WIRELESS

Если выбрано шифрование по протоколу WEP, то следующий экран отобразит сетевой ключ, который необходимо ввести на беспроводных клиентах.

Нажмите Save для закрытия мастера установки (Setup Wizard).

Product Page: DAP-1360 Firmware Version: 1.00

D-Link

WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SETUP WIZARD

Please enter the following settings in the wireless device that you are adding to your wireless network and keep a note of it for future reference.

Wireless Network Name (SSID):

Wireless Security Mode:

Network Key:

WIRELESS

Выберите назначение сетевого ключа вручную для создания своего ключа.

Нажмите Next для продолжения.




Для WPA-шифрования введите сетевой ключ длиной от 8 до 63 символов или введите 64 символа, с помощью 0-9 и A-F.

Нажмите Next для продолжения.



Если выбрано WPA-шифрование, то появится следующий экран, отображающий сетевой ключ, который необходимо ввести на беспроводных клиентах.

Нажмите Save для закрытия мастера установки (Setup Wizard).




Для WEP-шифрования введите сетевой ключ длиной 5 или 13 символов, или 10 или 26 символов, с помощью 0-9 и A-F.

Нажмите Next для продолжения.




Если выбрано WEP-шифрование, то следующий экран отобразит сетевой ключ, который необходимо ввести на беспроводных клиентах.

Нажмите Save для закрытия мастера установки (Setup Wizard).



YOUR NETWORK SETUP



Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru