

D-Link

AN3U

N300 Wi-Fi 4 USB Adapter

Беспроводной USB-адаптер N300



Quick Installation Guide

Краткое руководство по установке

Package Contents

- AN3U Wireless USB Adapter
- Quick Start Guide

If any of these items are missing from your packaging, please contact your reseller.

Minimum Requirements

PC or laptop with:

- Microsoft Windows 10 (32/64 bit), 11 (64 bit)
- USB port*

** Using a USB 1.1 port will affect device performance. USB 2.0 port is recommended.*

Hardware Overview

Interfaces

Interface	Description
USB 2.0 connector	Connect to laptop or desktop computer.

Table 1

LED Indicators

LED	Status	Description
Status	Blinking white	Disconnected.
	Fast blinking white	Scanning and connected.
	Off	Driver uninstalled or disabled.

Table 2

Installation

NOTE: Before you begin, disable any built-in wireless and/or Ethernet adapters and verify the settings such as the wireless network name (SSID) and security settings of the network(s) you want to connect to.

1. Download the drivers from the AN3U description page from the **www.dlink.com** website. Insert the AN3U into an available USB port on your PC or laptop.
2. Click on **Setup** to install your adapter. Follow the on-screen instructions to complete the installation.

Setup and Configuration Problems

Why is my AN3U not being detected or not working?

1. Ensure your computer meets the minimum system requirements for the AN3U. The AN3U supports Windows 10/11.
2. Make sure the adapter is properly inserted into a USB port.
3. Ensure the latest device drivers are installed. The latest drivers can be found and downloaded from the AN3U description page from the **www.dlink.com** website.
4. Insert the AN3U in a different USB port on your computer (if applicable).
5. Try restarting the computer or try installing the AN3U on a different computer to verify if the device is functional.

How can I improve the performance of my AN3U?

For optimal performance and to reduce interference, keep the USB adapter clear of any obstructions.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство не имеет механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению (подключение портативного или настольного компьютера к беспроводной сети), монтаж должен производиться в соответствии с документацией, размещенной на официальном сайте.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства должна быть в пределах от 0 до +40 °С.

Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Хранение и транспортирование устройства допускается только в заводской упаковке при температуре и влажности, указанных в технических характеристиках. Реализация – без ограничений. По окончании эксплуатации устройства обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: G - 2016, H - 2017, I - 2018, J - 2019, O - 2020, 1 - 2021, 2 - 2022, 3 - 2023, 4 - 2024, 5 - 2025.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь, C - декабрь.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу технической поддержки D-Link.

Комплект поставки

- Беспроводной USB-адаптер AN3U
- Краткая инструкция по подключению

Если что-либо отсутствует или есть повреждения, обратитесь к поставщику.

Минимальные требования

ПК или ноутбук с:

- Microsoft Windows 10 (32/64-бит), 11 (64-бит)
- портом USB*

** Использование порта USB 1.1 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 2.0.*

Обзор аппаратной части

Интерфейсы

Интерфейс	Описание
Разъем USB 2.0	Для подключения к портативному или настольному компьютеру.

Таблица 1

Индикаторы

Индикатор	Состояние	Описание
Индикатор состояния	Мигает белым цветом	Соединение не установлено.
	Быстро мигает белым цветом	Выполняется сканирование, соединение установлено.
	Не горит	Драйвер не установлен или адаптер не подключен.

Таблица 2

Установка

ПРИМЕЧАНИЕ: перед началом установки выключите все встроенные беспроводные и/или Ethernet-адаптеры и проверьте имя беспроводной сети (SSID), к которой требуется подключиться, и ее настройки безопасности.

1. Скачайте драйверы со страницы описания AN3U на сайте **www.dlink.ru**. Подключите AN3U к доступному порту USB на компьютере.

2. Нажмите "Установить" ("Setup"), чтобы установить драйверы. Следуйте

инструкциям на экране для завершения установки.

Проблемы установки и настройки

Почему AN3U не определяется или не работает?

1. Убедитесь, что компьютер соответствует минимальным системным требованиям для AN3U. AN3U поддерживает Windows 10/11.
2. Убедитесь, что адаптер подключен к порту USB надлежащим образом.
3. Убедитесь, что установлены драйверы последней версии для AN3U. Их можно скачать со страницы описания AN3U на сайте **www.dlink.ru**.
4. Подключите AN3U к другому доступному порту USB на компьютере.
5. Попробуйте перезагрузить компьютер или установить AN3U на другом компьютере, чтобы проверить работоспособность адаптера.

Как увеличить производительность AN3U?

Для достижения оптимальной производительности и снижения уровня помех разместите AN3U в свободном от препятствий месте.

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	USB 2.0
Индикаторы	Индикатор состояния - Мигает белым цветом — соединение не установлено - Быстро мигает белым цветом — выполняется сканирование, соединение установлено - Не горит — драйвер не установлен или адаптер не подключен
Антенна	Две внутренние антенны
Параметры беспроводного модуля	
Стандарты	IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот	802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
Безопасность беспроводного соединения	WPA2/WPA3
Скорость беспроводного соединения	IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11n: до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	29,65 x 17,7 x 9,7 мм
Вес	4,16 г
Условия эксплуатации	
Потребляемый ток	220 мА (в режиме ожидания) 330 мА (в режиме работы)
Рабочее напряжение	5 В DC $\pm$ 10%
Температура	Рабочая: от 0 до +40 °C Хранения: от -20 до +75 °C
Влажность	При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата При хранении: от 5% до 95% без конденсата

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:

ООО “Д-Линк Трейд”

390010, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16

Тел.: +7 (4912) 575-305

Адреса офисов:

Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел.: +7 (495) 744-00-99

e-mail: mail@dlink.ru

Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

e-mail: support@dlink.by

Қазақстан

Алматы, Құрманғазы к-сі, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

e-mail: almaty@dlink.ru



Версия 1.1 2025-09-11